

Tutoriel

Poser un tablier de baignoire



Débutant



Comment poser un tablier de baignoire ?

Il existe plusieurs formules moins contraignantes que le soubassement maçonné en matériaux hydrofuges. Tablier acrylique ou tablier en mélaminé recoupable : voici deux solutions faciles à mettre en œuvre.

> Les bons outils

- ☐ Mètre
- ☐ Niveau à bulle
- ☐ Crayon
- ☐ Règle de maçon
- ☐ Perceuse à percussion
- ☐ Visseuse
- ☐ Marteau
- ☐ Pistolet extrudeur
- ☐ Etabli
- ☐ Scie circulaire et à métaux avec une boîte de coupe
- ☐ Clés plates

> Les matériaux

- ☐ Un tablier en mélaminé
- ☐ Tablier acrylique
- ☐ Joint en mousse
- ☐ Equerres
- ☐ Chevilles adaptées à la nature du support et vis
- ☐ Scotch de masquage
- ☐ Mastic silicone

Respectez toujours les consignes d'utilisation et de sécurité figurant sur la notice du produit.

VOUS n'êtes jamais seul !
l'assistance
 téléphonique **0810 634 634**
N°Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

la livraison ou
 la location de véhicule
 Tout s'emporte, tout se livre !
 À vous de décider comment.
Voir conditions en magasin.

LEROYMERLIN
 ...et vos envies prennent Vie!

1 > Comment poser un tablier en mélaminé recoupable ?



1

A l'aide du niveau, tracez le volume de la baignoire sur les murs et le sol. Positionnez les équerres en respectant les cotes de la notice (1).

> Adapter le tablier

- Relevez les mesures de hauteur à chaque extrémité de la baignoire et reportez-les sur le panneau en ôtant 15 mm selon notre notice.
- Tracez la ligne de coupe et placez du scotch de masquage sur les repères afin d'éviter les éclats lors de la coupe (2).
- Découpez maintenant le panneau.
- Pour la découpe de la longueur, reportez-vous au tableau de la notice.



2

> Le montage du grand panneau

- Recoupez le profilé de liaison avec le mur et engagez-le sur le chant du grand panneau de tablier.
- Adaptez aussi le profilé supérieur et placez-le comme indiqué sur la notice (3).
- Procédez à un essayage, retirez le panneau puis étalez un cordon de silicone avant d'installer pour de bon le grand panneau.



3

> Le panneau de retour

- Recoupez le panneau de retour du tablier sur le même principe, en répartissant les coupes pour conserver les vérins.
- Engagez les profilés, réalisez le cordon de silicone puis installez le panneau de retour (4).
- Quand tout est en place, agissez sur les vérins pour bloquer l'ensemble du tablier et terminez par le joint d'étanchéité autour de la baignoire (5).



4



5

2

 > Comment poser
un tablier acrylique ?

Bon à savoir

Installer un tablier acrylique représente une opération assez simple quand les cotes de l'ancien tablier correspondent au nouveau. Mais lorsque les cotes diffèrent, il vous faudra alors démonter votre baignoire, la régler à la bonne hauteur, procéder à sa mise à niveau pour enfin la fixer sur ses supports d'adossement, eux-mêmes ajustés sur le mur.

> Installer la baignoire

- Fixer les pattes d'ancrage sur les bords de la baignoire selon les indications de la notice.
- Installez ensuite les pieds et placez les équerres (1).
- Ancrez le tablier sur les pattes et ajustez les pieds côté tablier à sa hauteur (2). A l'aide du niveau, réglez les pieds à l'opposé (3).
- Placez l'embase du cache de finition puis vissez dans les équerres à travers le tablier. Faites de même sur l'autre équerre.
- Vérifiez l'aplomb et serrez le contre-écrou (4).
- Mettez les caches de finition.
- Présentez la baignoire dans l'angle, contrôlez le niveau et faites le réglage si nécessaire.
- Tracez la limite des bords supérieurs de la baignoire.
- Retirez ensuite la baignoire et terminez les tracés en ayant pris soin d'ôter 2 cm dans notre cas.



1



2



3



4

> Supports d'adossement

- Positionnez les supports en respectant les côtes indiquées par votre notice et repérez les points de perçage (1).
- Percez, chevillez et fixez les supports d'adossement.
- Un fond de joint en mousse doit être mis en place entre le mur et le rebord de la baignoire. Il sera recouvert du joint d'étanchéité en silicone en fin de pose (2).



1

> Raccorder la baignoire

- Procédez aux raccords d'eau chaude et froide et reliez le siphon à votre point de descente.
- Calez ensuite la baignoire en place sur ses supports.



2

Bon à savoir

Le tablier acrylique permet une dépose rapide d'un panneau pour accéder au système de vidage en cas de besoin.