

# Comment poser un film pour vitrage ?

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

DÉBUTANT



CONFIRMÉ



EXPERT



## CAISSE À OUTILS

- Mètre
- Vaporisateur ou pulvérisateur de jardin
- Grattoir
- Cutter
- Règle en alu
- Raclette à vitres
- Maroufleur

## MATÉRIAUX NÉCESSAIRES

- Film pour vitrage
- Ruban adhésif de masquage
- Rouleau d'essuie-tout
- Eau savonneuse sans alcool

Respectez toujours les consignes d'utilisation et de sécurité figurant sur la notice du produit.

## INTRO

Film de sécurité, écran anti-chaueur, aspect dépoli pour préserver l'intimité ou tout simplement film décoratif, le film pour vitrage se décline en de multiples versions. Il existe notamment des films statiques qui s'appliquent sans eau. Côté pose, quelques astuces permettent une application facile.



VOUS n'êtes jamais seul !



**l'assistance**

téléphonique **0810 634 634**  
N°Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n'êtes pas bricoleur ?



**la pose**

et l'installation à domicile

**LEROYMERLIN**  
Pour Réussir

ÉTAPE 1

## Préparer la pose

### ■ Vitre propre

- Remplissez votre vaporisateur avec de l'eau savonneuse sans alcool.
- Pulvérisez et nettoyez la vitre avec l'eau savonneuse et le grattoir.
- Passez ensuite la raclette à vitre en descendant d'un geste lent et continu.



### ■ Pré-découper

- Mesurez la surface à couvrir et découpez le film à un format légèrement supérieur à celui du vitrage.



### ■ Petite astuce

- Dans un angle du film, collez deux morceaux d'adhésif face à face, puis tirez légèrement pour séparer la pellicule de protection du film adhésif sur 3 ou 4 cm, juste pour repérer la face adhésive.



ÉTAPE 2

## Poser le film

- Vaporisez de l'eau claire ou savonneuse sur tout le vitrage.



- Déroulez ensuite le film, en plaçant la face adhésive vers vous. La vitre trempée permet de maintenir le film en place, comme par effet ventouse.



- Séparez doucement la pellicule de protection en tirant au début par l'adhésif, puis en tirant à la verticale l'ensemble de la pellicule protectrice vers le bas du vitrage.



- Aspergez abondamment la face adhésive à l'eau savonneuse.



- Attrapez délicatement le film par les angles.
- Retournez-le et appliquez cette fois avec la face adhésive contre le vitrage.



- L'eau savonneuse permet de faire glisser le film pour l'ajuster au mieux.



ÉTAPE 3

## Bien l'appliquer

### ■ Maroufler

- Vaporisez à nouveau de l'eau savonneuse pour faciliter le marouflage à la raclette.
- Passez la raclette en commençant par le haut du panneau, du centre vers les bords.
- Maroufflez le centre à la verticale, puis reprenez à l'horizontale, bande par bande.



### ■ Découpe de finition

- En vous guidant par exemple avec une raclette à maroufler, tranchez le film au cutter de manière à laisser une marge de 2 mm entre le bord du film et le joint de l'encadrement du vitrage.
- Maroufflez à nouveau puis essuyez bien la surface et les bords.



## CONCLUSION

Une technique infallible pour une application réussie.

**VOUS** n'êtes jamais seul !

**l'assistance**

téléphonique **0810 634 634**

N°Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.



**VOUS** n'êtes pas bricoleur ?

**la pose**

et l'installation à domicile

