

Comment traiter le salpêtre, les moisissures et les taches d'humidité ?

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

DÉBUTANT



CONFIRMÉ



EXPERT



CAISSE À OUTILS

- ☐ Brosse plate ou rouleau
- ☐ Chiffon
- ☐ Brosse à chiendent



MATÉRIEAUX NÉCESSAIRES

- ☐ Produit de traitement anti-salpêtre
- ☐ Produit anti-moisissures
- ☐ Traitement murs tachés
- ☐ Produit de traitement murs humides

Respectez toujours les consignes d'utilisation et de sécurité figurant sur la notice du produit.



ÉQUIPEMENT

- ☐ Gants étanches
- ☐ Lunettes de protection

INTRO

Lorsque l'humidité s'insinue dans un bâtiment, elle entraîne une lente dégradation des murs. Après avoir soigné l'origine du mal, reste encore à traiter les murs intérieurs pour les assainir et faciliter l'accrochage des futurs revêtements.



VOUS n'êtes jamais seul !
l'assistance
téléphonique **0810 634 634**
N°Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n'êtes pas bricoleur ?
la pose
et l'installation à domicile

LE ROY MERLIN
Pour Réussir

1

ÉTAPE

Préparez le support

■ L'état des lieux

- Avant de traiter les murs intérieurs, il faut supprimer l'origine des problèmes en injectant par exemple de la résine au bas des murs pour bloquer les remontées capillaires. En stoppant des infiltrations ou tout simplement en installant une VMC pour permettre enfin à la maison de respirer.



■ Nettoyez

- Sur un support brut, comme dans une cave, frottez énergiquement le mur pour le débarrasser des efflorescences. Les vieux papiers et les anciennes peintures cloquées sont à éliminer pour retrouver un support franc.

**CONSEIL**

Si vous venez de procéder à un traitement par injection, il faut attendre entre 6 à 12 mois pour laisser sécher les murs.

2

ÉTAPE

Les traitements

■ Anti-salpêtre

- Complément indispensable d'un traitement des remontées capillaires, le traitement bactéricide et fongicide anti-salpêtre s'applique au pinceau plat ou au rouleau, jusqu'à saturation du support. Attendez ensuite 2 heures et renouvelez l'application.

**CONSEIL**

Outre les gants étanches, il est préférable de porter des lunettes de protection et de travailler dans une pièce bien ventilée car certains produits peuvent être agressifs pour la peau et les yeux.

VOUS n'êtes jamais seul !

● **l'assistance**

téléphonique **0810 634 634**
N°Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n'êtes pas bricoleur ?

● **la pose**

et l'installation à domicile

LE ROY MERLIN
Pour Réussir

■ Anti-moisissures

- Destiné à éliminer les moisissures dans les pièces humides, de l'espace douche à la crédence de cuisine, le produit est à vaporiser à 10 cm des surfaces atteintes.
- Après pulvérisation, laissez agir quelques minutes puis nettoyez délicatement avec un chiffon. Attendez 8 heures si vous souhaitez appliquer une finition.
- L'action est rapide, mais l'effet limité à 6 mois pour une surface qui reste exposée, comme le carrelage de la douche.



■ Anti-taches

- Vous pouvez intervenir directement sur les taches. Comme pour l'anti-moisissure, pulvérisez le produit, laissez agir puis frottez pour éliminer les taches. Renouvelez l'application si nécessaire.



■ Imperméabilisant

- Souvent à base de résines acryliques, l'imperméabilisant, produit incolore, agit comme un durcisseur du support et forme un film étanche, tout en le laissant respirer. C'est une bonne préparation pour recevoir ensuite une peinture de finition.
- L'imperméabilisant s'applique sur un support brut, mais pas sur une ancienne peinture. Travaillez à la brosse en une seule couche, de bas en haut, jusqu'à saturation. Traitez la zone atteinte en débordant largement sur les surfaces saines.
- Après traitement, attendez un mois avant d'appliquer votre peinture ou de coller du papier-peint.



CONCLUSION

Des traitements faciles à mettre en œuvre pour assainir la maison.