

Comment changer le siphon d'un évier ou d'un lavabo ?

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

DÉBUTANT



CONFIRMÉ



EXPERT



CAISSE À OUTIL

- ☐ Pince multiprise
- ☐ Chiffon ou essuie-tout
- ☐ Seau



MATÉRIAUX NÉCESSAIRES

- ☐ Nouveau siphon

Respectez toujours les consignes d'utilisation et de sécurité figurant sur la notice du produit.

INTRO

Qu'il s'agisse d'un simple nettoyage ou d'un remplacement, le démontage d'un siphon est une opération très simple à réaliser. Une intervention basique qui peut vous éviter bien des frais de dépannage.



VOUS n'êtes jamais seul !

l'assistance

téléphonique **0810 634 634**
N° Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n'êtes pas bricoleur ?

la pose

et l'installation à domicile

LE ROY MERLIN
Pour Réussir

1

ÉTAPE

Comment démonter l'ancien siphon ?

■ Déboucher un évier ou un lavabo

- Placez un récipient sous le siphon, dévissez ensuite le culot de visite et videz-le.



- Pour un simple débouchage, nettoyez le culot et l'intérieur du siphon. Quand tout est propre, il suffit de revisser le culot puis de faire couler l'eau pour vérifier le bon écoulement.



■ Démonter le siphon

- La pince multiprise permet si besoin d'amorcer le desserrage. Dévissez complètement l'écrou à collet côté bonde, puis celui du raccordement d'évacuation.



- Tirez doucement le corps du siphon pour le dégager du tuyau de raccordement d'évacuation.



CONSEIL

Même si votre siphon est en bon état et mérite d'être conservé, il est utile de savoir le démonter lorsqu'un bouchon s'est formé plus loin dans la canalisation. Le démontage permet alors de passer un furet par le tuyau d'évacuation.

ÉTAPE 2

Comment monter un nouveau siphon ?

- Dévissez l'écrou à collet destiné au raccordement d'évacuation.
Engagez l'écrou sur le tuyau, puis le joint d'étanchéité à compression.



- Engagez le siphon dans la canalisation et placez-le dans l'axe de la bonde.



- Desserrez légèrement l'écrou du dessus pour permettre le réglage de hauteur par coulissement.



- Raccordez à la bonde sans oublier le joint d'étanchéité, puis serrez chaque écrou à collet.



- Ramenez le joint d'évacuation et son écrou à collet contre le filetage du siphon et serrez l'écrou.



CONCLUSION

Reste à faire couler un peu d'eau pour vérifier votre installation et le tour est joué.