



Débutant



Comment changer une bonde ?

Quand une bonde résiste à la manœuvre et n'offre plus une étanchéité suffisante pour retenir l'eau dans la cuvette, il est grand temps de penser à son remplacement. Modèle similaire à tirette ou bonde clic-clac, l'intervention ne prend que quelques minutes.



> Les bons outils

- ☐ Tournevis
- ☐ Pince multiprise
- ☐ Seau
- ☐ Eponge



> Les matériaux

- ☐ Bonde à tirette ou bonde clic-clac ajustable



> Les équipements

- ☐ Paire de gants étanches

Respectez toujours les consignes d'utilisation et de sécurité figurant sur la notice du produit.



1

> Démontez l'ancienne bonde




2

> Démontez le siphon

- Par sécurité, en cas de fausse manœuvre, prenez la précaution de couper l'alimentation en eau (1).
- Placez un seau sous le vidage, dévissez la base du siphon et videz dans le seau (2).
- Dévissez ensuite la bague de raccordement du siphon à l'ancienne bonde.
- Pour plus de commodité, il est préférable de démonter le siphon le temps du remplacement de la bonde (3).

> Désaccouplez la tirette de vidange

- Dévissez la liaison de la tirette de vidange avec un tournevis (4).
- La tête de la tige de commande se trouve sur le rebord du lavabo ou est intégrée au mitigeur, selon le modèle. Si besoin, desserez légèrement le robinet et enlevez-la en tirant vers le haut (5).



5

> Démontez la bonde

- Dévissez la partie basse de l'ancienne bonde puis sortez le reste par le dessus (6).
- Nettoyez soigneusement l'orifice d'évacuation à l'éponge humide (7).



6



7



Conseil

Le choix de votre nouvelle bonde dépend en partie du type de vasque ou de lavabo à équiper : présence d'un trop plein, trop plein à collerette, vasque encastrée sur plan, vasque posée, épaisseur de la vasque, distance avec le siphon... N'hésitez-pas à demander conseil au vendeur.

2

> Installer une bonde à tirette

> Monter la nouvelle bonde

- Dévissez les éléments de la bonde neuve.
- Placez le joint mousse et la partie haute de la bonde contre l'orifice d'évacuation du lavabo (1).
- Sous le lavabo, positionnez le joint et vissez la partie basse de la bonde, de sorte que le mécanisme de tirette arrive dans l'axe du mur (2).



1



2

> Raccorder et régler la tirette

- Placez la tige du mécanisme de vidage dans son logement et revissez la bague (3).
- Glissez la pièce de liaison sur l'axe puis installez la tirette de vidage dans votre ancien mitigeur.
- Serrez la vis de la pièce de liaison et procédez à des essais pour contrôler la manœuvre de fermeture (4).

3



4

> Remonter le siphon

- Vérifiez la propreté des joints et remontez le siphon (5).
- Remettez le circuit d'alimentation en eau et vérifiez le bon fonctionnement de votre installation (6).



5



6

3

> Installer une bonde clic-clac



1



2



3



Conseil

Installer une bonde clic-clac sur une vasque à poser implique que cette dernière soit équipée d'un trop plein. Dans le cas contraire, utilisez une bonde à écoulement libre.

> Démonter le siphon

- Engagez la bonde avec trop plein intégré équipée de son joint mousse par l'intérieur de la vasque (1).
- Vissez ensuite la couronne, d'abord à la main puis terminez avec la pince multiprise (2).
- Raccordez la bonde avec votre siphon et testez l'installation. La manœuvre se fait en pressant sur le clapet (3).