

APPLICAZIONE CARTA DA PARATI E TAPPEZZERIA

- ripulire la parete su cui si vuole applicare la carta da parati da eventuali carte da parati precedenti, abrasioni o rilievi, rendendola liscia e leggermente assorbente.
- stendere una mano di colla diluita sulla parete, e lasciarla assorbire, questa operazione serve per togliere eventuali residui di polvere sul muro.
- misurare l'altezza della parete, e, tagliare il telo secondo l'altezza richiesta lasciando qualche centimetro di margine.
- scegliere la colla in base al peso della carta che si vuole applicare. Stendere la colla uniformemente sul telo di carta da parati o direttamente sulla parete se il prodotto ha il supporto in TNT
- Applicare il telo di carta da parati in verticale utilizzando il filo a piombo e posizionandolo dall'alto verso il basso
- verificare che il telo di carta da parati sia attaccato correttamente, stando attenti a eventuali irregolarità o bolle d'aria, toglierle con l'ausilio di un rullo o di una spatola di plastica morbida.
- posizionare il telo successivo procedendo come sopra, e, facendo combaciare il disegno.
- Durante la posa in opera della carta da parati evitare di creare correnti d'aria, tenendo le finestre socchiuse. La colla deve essere assorbita lentamente.
- Buon lavoro!!
- Eventuali macchie di colla devono essere subito rimosse utilizzando una spugna inumidita ed asciugare utilizzando un panno morbido.