

Guida all'applicazione della carta da parati

Scopri il piacere del fai da te e la soddisfazione di realizzare un lavoro... ben fatto! Qui trovi la guida passo passo per applicare la tua carta da parati sulle pareti. Tre semplici operazioni da eseguire con cura e i consigli per evitare gli imprevisti... oppure risolverli!



1

Organizza gli attrezzi

Per ogni passaggio servono strumenti specifici

- » Righello
- » Taglierino
- » Bolla o piombo
- » Secchio
- » Spatola morbida o rullo per carte da parati (in gomma o gommapiuma)
- » Rullo o pennello (se a pelo medio/corto eviti schizzi sulla parete)
- » Panno morbido
- » Primer per pareti
- » Colla per carte da parati

Il consiglio in più

Ti suggeriamo la colla Henkel Metylan Special (adesivo di alta qualità, a base di multicellulosa e resine sintetiche) miscelata con Metylan Ovalit (adesivo a base di resine sintetiche in dispersione acquosa) per una maggiore resistenza e forza adesiva. Prima diluisci Metylan Special (4 L di acqua per 200 gr di prodotto) e poi miscela con Metylan Ovalit nella percentuale del 20% circa (1 barattolo da 750 gr in 4 L di Metylan).

2

Prepara la parete per la posa

La superficie deve essere pulita, senza difetti e di colore chiaro

- » Pulisci la parete con il panno morbido.
- » Applica il primer per pareti con il rullo e procedi a rendere la superficie omogenea e pronta per la posa.
- » Mentre aspetti che il primer asciughi controlla e prepara la sequenza dei telì di carta da parati.

Il consiglio in più

Se ti imbatti in eventuali difetti del muro, come buchi, puoi utilizzare un composto in cartongesso. Appicalo con una spatola, aspetta che si asciughi completamente e carteggia l'eccesso. Ultimo passaggio: passa di nuovo il muro con un panno viscoso per togliere la polvere di levigatura.

3

Applica la carta da parati

È il momento del filo a piombo, della colla e dell'applicazione dei telì

- » Inizia sull'angolo sinistro della parete, prendi la misura del primo telo e traccia un segno a matita sulla destra dell'angolo della stessa larghezza del telo senza considerare l'abbondanza.
- » Usa il filo a piombo per tracciare altri segni verticali su questa stessa misura, serviranno come guida per applicare il primo telo perfettamente perpendicolare.
- » Ora prepara e mescola la colla in modo da evitare grumi, stendila sulla porzione di muro che interessa il primo telo, senza sovraccaricare il rullo per evitare gocce.
- » Posa il primo telo dall'alto e srotola la carta da parati verso il pavimento lasciando le abbondanze sui tre lati (sinistro, alto e basso). Usa la spatola morbida con un movimento regolare dall'alto verso il basso e dall'interno del telo verso l'esterno.

- » Dopo l'applicazione del primo telo rifila le abbondanze a sinistra, a pavimento e a soffitto, e puliscí delicatamente i residui di colla tamponando con la spugna imbevuta d'acqua. NON strofinare.
- » Continua con l'applicazione accostando tutti i telì e rifinisci le abbondanze telo per telo. Ricorda che l'ultimo telo avrà un'abbondanza anche sul lato destro.

Il consiglio in più

È importante che il primo telo sia perfettamente a piombo, questo passaggio è fondamentale per la buona riuscita dell'intera applicazione. Prima dell'applicazione lava le mani per evitare segni sulla carta. Presta attenzione che il rullo non venga a contatto con la colla sulla parete, e assicurati che i bordi siano ben incollati.