



***Vous souhaitez partager avec nous
vos plus belles réalisations ?***

*Rejoignez la communauté
avec **#Polyrey** et **#LeroyMerlin**
sur*



Crédence



FABRIQUÉ
EN FRANCE



**Vous venez d'acquérir une
crédence Polyrey® et nous vous
remercions de votre confiance !**

Nous attachons une grande importance à la qualité de nos produits et à la satisfaction de nos clients.

Pour mettre en oeuvre votre crédence, rien de plus simple. Laissez-vous guider au travers les étapes de montage et l'entretien de votre produit... Retrouvez tous nos conseils dans ce guide.



**ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE
À SÉPARER ET À DÉPOSER
DANS LE BAC DE TRI**



**Pensez à
donner ou recycler.**



<https://quefairedemesdechets.fr>

Une alliée de votre quotidien

Votre crédence en stratifié haute pression est un produit parfaitement adapté aux aménagements de cuisine car elle est conçue pour résister au quotidien.



Résistant à la chaleur jusqu'à 180°C



Résistant aux frottements répétés



Résistant aux chocs



Résistant aux tâches



Nettoyage Facile



Antibactérien

Nos produits répondent à la norme EN438. Pour plus de détails, consultez les fiches techniques POLYREY. Pour assurer la longévité de votre crédence, nous vous conseillons de vous référer aux conseils d'entretien.



Votre crédence bénéficie d'une protection antibactérienne Sanitized®. Le traitement Sanitized contient un produit biocide avec substance active : l'argent phosphate de verre. Cette substance n'est pas concernée par les restrictions BPR et REACH, car nous veillons à ce que nos fournisseurs n'utilisent aucune substance active dangereuse.

Garantir la longévité



ENTRETENIR AU QUOTIDIEN

Nettoyez la surface à l'aide d'une éponge non-abrasive et d'un détergent ménager doux. Rincer à l'eau claire, puis sécher la surface avec un chiffon doux. Procédez à un nettoyage de toute la crédence, ne pas se limiter à la zone tachée afin d'éviter la formation d'auréoles. Limitez les produits d'entretien qui vont encrasser la surface, notamment sur les surfaces mates et texturées. En cas d'encrassement des surfaces structurées, utilisez une brosse souple. Proscrire l'usage de détergents abrasifs, acides ou alcalins (crème à récurer, savon noir, anticalcaire, nettoyant à base de soude, bicarbonate de soude, eau de javel, acide chlorhydrique...).

DETACHER

Pour les tâches rebelles, utilisez un solvant usuel de type white spirit, acétone, dissolvant, alcool ménager, rincez et essuyez. Il est recommandé de d'abord faire un test sur une petite surface.



DESINFECTER

Utilisez des désinfectants ménagers classiques. Procédez à un pré-test sur une petite surface. Se référer à la notice des fabricants pour le protocole d'utilisation.



PROTECTION AU QUOTIDIEN

Nettoyez immédiatement toute salissure pour ne pas endommager irrémédiablement votre crédence : tout liquide projeté doit être épongé pour éviter les traces, auréoles et dépôts de calcaire.



Votre crédence est compatible avec les plaques de cuisson électriques, vitrocéramiques et induction si elle est posée à 100 mm minimum de la plaque. Elle est incompatible avec les plaques de cuisson gaz. Ne mettez pas en contact des ustensiles pendant et après la cuisson avec votre crédence.

Poser votre crédence

Vous devez impérativement inspecter l'aspect de votre crédence avant toute opération de mise en oeuvre : variations de couleur, texture, imperfections, et / ou tout autre défaut visible. Il peut exister un léger écart de teinte entre les différents produits d'un même décor, entre des lots différents, selon la lumière d'exposition et le sens de pose. La responsabilité du fabricant ne pourra nullement être engagée si l'inspection n'est pas réalisée avant la mise en oeuvre. Il est également important de lire la notice de pose avant toute mise en oeuvre.

LES ETAPES DE POSE

1

Vérification du support :

Avant application, s'assurer que les murs ou cloisons sont totalement plans, secs, réguliers, lisses et propres.

2

Prise de côtes et découpes (si nécessaire) :

Dans vos prises de côtes, prenez en compte le joint de dilatation d'au moins 3 mm. Pour vos découpes, les réaliser face décorative vers le bas pour éviter l'écaillage. Les défonçages (ex : pour les prises électriques) ne doivent pas être réalisés en angle droit (rayon de 5 mm).

3

Collage du chant de finition

4

Collage de la crédence au mur :

Prévoir des cales pour la réalisation de joints de dilatation, puis appliquer le mastic colle en cordons verticaux d'épaisseur 5 mm minimum et espacés de 300 mm avec 10 à 15 mm d'espace libre en bordure, afin d'assurer la circulation de l'air derrière la crédence.

5

Réalisation de l'étanchéité (de chaque côté contre le mur, un meuble, le plan de travail).

6

Détacher après la pose :

En cas de tâches persistantes (vernis, peinture, colles...) utilisez des solvants usuels (dissolvant, acétone, white spirit, alcool ménager). Procédez à un pré-test sur une petite surface, puis nettoyez toute la crédence, sans se limiter à la zone tachée afin d'éviter la création d'auréoles. Enfin, rincez à l'eau claire et séchez avec un chiffon doux.



La distance minimum entre la plaque de cuisson et la crédence doit être de 100 mm minimum.

