

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZACISKARKI RĘCZNEJ



1. NACISNĄĆ ZAPADKĘ ABY OTWORZYĆ PRYZMĘ (RYS. 1).
2. NACISNĄĆ PRZYCIŚK ZWALNIAJĄCY ABY ZMIENIĆ ROZMIAR KAMIENIA ZACISKOWEGO (RYS. 2).
3. PRZEBIEG MONTAŻU: SKALIBROWAĆ I SFAZOWAĆ KOŃCÓWKĘ RURY (A), WŁOŻYĆ RURĘ W ZŁĄCZKĘ DO OPORU (B), ZAŁOŻYĆ ZACISKARKĘ NA ZŁĄCZKĘ (C), ZAMKNIĄĆ PRYZMĘ I ZACISNĄĆ ZŁĄCZKĘ (D).
4. GOTOWE POŁĄCZENIE (RYS. 4) ZALEGA SIĘ SPRAWDZIĆ PRZY POMOCY SPRAWDZIANU.

