

# Como instalar o sanitário New Retro

## Leia atentamente este manual

### 1. Corte a água

Quer esteja a substituir apenas o tanque da sua sanita ou a instalar uma sanita New Retro do zero, o primeiro passo deve ser sempre desligar a água na torneira por precaução.

**Dica principal:** recomendamos que desembale completamente o pack New Retro assim que o adquirir, pois é sempre melhor detetar quaisquer danos ou falhas antes, em vez de a meio da instalação.

### 2. Montagem - instalação

Com todas as peças distribuídas por uma superfície, comece por inserir os dois parafusos de fixação no fundo do tanque – deixando-os desaparafusados. Feito isto, retire a porca de fixação inferior e as duas arruelas da parte inferior da válvula de descarga e deslize-a para dentro da cisterna - substituindo a porca e as arruelas do outro lado e apertando com uma chave ajustável.

**Dica principal:** colocar as porcas de volta com muita força pode fazer com que a porcelana rache, não as aperte demais.

### 3. Terminar a instalação do tanque

Coloque a válvula de entrada na base do tanque, mais uma vez certificando-se de retirar as porcas e as arruelas antes - e depois recolocá-las e apertá-las. Por fim, passe a arruela grande sobre a válvula de descarga e o tanque está pronto para ser conectado.

### 4. Colocar o tanque na sanita

Encaixe o tanque na sanita novamente. Com cuidado, coloque o tanque e passe os parafusos de fixação presos pelos orifícios da sanita, pousando-o suavemente no topo.

Agora pode (mais uma vez) adicionar arruelas e porcas nos parafusos de fixação de cada lado – apertando com a mão e depois com uma chave. Quando terminar, alcance dentro de sua cisterna e aperte os parafusos do outro lado com uma chave de fenda.

### 5. Conectar a Sanita

Empurre o tubo técnico da sanita à extremidade do tubo de esgoto da parede até que esteja totalmente inserido e, em seguida, deslize lentamente a sanita para trás até tocar a parede, ligando o tubo à saída da sanita ao mesmo tempo para que ele se encaixe perfeitamente.

### 6. Marcar os furos da sanita no piso

É essencial manter a sanita segura em todos os momentos deste passo. Quando a sanita estiver na sua posição definitiva, use o lápis para marcar o chão onde estão os orifícios de fixação de cada lado, meça a largura da sua sanita com uma fita métrica e marque também a parede onde também estão os orifícios dos parafusos de fixação da sua cisterna.

## 7. Furar o piso

Agora, desconecte sua sanita da parede e deslize-a para fora do caminho de forma a poder ver as marcas que acabou de fazer no chão com um lápis. Usando essas marcas de piso originais como guia - meça a espessura da sua sanita para dentro de cada lado para posicionar seus suportes de fixação, marque e faça um furo para cada um deles e, em seguida, aparafuse-os no lugar.

**Dica principal:** use um detetor de tubos ou pinos no chão antes de começar a perfurar para verificar se há cabos ou metal, especialmente se você tiver piso aquecido.

## 8. Parafusos no lugar

Assim que os suportes de piso estiverem instalados, poderá fazer os furos na parede – tendo o cuidado de perfurar num ângulo diagonal para que possa alcançá-los com uma chave de fendas quando a sanita estiver novamente no lugar.

Adicione as buchas de parede e, em seguida, mova toda a sanita acoplada de volta para a posição final – aparafusando o tanque à parede, a sanita ao chão e recolocando o tubo técnico da sanita novamente.

## 9. Ligar a água

Com a sanita no lugar definitivo, é hora de verificar a água. Aplique um pouco de Fita de vedação (PTFE) e aparafuse a mangueira flexível na base do tanque para o abastecimento de água fria - verifique novamente se há dobras na mangueira que podem causar problemas. Uma vez que esteja tudo conectado, ligue a torneira novamente e verifique toda a sua sanita com cuidado para ver se existem fugas.

## 10. Mecanismo de descarga

Deslize o mecanismo de descarga no orifício da tampa da cisterna, certificando-se de que as hastes estejam paralelas à frente e atrás da tampa - e aperte a porca de plástico no lugar. Se as hastes forem muito longas, talvez seja necessário cortá-las no comprimento correto. Coloque a tampa e teste a descarga algumas vezes.

## 11. Selar

Coloque um nível de bolha na tampa do tanque para garantir que a sanita esteja nivelada. Caso seja necessário alinhe a sua sanita para ficar completamente horizontal. Para selar a sanita aplicando uma camada de silicone ou Cola&veda a toda a volta entre a sanita e o chão, tenha atenção ao tempo de secagem do selante antes de começar a usar a sanita, siga as recomendações do fabricante.

## 12. Limpeza

Limpe a sua sanita com detergente neutro.