

IL TUO PROGETTO IN 2 STEP

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ



Farlo è facile: posa la lana di vetro e posa l'isolante sottile.

ISOLARE UN SOTTOTETTO ABITABILE

CON UN ISOLANTE SOTTILE



LEROYMERLIN
Voglia di fare casa.

TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

ISOLARE UN SOTTOTETTO ABITABILE

CON UN ISOLANTE SOTTILE

MATERIALI NECESSARI

Rotolo isolante sottile

Rotolo in lana di vetro

Listelli (sp. 20 mm)

Nastro adesivo rinforzato in alluminio

Tasselli

Chiodi

ATTREZZI

Matita

Flessometro

Martello

Livella

Avvitatore

Graffatrice

Coltello

Pistola per silicone



RISPETTA SEMPRE LE INDICAZIONI DI UTILIZZO
E DI SICUREZZA RIPORTATE SULLE ISTRUZIONI DEI PRODOTTI.

LEROYMERLIN
Voglia di fare casa.

TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

ISOLARE UN SOTTOTETTO ABITABILE

CON UN ISOLANTE SOTTILE

EQUIPAGGIAMENTO

Guanti di protezione

Occhiali di protezione

Respiratore

Indumenti a maniche lunghe



RISPETTA SEMPRE LE INDICAZIONI DI UTILIZZO
E DI SICUREZZA RIPORTATE SULLE ISTRUZIONI DEI PRODOTTI.

LEROYMERLIN
Voglia di fare casa.

STEP 1

POSA LA LANA DI VETRO

ISOLARE UN SOTTOTETTO ABITABILE

CON UN ISOLANTE SOTTILE

**GUARDA IL VIDEO
SUL NOSTRO SITO**

www.leroymerlin.it

**COME ISOLARE
UN SOTTOTETTO ABITABILE
CON UN ISOLANTE SOTTILE**

Trovi dettagli e contenuti extra



CONSIGLIO

Se il tetto esistente presenta un'alta impermeabilità al vapore, posa la lana di vetro tra le travi, a contatto con la copertura.



CONSIGLIO

In caso contrario, o nel dubbio, lascia 2 cm di spazio per consentire il passaggio dell'aria.

STEP 1

POSA LA LANA DI VETRO

ISOLARE UN SOTTOTETTO ABITABILE

CON UN ISOLANTE SOTTILE



LA MISURA

Misura la distanza tra due travi, aggiungi **1 cm** e taglia a misura il rotolo.



TRA LE TRAVI

Posa la striscia di lana di vetro tra le travi, **fino in fondo.**



LE PARETI

Ripeti l'operazione fino a riempire **tutti gli spazi.**

STEP 2

POSA L'ISOLANTE SOTTILE

ISOLARE UN SOTTOTETTO ABITABILE

CON UN ISOLANTE SOTTILE



SOTTO LO SPIOVENTE

Con i tasselli, fissa dei **listelli** alle pareti sotto lo spiovente.



IL PASSAGGIO D'ARIA

Per creare un passaggio d'aria tra la lana di vetro e l'isolante sottile, posa dei listelli **perpendicolari alle travi**, distanti tra loro 60 cm. Fissali con i chiodi.



IL FISSAGGIO

Con la graffatrice, fissa ai listelli i teli di isolante, ben tesi, con **una graffa ogni 15 cm**.

STEP 2

POSA L'ISOLANTE SOTTILE

ISOLARE UN SOTTOTETTO ABITABILE

CON UN ISOLANTE SOTTILE



I TELI SOVRAPPOSTI

Rispetta la sovrapposizione fra i teli **prevista dal produttore**.



LE GIUNZIONI

Sigilla le giunzioni tra i teli con il **nastro adesivo**, stendendolo bene con il palmo della mano. Posato l'isolante, puoi rivestirlo con lastre in cartongesso o con il perlinato.

Perfettamente isolato, il sottotetto diventa uno spazio aggiuntivo da vivere, senza grossi interventi.

IDEAPIÙ' PREMIUM

a soli 5 euro per 1 anno e 10 euro per 3 anni

- ▶ **Garanzia sulla rottura accidentale**
Garantiamo i prodotti acquistati da Leroy Merlin se li rompi mentre li trasporti o monti da solo
- ▶ **Giornata SCONTAtu 10%**
al raggiungimento di 1000 punti (1 € = 1 punto)
- ▶ **Tanti sconti e metodi di pagamento agevolati**



* Tutte le garanzie sono soggette a termini e condizioni. Per conoscere il regolamento IDEAPIÙ, le sue promozioni, le eventuali garanzie con le modalità per attivarle, le franchigie, i massimali e tutte le altre condizioni, visita pure il sito internet www.leroymerlin.it nella sezione IDEAPIÙ oppure rivolgiti presso i nostri box accoglienza situati all'interno dei negozi Leroy Merlin.

LEROY MERLIN
Voglia di fare casa.