LIVELLO DI DIFFICOLTÀ



IL TUO PROGETTO IN 5 STEP

Farlo è facile: prepara il parquet, prepara il pavimento in cemento, vernicia il parquet, vernicia il cemento, prepara e vernicia le piastrelle.



TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

VERNICIARE

UN PAVIMENTO

MATERIALI NECESSARI

Smalto per pavimenti

Detersivo

Straccio per pavimenti

Detergente concentrato neutro

Fogli abrasivi a grana media e fine

Nastro per mascheratura

Stucco a presa rapida

Stracci

Sgrassatore



EQUIPAGGIAMENTO

Respiratore

Guanti di protezione





TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

VERNICIARE

UN PAVIMENTO

ATTREZZI

Aspiratore

Spazzolone

Levigatrice orbitale

Levigatrice per angoli

Scalpello

Cassoncino

Secchio

Spazzola in acciaio

Pennello tondo a punta

Spugna

Bacinella

Rullo







PREPARA IL PARQUET

VERNICIARE

UN PAVIMENTO







Se il parquet è nuovo o grezzo e non presenta trattamenti, **aspira a fondo** fin nei più piccoli recessi. Se il legno non è ad alto contenuto di tannino, **lavalo con il detersivo**.



TRATTATO O VERNICIATO

Se è trattato o troppo sporco, o verniciato ma particolarmente usurato, levigalo **fino al legno nudo**. Se il parquet è verniciato ma in buono stato, è sufficiente levigarlo con un abrasivo grana 240 e rimuovere la polvere.



PREPARA IL PARQUET

VERNICIARE

UN PAVIMENTO



PRIMA LEVIGATURA

Rimuovi o proteggi i battiscopa.
Utilizza una levigatrice con abrasivo medio
(grana 80) noleggia una macchina professionale
o utilizza una levigatrice orbitale. Se il legno
è verniciato o rovinato, utilizza un abrasivo grana
60/120. Leviga nel senso della lunghezza delle fibre.



SU BORDI E ANGOLI

Procedi per piccole superfice e cambia l'abrasivo quando usurato. Lungo il battiscopa e negli angoli utilizza una levigatrice per angoli. **Aspira per rimuovere la polvere**.



SECONDA LEVIGATURA

Ripeti l'operazione con un **abrasivo a grana fine, da 100 a 120**, e rimuovi la polvere.

Riempi con lo stucco per legno le fughe troppo ampie, eventuali crepe o difetti.

Lascia indurire prima di levigare e aspirare.



PREPARA IL PAVIMENTO IN CEMENTO

VERNICIARE

UN PAVIMENTO







UN SUPPORTO POROSO E PULITO

Elimina con uno sgrassatore eventuali macchie di grasso, poi passa un **detergente neutro**: pulisce, sgrassa, neutralizza i cementi nuovi e rende più porose le finiture troppo lisce. Sciacqua abbondantemente con acqua per neutralizzare l'azione dei prodotti.

IL TEST DI POROSITÀ

Versa una goccia d'acqua: se viene assorbita in meno di 1 min, il supporto è molto poroso.

Se viene assorbita in 5 min, è poroso.

Se rimane uno strato d'acqua dopo 5 min, è liscio.

Correggi la porosità con un fondo protettivo, che migliora l'aderenza delle superfici poco assorbenti.

IN PRESENZA DI CREPE

Apri le crepe con la punta dello scalpello, svuotale con la spazzola in acciaio e aspira. Umidifica e riempi con **lo stucco a presa rapida**. Se il massetto è recente, applica lo smalto dopo 3 mesi. Se il pavimento è farinoso, rendilo più compatto con un fondo. Poi applica una finitura.

VERNICIA IL PARQUET

UN PAVIMENTO





Rimuovi i battiscopa o proteggili con il nastro per mascheratura. Mescola lo smalto e comincia a stenderlo sul perimetro della stanza con un pennello tondo a punta. Prosegui con il rullo, dal fondo della stanza verso l'uscita. **Incrocia le passate**, con l'ultima nel senso delle doghe.



LA LEVIGATURA

Lascia asciugare per il tempo indicato, poi leviga con un foglio abrasivo a grana fine (180), per far **emergere le fibre del legno** e facilitare la presa della mano successiva.



LA SECONDA MANO

Aspira con cura, rimuovi la polvere con uno straccio umido e stendi la seconda mano. Rimuovi il nastro per mascheratura prima dell'asciugatura completa, per evitare di **rovinare** lo smalto indurito.



VERNICIA IL CEMENTO

VERNICIARE

UN PAVIMENTO







LA PRIMA MANO

Proteggi la parte bassa dei muri e mescola lo smalto.
Per evitare i segni di ripresa, parti dal fondo
della stanza e lavora zona per zona.
Comincia lungo le pareti con un pennello tondo
a punta e prosegui sempre nello stesso senso
con il rullo, incrociando le passate.

LA SECONDA MANO

Lascia asciugare qualche ora in base alle indicazioni del produttore, poi applica la seconda mano con lo stesso principio.

IL NASTRO

Mentre applichi la seconda mano, rimuovi il nastro adesivo man mano che indietreggi nella stanza.

Attendi **24 ore prima di calpestare** il suolo e da 4 a 5 giorni prima di utilizzare normalmente la stanza.



STEP 5

PREPARA E VERNICIA LE PIASTRELLE

VERNICIARE

UN PAVIMENTO





Una soluzione pratica e alla portata di tutti, ideale per rinnovare il pavimento con una minima spesa.

IDEAPIU' PREMIUM

a soli 5 euro per 1 anno e 10 euro per 3 anni

- Garanzia sulla rottura accidentale
 - Garantiamo i prodotti acquistati da Leroy Merlin se li rompi mentre li trasporti o monti da solo
- Giornata SCONTAtu 10%
- al raggiungimento di 1000 punti (1 € = 1 punto)
- > Tanti sconti e metodi di pagamento agevolati
- * Tutte le garanzie sono soggette a termini e condizioni. Per conoscere il regolamento IDEAPIÙ, le sue promozioni, le eventuali garanzie con le modalità per attivarle, le franchigie, i massimali e tutte le altre condizioni, visita pure il sito internet www.leroymerlin.it nella sezione IDEAPIÙ oppure rivolgiti presso i nostri box accoglienza situati all'interno dei negozi Leroy Merlin.

UN SUPPORTO PULITO

Prima di verniciare una vecchia superficie piastrellata, **disincrosta a fondo** con il detergente neutro. Gratta le parti rovinate delle fughe e riparale.

LO SMALTO

Mescola bene lo smalto, comincia lungo i battiscopa con il pennello tondo a punta e continua con il rullo **incrociando le passate**.

Lascia asciugare almeno 24 ore e stendi la seconda mano. Rimuovi il nastro per mascheratura prima dell'asciugatura completa, per non rovinare lo smalto indurito.

