

PARER VAPEUR

PROTÈGE LE PLAN DE TRAVAIL
DE LA VAPEUR DÉGAGÉE PAR
LE LAVE-VAISSELLE

- ✓ Adhésif
- ✓ Pose facile
- ✓ Discret



Conseil d'utilisation :

Poncer (grains 180) et dépoussiérer soigneusement avant de coller le produit

Advice for use :

Sand (180 grit) and dust carefully before sticking the product

FRANÇAIS

La feuille de protection doit être appliquée sur le côté inférieur du plan de travail. La surface doit être parfaitement propre. Ne pas laisser d'espace entre la feuille de protection et le bord avant du plan de travail.

ENGLISH

The protective sheet has to be applied on the underside of the countertop. The surface must be cleaned. Do not to leave a gap between the protective sheet and the countertop front edge.

ESPAÑOL

La película de protección se debe aplicar con cuidado por debajo de la encimera. Comprueba que la superficie esté limpia. Asegúrate de que no quedan huecos entre la película protectora y el borde frontal de la encimera.

DEUTSCH

Die Schutzfolie muss sorgfältig auf der Unterseite der Arbeitsplatte angebracht werden. Darauf achten, dass die Oberfläche vor dem Aufkleben der Schutzfolie gründlich gesäubert wird. Keinen Abstand zwischen der Schutzfolie und der Vorderseite der Arbeitsplatte lassen.

NEDERLANDS

Het beschermvel moet zorgvuldig aan de onderkant van het werkblad worden aangebracht. Zorg ervoor dat het oppervlak goed schoon is voor het beschermvel wordt vastgeplakt. Zorg ook dat er geen ruimte zit tussen het beschermvel en de voorkant van het werkblad.

ITALIANO

Il foglio protettivo deve essere applicato con cura sul lato inferiore del piano di lavoro. Assicurati che la superficie sia perfettamente pulita. Non lasciare spazi tra il foglio protettivo e il bordo frontale del piano di lavoro.

DANSK

Dampspærren skal påføres omhyggeligt på bordpladens underside. Sørg for, at overfladen er ordentligt rengjort. Sørg for, at der ikke er en åbning imellem dampspærren og bordpladens forreste kant.

PORTUGUÊS

Esta folha protectora tem que ser cuidadosamente aplicada na parte inferior da bancada. Veja se a superfície foi limpa adequadamente. Não deixe espaço entre a folha protectora e o rebordo frontal da bancada.