

# METHODOLOGIE MONTAGE CYLINDRE SUR PE / PS / PF PVC CLOS

Etape 1: sortir le barillet, les clés et la vis 5x40 fournis



Etape 2: aligner le panneton en tournant les clés sur le côté le plus long



Etape 3: Insérer le barillet par le côté extérieur de la porte.



Etape 4: Insérer la vis de maintien sur le montant,



Etape 5: Visser la vis dans le filetage du barillet.

Cette vis ne sera serrée qu'après le montage des poignées intérieures et extérieures,

