



KARTA INFORMACYJNA

423

1. Identyfikator produktu

Nazwa handlowa:

**KLEJ
SERWISOWY**

Dostawca:

Blachotrapez Sp. z o.o.
34-700 Rabka-Zdrój, ul. Kilińskiego 49a



2. Identyfikacja:

Brak informacji na temat odpowiedniej klasyfikacji.

3. Środki pierwszej pomocy

• **Wdychanie:**

Wezwać natychmiast pomoc medyczną.

Zapewnić dostęp do świeżego powietrza.

W przypadku braku oddechu należy rozpocząć resuscytację.

Dostarczyć tlen, jeśli oddychanie jest utrudnione.

• **Kontakt ze skórą:**

Po kontakcie z materiałem, natychmiast przemyć skórę bieżącą wodą przez ponad 20 minut.

Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i zabezpieczyć skażone miejsce.

Natychmiast zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Należy dokładnie oczyścić odzież i obuwie przed ponownym użyciem.

• **Kontakt z oczami:**

Po kontakcie z materiałem, natychmiast przemyć oczy bieżącą wodą przez ponad 20 minut.

Natychmiast zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

• **Połknięcie:**

Nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej.

Natychmiast uzyskać pomoc medyczną.

• **Wskazanie natychmiastowej pomocy lekarskiej i uwagi dla lekarza:**

Personel medyczny jest świadomy istnienia tej substancji. Należy zastosować środki ochronne.

Nie należy podawać preparatu adrenaliny

4. Obsługa i przechowywanie:

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu w temperaturze dodatniej.

5. Ogólne środki ochronne i higieniczne:

Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Należy pamiętać, aby unikać substancji i warunków niebezpiecznych.

Dokładnie umyć ręce po użyciu.

Podczas pracy należy zapoznać się ze środkami ochrony indywidualnej i stosownymi technicznymi środkami kontroli.

Ostrzeżenie przed wysoką temperaturą.



Wycieki materiału mogą spowodować uduszenie poprzez zmniejszenie stężenia tlenu w powietrzu w zamkniętej przestrzeni. Dlatego należy uważać, aby nie doszło do wycieku.

Hipoksja w stanie wysokiego stężeniwa może spowodować utratę przytomności lub śmierć. Z tego powodu przed wejściem należy sprawdzić stężenie tlenu.

Podczas gdy następuje wyciek materiału, ciecz gwałtownie odparowuje przedostając się do powietrza. W zamkniętym pomieszczeniu może więc dojść do poważnego zadławienia. Z tego powodu należy uważać, aby nie dopuścić do wycieku.

Podczas gdy następuje wyciek materiału, powietrze bardzo szybko osiąga niebezpieczne stężenie gazu. Z tego powodu należy uważać, aby nie dopuścić do wycieku.

W przypadku rozpylania: szkodliwe stężenie cząstek w powietrzu może zostać osiągnięte bardzo szybko. Nie rozpylać.

Przy 20 ° osiąga niebezpieczne stężenia, powyżej tej temperatury powoli i stopniowo odparowuje. Przechowywać poniżej 20 °.

W przypadku rozpylania lub natryskiwania, substancja odparowuje szybciej. Z tego powodu nie należy jej rozpylać ani natryskiwać.

- **Sprzęt do oddychania:**

Przy niewystarczającej wentylacji stosować sprzęt ochrony dróg oddechowych.

- **Stosowne techniczne środki kontroli:**

Stosować izolację procesów, lokalną wentylację wylotową lub utrzymywać poziom poniżej wartości granicznych narażenia.

- **Ochrona rąk:**

Stosować odpowiednie rękawice odporne na działanie substancji chemicznych.

- **Ochrona oczu:**

Dla ochrony oczu przed chemikaliami zaleca się stosowanie okularów lub gogli ochronnych. W pobliżu miejsca pracy zainstalować stanowiska do mycia i prysznice bezpieczeństwa.

- **Ochrona ciała:**

Stosować odpowiednią odzież odporną na działanie substancji chemicznych.

6. Postępowanie z odpadami

Zalecenie: Utylizować w bezpieczny sposób, zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami.

- **Odpady:**

Gospodarka odpadami odbywa się w sposób niestanowiący zagrożenia dla zdrowia ludzi, bez szkody dla środowiska, a w szczególności w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska wodnego, powietrza, gleby, roślin i zwierząt.

Odpady poddawać recyklingowi lub utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami, najlepiej za pośrednictwem certyfikowanego podmiotu lub firmy zajmującej się utylizacją. Nie zanieczyszczać odpadami gruntu lub wody, nie usuwać odpadów do środowiska.

- **Zanieczyszczone opakowanie:**

Opróżnić całkowicie opakowanie. Zachować etykietę na opakowaniu. Przekazać certyfikowanemu przedsiębiorcy zajmującemu się utylizacją.

- **Metody postępowania z odpadami:**

Nie wylewać do kanalizacji i cieków wodnych.

7. Postępowanie w przypadku pożaru

Odpowiednie (i nieodpowiednie) środki gaśnicze:

Niewielki pożar:

suchy piasek, sucha substancja chemiczna, piana alkoholoodporna, natrysk wodny, zwykła piana, CO₂ (odpowiednie środki gaśnicze)

Wielki pożar:

strumień wody/mgła, zwykła piana (odpowiednie środki gaśnicze)

Woda pod wysokim ciśnieniem (nieodpowiednie środki gaśnicze):

Szczególne zagrożenia związane z substancją chemiczną:

Może ulec zapaleniu pod wpływem ciepła, iskier, płomieni.

Zbiorniki mogą wybuchać po ogrzaniu.

Niektóre z nich mogą się zapalić, ale niełatwo poddają się zapłonowi.

W przypadku pożaru: mogą powstać drażniące i toksyczne gazy.

Wdychanie substancji może być szkodliwe.

Niektóre ciecze mogą dostać się do atmosfery powodując zawroty głowy, duszności.

8. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

- **Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury awaryjne:**

Usunąć wszelkie źródła zapłonu.

Zatrzymać wyciek, jeśli nie stanowi to zagrożenia.

Zachować ostrożność podczas unikania materiałów i warunków.

Przewietrzyć skażony obszar.

Nie wolno dotykać elementów narażających na szkodliwe działanie lub przemieszczać się w pobliżu.

Zapobiegać tworzeniu się pyłu.

W przypadku braku odpowiedniej ochrony, takiej jak aparat oddechowy lub aparat oddechowy z doprowadzeniem powietrza, nie wolno wchodzić do pomieszczenia, dopóki nie uzyska ono odpowiedniego dopływu powietrza (stężenie tlenu 18~23,5%).



- **Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:**

Zapobiegać przedostaniu się materiału do kanalizacji lub cieków wodnych.

- **Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia:**

Niewielkie wycieki:

zmyć skażone miejsca dużą ilością wody.

Niewielkie wycieki:

zaabsorbować materiałem piaszczystym, niepalnym. Umieścić w pojemniku.

Wielkie wycieki:

Wykopać rów z dala od rozlanych materiałów.

Rozlany materiał umieścić w czystym i suchym pojemniku za pomocą łopaty. Szczelnie zamknąć pojemnik. Wynieść pojemniki z obszaru wycieku.

Rozsypany materiał sypki:

zapobiegać rozprzestrzenianiu się poprzez przykrycie plastikowymi arkuszami i utrzymywać w stanie suchym

