

FRISES ADHESIVES

AVANT LA POSE :

- Pour une parfaite adhérence dérouler votre frise minimum 48H avant la pose.
- La conserver pendant ce temps à température ambiante
- Pour des peintures satinées ou brillante, il pourrait être nécessaire de renforcer à l'aide d'une colle spéciale frise.
- Pour des surfaces moins régulières (papier peint à relief, toile de verre...) il est recommandé pour renforcer l'adhérence d'utiliser une colle spéciale frises en complément.

ATTENTION : la frise ne collera pas sur : un mur peint il y a moins de 30 jours, un mur exposé à l'humidité, un mur recouvert de peinture siliconée étanche, un mur granuleux / non lisse / sale, à proximité d'une source de chaleur directe.

POSE

1. S'assurer que la surface est propre sèche et lisse.
2. A l'aide d'un niveau, s'assurer que la frise est bien placée à l'horizontal. Tracer un trait léger à l'endroit souhaité pour poser la frise.
3. Décoller la frise du papier
4. Commencer la pose et chasser les bulles d'air à l'aide d'une brosse à maroufler ou d'un chiffon doux

Il est conseillé de poser la frise en fin de travaux.