

manual de instrucciones

Puertas de interior

MODELO ZEUS LACADO ECOLAC



 Puertas
CANO

MUY IMPORTANTE: Si el embalaje presenta algún daño (rasguños, pequeñas abolladuras, pisadas...), indíquelo en el albarán del transportista. A poder ser revisar la mercancía delante del transportista, y si no fuera posible revisar en el plazo máximo de 24 horas desde la descarga. Transcurridas esas 24 horas, la empresa encargada del transporte no se hace cargo de cualquier incidente ocurrido en la mercancía.

Si se aceptara la descarga y el embalaje presenta algún daño , se deberá remitir fotografías del material antes de desembalar, y fotografías una vez desembalado, para notificar los daños definitivos del material.

No se admitirá EN NINGÚN CASO la formula "PENDIENTE DE REVISAR", se entenderá como entregado en conformidad.

Por favor VERIFIQUE QUE EL NÚMERO DE BULTOS DEL ALBARÁN COINCIDE CON LOS BULTOS ENTREGADOS.

Le recordamos que las entregas se realizan a pie de calle del domicilio solicitado.



MADE IN
SPAIN



NUESTROS PRODUCTOS DEBEN SER INSTALADOS POR PERSONAL
CUALIFICADO PARA PODER ACOGERSE A LA GARANTÍA DEL PRODUCTO

Instrucciones de seguridad:

- Use siempre equipo de protección
- Ponga la puerta en el suel para retirar el embalaje final. Puede romperse parte de la puerta si se desplaza del marco.
- Utilice herramientas adecuadas para su instalación.
- Póngase en contacto con un profesional en el caso de duda.

Antes de comenzar debe tener en cuenta lo siguiente:

- Desembalar el producto con extrema precaución para evitar accidentes o posibles golpes y desperfectos.
- Almacenar siempre en posición horizontal sobre una superficie acorde a su tamaño para evitar cualquier daño o deformidad.

Instrucciones de instalación:

- Preparar el premarco de obra limpiándolo y rascando la superficie del mismo para que la espuma se adhiera a la superficie.
- Colocar el block en el hueco del premarco aplomado y ajustarlo con cuñas y gatos hasta que se ajuste la puerta.
- Unir la el marco de la puerta al premarco mediante tornillo 3,5 x 40 y espuma de poliuretano.
- Medir y cortar los tapajuntas según pida la instalación del block e instalarlos con un ilo de espuma a lo largo.

Instrucciones para su correcta limpieza y mantenimiento:

- Utilizar un trapo húmedo o con jabón neutro no abrasivo aclarando con agua.

No utilizar productos agresivos que contengan alcohol, ácidos o disolventes.

No utilizar estropajos.