

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

(24/08/2023)

VYMAR by CARUVE STRONG

1. GÉNÉRAL

Clic System Vinyl Tiles utilise un système d'encliquetage pour l'assemblage de vos lames. Le système d'encliquetage vous permet de travailler plus rapidement et en toute sécurité vous pouvez encliquer les panneaux du système de deux manières différentes:

Assemblage habituel :

Monter les têtes de deux lames: positionner la lame à installer selon un angle de 20° à 30° par rapport à la tête de la lame déjà installée et, une fois monter, abaisser ladite lame jusqu'à ce qu'elle soit en position horizontale. A continuation, déplacez le panneau à installer légèrement de haut en bas tout en exerçant une pression vers l'avant le long de la planche.

Assemblage en position horizontale:

Si le panneau ne peut pas être tourné l'un dans l'autre, par exemple sous un cadre de porte, les panneaux peuvent être assemblés en position horizontale.

IMPORTANT: pour cela, vous avez besoin d'un marteau et utilisez l'autre lame comme cale, sinon cela pourrait endommager les panneaux qui sont installés.

Dans la longueur, commencez par taper légèrement sur le coin d'un panneau pour faire le joint, puis répétez le processus sur environ 30 cm tout le long du panneau jusqu'à ce que tout la longueur s'emboîte dans l'autre. Les sols Vymar peuvent être facilement coupés avec un couteau utilitaire du côté de la décoration, en les pliant plus tard sur la zone de coupe, en séparant les deux côtés.

Faire attention que les têtes des panneaux de deux rangées successives ne soient pas alignées. Assurez-vous de laisser au moins 20 cm entre chaque joint. Nous vous recommandons de les échelonner de manière aléatoire. Le sol stratifié en vinyle Vymar est résistant à l'eau et donc recommandables pour les installations dans des environnements humides. L'humidité excessive dans le sol de base peut causer des dommages (moisissures, saleté ou de champignons, etc.). Par conséquent, il est nécessaire d'installer sur une surface sèche et de placer un pare-vapeur (couverture en plastique).

2. TRANSPORT, STOCKAGE ET ACCLIMATATION

Manipulez, stockez et transportez toujours les sols VYMAR avec soin pour éviter les mauvaises formations. Transportez et stockez les cartons en position horizontale. Stockez et placez les boîtes sur une surface plane en piles soignées. Rangez les boîtes à plat; ne les placez pas verticalement.

Ne pas entreposer les sols VYMAR dans des pièces humides ou poussiéreuses ou dans des endroits soumis à des températures extrêmes (>40°).

Les sols VYMAR doivent être laissés dans la pièce à installer pour s'acclimater. Les lames doivent être stockées à une température comprise entre 17° - 23°C (63° - 73°F) et une humidité relative de 50 - 60% pendant une période d'au moins 48 heures avant l'installation. Disposez les boîtes ensemble dans leur emballage scellé, sur une surface plane au centre de la pièce (ne jamais poser les boîtes contre des murs ou un coin). Le plastique doit être enlevé en même temps que l'exécution des travaux. Vérifiez qu'après l'installation, les portes peuvent être ouvertes et fermées sans problème.

La température doit être maintenue avant l'installation, pendant l'installation et 24 heures après l'achèvement.

3. CONTRÔLE

Avant l'installation, veuillez examiner les lames et la chape à la lumière du jour afin de vérifier que les conditions d'installation sont correctes. En cas de constatation d'un défaut ou d'un dommage visible, ne pas installer et contacter votre fournisseur. PLUSCOVER ne peut être tenu responsable des réclamations liées aux chapes, aux installations incorrectes ou à l'utilisation de produits auxiliaires non recommandés.

4. PREPARATION DU SOL

Le type de sol, sa qualité et sa préparation affecteront considérablement le résultat final de l'installation. Si chape ne semble pas approprié pour installer le revêtement de sol, les mesures nécessaires doivent être prises. Veuillez noter que les irrégularités de la chape peuvent laisser des traces sur les planchers.

Assurez-vous que la chape est de niveau, propre (pas de graisse, d'huile, de produits chimiques, etc.), solide, stable et sec. Si nécessaire, grattez et nettoyez les anciens résidus de colle.

Une irrégularité de la chape supérieure à 2 mm/2 m doit être nivelée avec un composé de nivellement approprié. Vérifiez si vous avez besoin d'un apprêt ou d'un scellant. Dans certains cas, l'utilisation d'une sous-couche peut éviter d'avoir à niveler le sol.

Avant l'installation, retirez soigneusement tous les débris (y compris les clous), balayez et passez l'aspirateur. Réparer les imperfections de surface majeures et les grandes fissures. Il est recommandé d'enlever les moulures et d'installer de nouvelles moulures après l'installation du nouveau plancher.

Dans les zones supérieures à 100 mètres carrés, des joints de dilatation doivent être utilisés.

Béton – Construction neuve

La teneur en humidité du béton ne doit pas dépasser 3,5 % selon la méthode CM (dans le cas de chapes anhydride < 0,5 %).

Dans le cas d'un plancher chauffant (uniquement dans les installations à eau chaude), l'humidité du sol ne doit pas dépasser 2,0 % selon la méthode CM (<0,3 % dans le cas de chapes anhydride).

En rénovation:

Dans le cas de sols étanches à l'humidité (par exemple PVC, linoléum, etc.), il peut être installé sur le sol existant. Dans le cas de sols non étanches (par exemple moquette), retirer le revêtement de sol existant.

Sur parquet:

Le plancher en bois doit être suffisamment stable. Les pièces détachées doivent être clouées et, si nécessaire, un sous-plancher de nivellement doit être installé. La teneur en humidité du bois ne peut pas dépasser 8 %.

NE PAS UTILISER de couverture isolante sur les planchers en bois.

Il est essentiel que l'espace sous le plancher en bois soit suffisamment aéré : supprimer les obstacles et assurer une ventilation suffisante (minimum 4 centimètres carrés d'aération par mètre carré de plancher). Installez les nouveaux panneaux loin des planches de bois.

5. INSTALLATION CORRECTE

Nous vous recommandons d'installer tous les panneaux d'un même projet de revêtement de sol à partir de la même commande. La compatibilité des panneaux dans des commandes différentes ne peut être garantie.

Veiller tout particulièrement à bien mélanger les panneaux lors de la pose afin qu'il n'y ait pas trop de panneaux identiques, plus clairs ou plus foncés ensemble.

Vérifiez tous les panneaux à la lumière du jour, avant et pendant l'installation. Éviter l'utilisation de panneaux endommagés.

Le sol doit pouvoir se dilater ou se contracter dans toutes les directions. Pour faciliter cela, il est nécessaire de prévoir un espace de dilatation de 8 à 10 mm sur tous les murs. Un tel espace de dilatation doit également être prévu autour des tuyaux ou au niveau des seuils, ainsi qu'aux joints de dilatation ou de transition.

Lorsqu'une rangée est interrompue par un tuyau, assurez-vous que le conduit correspond exactement au côté court des deux panneaux. Assemblez les panneaux sur le petit côté et percez un trou (du même diamètre que le conduit plus 20 mm pour la dilatation) en plaçant le centre sur le joint entre les deux panneaux. Ensuite, placez les panneaux sur le sol.

Dans le cas de grandes surfaces d'une longueur supérieure à 8 mètres, l'espace alloué aux éventuels agrandissements doit être augmenté proportionnellement. Tenez compte du fait que le sol ne peut bouger que dans une seule direction (par exemple, si des meubles lourds sont placés dessus). Dans ce cas, l'utilisation de joints de dilatation est également recommandée.

Il est préférable d'installer les panneaux dans le même sens que le mur le plus long et parallèlement à la source de lumière la plus brillante (plus esthétique).

La longueur la plus courte du panneau de sol doit être de 30 cm.

Vous pouvez immédiatement marcher sur le sol une fois les derniers panneaux assemblés pour apporter la touche finale.

N'oubliez pas de retirer toutes les cales. Installez la garniture. Ne fixez jamais la moulure au sol. De cette façon, nous permettons au sol de se dilater sous la moulure.

Dans les endroits où les plinthes ou les profils ne peuvent pas être utilisés, vous devez remplir l'espace avec un mastic à élasticité permanente.

6. PLANCHER CHAUFFANT

Les sols VYMAR peuvent être associés à un système de plancher chauffant <<basse température>>. Ce sera le cas lorsque les éléments thermiques du plancher chauffant (eau chaude ou résistances) seront encastrés dans le plancher. Ils ne peuvent pas être utilisés avec des feuilles radiantes ou d'autres systèmes innovants. Il est également possible d'utiliser une combinaison de chauffage en hiver et de refroidissement en été. Les sols VYMAR peuvent être posés flottants ou collés (particulièrement nécessaire en cas d'exposition directe au soleil). Si vous optez pour une installation flottante, utilisez un patin de nivellement spécifique.

Le système de plancher chauffant doit être installé conformément aux instructions du fournisseur et aux instructions et normes généralement acceptées de la profession. Pour poser le revêtement de sol, le sous-plancher doit être suffisamment sec (maximum 1,5 % selon la méthode CM pour les couches de ciment et 0,3 % pour l'anhydrite). Ceci ne peut être réalisé qu'en allumant d'abord le chauffage, comme décrit ci-dessous:

- S'il s'agit d'un bâtiment neuf, 21 jours doivent s'écouler entre le coulage de la dalle de béton et le démarrage du chauffage.
- S'il s'agit d'une couche de ciment fraîchement appliquée, suivez les instructions de votre installateur. Un protocole de chauffage doit être présenté, demandez-le si nécessaire, le sous-plancher doit répondre à la préparation et aux consignes précédentes.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

(24/08/2023)

VYMAR by CARUVE STRONG

Démarrez le système de plancher chauffant au moins deux semaines avant la pose du sol VYMAR. Augmentez progressivement la température de l'eau de la chaudière, pas plus de 5 °C chaque jour, jusqu'à ce qu'elle atteigne 50 °C. Plus longtemps vous laissez le chauffage allumé, mieux c'est.

Éteignez complètement le chauffage pendant 24 heures avant de commencer la pose du sol.

Après la pose du sol, il faut attendre au moins 48h avant de remettre progressivement le chauffage en marche (+5°C chaque jour). La température de contact maximale autorisée sous le plancher VYMAR est de 27 °C. La température maximale de l'eau chaude à la sortie du réchauffeur est de 45 °C.

Changez toujours la température progressivement au début et à la fin de la période d'utilisation du chauffage.

Assurez-vous que la température dans les chambres soit toujours de l'ordre entre 18°C et 25°C et que l'humidité relative soit de 45%-65%, et évitez toujours les accumulations de chaleur dû au tapis et moquettes installées dans le plancher ou le manque d'espace entre les meubles et le plancher.

Le changement de température entre les saisons peut produire des changements de dimensions.

Pour éviter d'endommager le sol, la température d'alimentation en eau de refroidissement ne doit pas être réduite en dessous d'une certaine température, appelée température de point de rosée. Les basses températures provoquent de la condensation et peuvent endommager les sols VYMAR.

Les thermostats de la pièce ne doivent jamais être réglés à une température inférieure de 5 °C à la température ambiante, c'est-à-dire que si la pièce est à 25 °C, le thermostat d'ambiance ne doit pas être réglé en dessous de 20 °C.

Le circuit de refroidissement doit inclure un régulateur qui empêche la température du liquide de refroidissement de descendre en dessous de 18 °C à 22 °C, cela dépend de la zone climatique où le sol est installé. Dans les zones à forte humidité relative, le minimum est de 22 °C et, à des niveaux de température et d'humidité moyens, la température peut descendre jusqu'à 18 °C.

Le non-respect de ces instructions annulera la garantie du sol VYMAR.

7. PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Le revêtement de sol VYMAR est conçu pour une installation à l'intérieur et uniquement dans des environnements à température contrôlée, il ne peut pas être installé sur des vérandas, sur des tapis ou sur tout type d'extérieur, y compris les porches, les camping-cars ou les bateaux.

- L'exposition à la lumière directe du soleil doit être évitée à tout moment en utilisant des rideaux ou des stores. Si les sols ne sont pas correctement protégés contre les effets du soleil, des dommages mécaniques et des changements de couleur du sol pourraient se produire.

- VYMAR peut présenter des écarts dimensionnels, les joints perceptibles visuellement sont une caractéristique du produit.

- Les meubles et les tapis doivent être déplacés de temps en temps pour éviter les changements de couleur permanents.

- Protéger les pieds des meubles avec des protections adaptées.

- Les roues du fauteuil doivent être souples (pas de caoutchouc) et tourner librement. Nous recommandons d'installer des tapis de protection sous la chaise.

- Soyez prudent avec les animaux domestiques car leurs ongles peuvent laisser des rayures profondes.

- Assurez-vous que les pieds des meubles ont une surface suffisante et des protecteurs de sol qui ne tachent pas (pas de caoutchouc, car un contact prolongé avec le caoutchouc peut causer des taches permanentes)

- Ne laissez pas de cigarettes, d'allumettes ou d'autres objets très chauds entrer en contact avec le sol, car des dommages permanents pourraient en résulter.

8. ENTRETIEN

Une fois le sol installé et avant utilisation, nettoyez toute la saleté et la poussière du sol avec un aspirateur. Nettoyez-le avec de l'eau et un produit de nettoyage neutre adapté aux sols en vinyle, jusqu'à ce qu'il soit complètement propre.

Nettoyez fréquemment le sol en fonction de son utilisation. Enlevez toujours le sable, les objets pointus, les produits qui peuvent tacher, l'humidité ou les substances agressives du sol. Le nettoyage périodique peut facilement être effectué en balayant, en aspirant ou en épongeant. N'utilisez jamais de produits agressifs contenant des huiles ou des cires. Nous vous recommandons d'utiliser des nettoyeurs spécifiques pour les sols en vinyle, car d'autres produits pourraient endommager la surface du sol. Ne versez pas d'eau sur le sol et ne laissez pas une flaque d'eau s'y accumuler.

Nettoyez les taches dès que possible (elles pourraient rester indélébiles). Une méthode efficace pour éliminer les taches tenaces consiste à utiliser de la glace jusqu'à ce que le matériau soit suffisamment cassant et à éliminer les résidus avec un nettoyeur pour sols en vinyle. Les taches tenaces peuvent être éliminées avec le produit de nettoyage concentré ci-dessus ou un produit de nettoyage en polyuréthane approprié.