



MODE DE POSE :



Appliquer la colle à carrelage sur le mur+sol à l'aide d'une spatule crantée de 4 mm



Plier la bande d'étanchéité dans la longueur et la presser dans le lit de colle, maroufler

