



- S'assurer que la colle convient au support.
- Colle de type C2 minimum.
- Selon les supports, un primaire d'accrochage est parfois indispensable.

Disponibilités dans cette gamme :

- Angles sortants 90° (Ref. : 1280A90)
- Bande d'étanchéité (Ref. : 1280KF120/2)

MODE DE POSE :



Appliquer la colle à carrelage sur le coin du mur à l'aide d'une spatule crantée de 4 mm



Presser l'angle rentrant dans le lit de colle, et maroufler



* Informations sur les émissions de substances volatiles dans les intérieurs : classement et réglementation en vigueur en France. Pour plus d'informations, consultez le site : www.breco.fr

Ref. : 1280I90

