



Expert de l'étanchéité depuis 1957

FICHE TECHNIQUE

Rubson

Traitement Murs Humides Anti-humidité + Durcisseur Murs Pour MURS INTÉRIEURS

- *Tous supports*
- *Anti tâches et anti-cloques*
- *Film imperméable*
- *Avant peinture / papier peint*
- *Formule base aqueuse sans odeur – sans solvant*

DESCRIPTION



Formule

- Hydrofuge combiné à une résine acrylique.
- Fiche de données de sécurité disponible sur demande 09 69 32 09 30 ou sur le site <http://mysds.henkel.com>

Destinations

Idéal pour les murs humides et les murs de plâtre dégradés par le salpêtre (avant mise en peinture, pose de papiers peints ou revêtements muraux).
Un produit 2en1 : d'abord un traitement des murs intérieurs dégradés avant peinture, pose de papiers peints ou revêtements muraux, plus un durcisseur de plâtre.

Bénéfices :

- Triple efficacité : action hydrofuge + anti-salpêtre + durcisseur de plâtre
- 100% invisible
- Meilleure pénétration
- Ne mousse pas
- Effet durcisseur amélioré

Mise en œuvre

Préparation :

Éliminer par grattage les peintures, papiers-peints et revêtements muraux dégradés pour retrouver un support brut. Supprimer les moisissures avec le Vaporisateur stop-Moisissures RUBSON. Reboucher les fissures avec le Mastic Murs et Fenêtres Rubson et les trous avec un enduit adapté.

Application :

Mélanger avant emploi. Appliquer au pinceau ou au rouleau en deux couches croisées successives jusqu'à saturation du support en débordant largement de la zone à traiter. Attendre 2 à 4 jours avant d'appliquer un revêtement, une peinture ou un papier peint.

FICHE TECHNIQUE

Rubson Traitement Murs Humides

Mise à jour : 16/12/2021



Expert de l'étanchéité depuis 1957

Temps de séchage :

Au toucher : 6H

Consommations :

- support lisse : 0.3 L/m²
- support grossier : 0.5 L/m²

Matériels d'usage :

Pinceau ou rouleau à mèches courtes.

CARACTERISTIQUES

Conditionnement	Seaux plastique de 0,75L, 2,5L et 5L, Coloris Transparent (Laiteux avant application).
Nettoyage des outils	Nettoyage des outils et des mains à l'eau.
Stockage	12 mois dans un endroit sec à l'abri du gel

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Pour la pose de papiers peints, veiller à une bonne porosité du support et utiliser une colle cellulosique METYLAN Spécial
- Afin d'éviter toute pénétration d'humidité dans les murs, appliquer, RUBSON Anti- Humidité
- Pour bloquer les remontées capillaires, utiliser RUBSON Etanchéité par injection.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 09 69 32 09 30 ou sur le site <http://mysds.henkel.com>

Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé.

Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France pour toute utilisation du produit non conformes aux recommandations visées dans le présent document et/ou en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale.

La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

HENKEL France S.A.S

161, rue de Silly
92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)

FICHE TECHNIQUE

Rubson Traitement Murs Humides

Mise à jour : 16/12/2021