



MODE D'EMPLOI

DÉFINITION

Enduits en poudre spécialement formulé pour le traitement des joints de plaques de plâtre à bords amincis en association avec une bande à joint. Temps d'utilisation de la gâchée : 4 heures.

SUPPORTS ADMIS

Tous types de plaques de plâtre avec ou sans isolant (laine de verre, laine de roche, polystyrène) à bords amincis et à faces cartonnées.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Les découpes de plaques devront être biseautées et dépoussiérées.

PRÉPARATION DE L'ENDUIT

Verser progressivement la poudre dans l'eau en agitant manuellement ou mécaniquement jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Laisser reposer la pâte 10 minutes avant emploi.

De 2 à 2,2 litres d'eau par sac de 5Kg.

1 volume d'eau + 2,5 volumes de poudre.

APPLICATION

Avant traitement des joints proprement dits, il doit être procédé au garnissage entre panneaux accidentellement non jointifs et aux rebouchages divers.

1. Remplir l'amincis à l'aide d'un couteau à enduire de 10 ou 15 cm.
2. Mise en œuvre de la bande dans l'axe (face meulée contre l'enduit).

3. Serrer la bande modérément et la recouvrir d'enduit.
4. Après environ 5 heures de séchage, recouvrir la bande d'une couche de finition à l'aide d'une lame à enduire de 25 cm. Masquer également les têtes de vis.

Appliquer une bande en cueillie de plafond en veillant à ce que le béton soit exempt de toute trace d'huile de décoffrage. Dans le cas d'angles saillants verticaux, utiliser une bande armée (armature disposée côté plaque) ou une cornière métallique.

TEMPS D'EMPLOI

4 heures.

CONSOMMATION

Un sac de 5Kg = environ 14m² de plaques de plâtre (soit 350 g/m²).

TEMPS DE SÉCHAGE

Le redoublement peut s'effectuer de 4 à 5 heures après l'application de la première passe.

STOCKAGE

9 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri de l'humidité.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Conserver hors de portée des enfants.

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage.