



prêt à poser



**Vous souhaitez partager avec nous vos plus belles réalisations ?**

Rejoignez la communauté avec **#Polyrey** et **#LeroyMerlin** sur



**Vous venez d'acquérir un plan de travail stratifié Polyrey<sup>®</sup> et nous vous remercions de votre confiance !**

Nous attachons une grande importance à la qualité de nos produits et à la satisfaction de nos clients.

Pour mettre en oeuvre votre plan, rien de plus simple. Laissez-vous guider au travers les étapes de montage et l'entretien de votre produit... Retrouvez tous nos conseils dans ce guide.

**polyrey**<sup>®</sup>



**ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE À SÉPARER ET À DÉPOSER DANS LE BAC DE TRI**



**Pensez à donner ou recycler.**

Association ou Magasin ou Déchèterie



## Un allié de votre quotidien

Votre plan de travail en stratifié haute pression est un produit parfaitement adapté aux aménagements de cuisine car il est conçu pour résister au quotidien.



Résistant à la chaleur jusqu'à 180°C



Résistant aux frottements répétés



Résistant aux chocs



Résistant aux tâches



Nettoyage Facile



Antibactérien

Nos produits répondent à la norme EN438. Pour plus de détails, consultez les fiches techniques POLYREY. Pour assurer la longévité de votre plan de travail, nous vous conseillons de vous référer aux conseils d'entretien.



Votre plan de travail bénéficie d'une protection antibactérienne Sanitized®. Le traitement Sanitized contient un produit biocide avec substance active : l'argent phosphate de verre. Cette substance n'est pas concernée par les restrictions BPR et REACH, car nous veillons à ce que nos fournisseurs n'utilisent aucune substance active dangereuse.

## Garantir la longévité



### ENTREtenir AU QUOTIDIEN

Nettoyez la surface à l'aide d'une éponge non-abrasive et d'un détergent ménager doux. Rincer à l'eau claire, puis sécher la surface avec un chiffon doux. Procédez à un nettoyage de tout le plan de travail, ne pas se limiter à la zone tachée afin d'éviter la création d'auréoles. Limitez les produits d'entretien qui vont encrasser la surface, notamment sur les surfaces mates et texturées. En cas d'encrassement des surfaces structurées, utilisez une brosse souple. Proscrire l'usage de détergents abrasifs, acides ou alcalins (crème à récurer, savon noir, anticalcaire, nettoyeur à base de soude, bicarbonate de soude, eau de javel, acide chlorhydrique...).

### DETACHER

Pour les tâches rebelles, utilisez un solvant usuel de type white spirit, acétone, dissolvant, alcool ménager, rincez et essuyez. Il est recommandé de d'abord faire un test sur une petite surface.



### DESINFECTER

Utilisez des désinfectants ménagers classiques. Procédez à un pré-test sur une petite surface. Se référer à la notice des fabricants pour le protocole d'utilisation.



### PROTECTION AU QUOTIDIEN

Pour protéger votre plan de travail des rayures, ne coupez pas directement sur votre plan de travail avec un couteau, utilisez systématiquement une planche à découper. Egalement, ne faites pas glisser d'objets abrasifs sur le plan de travail (assiettes céramiques...).



Nettoyez immédiatement toute salissure pour ne pas endommager irrémédiablement votre plan de travail : tout liquide renversé doit être épongé pour éviter les traces, auréoles et dépôts de calcaire. Placez une protection entre la cafetière / théière et le plan de travail pendant les détartrages.



La chaleur peut entraîner une dégradation de votre plan de travail. Ne jamais poser directement sur votre plan de travail des plats sortants du four ou des casseroles chaudes. Utiliser systématiquement des dessous de plat.

## Poser votre plan de travail

Vous devez impérativement inspecter l'aspect de votre plan de travail avant toute opération de mise en oeuvre : variations de couleur, texture, imperfections, et / ou tout autre défaut visible. Il peut exister un léger écart de teinte entre les différents produits d'un même décor, entre des lots différents, selon la lumière d'exposition et le sens de pose. La responsabilité du fabricant ne pourra nullement être engagée si l'inspection n'est pas réalisée avant la mise en oeuvre. Il est également important de lire la notice de pose avant toute mise en oeuvre.

### LES ETAPES DE POSE

1

#### Prise de côtes :

Dans vos prises de côtes, prenez en compte le joint de dilatation (minimum de 3 mm).

2

#### Découpe à dimension ou pour raccord entre deux plans de travail (si nécessaire) :

Vous devez les réaliser face décorative vers le bas pour éviter l'écaillage.

3

#### Collage des chants de finition :

Pour vos découpes à dimension, des bandes de chants latérales sont également fournies (avec les plans de travail d'épaisseur 38 mm seulement, pour les autres références, les bandes de chants sont disponibles en magasin).

4

#### Découpe pour évier et plaque de cuisson :

Vous ne devez pas réaliser de découpe intérieure pour évier ou plaque de cuisson à angle droit (rayon minimum de 5 mm). Pour percer votre plan de travail, utilisez un panneau martyr pour éviter l'écaillage. Pensez à réaliser l'étanchéité des chants en contact avec l'évier et à réaliser la protection à la chaleur des chants en contact avec la plaque de cuisson. Prévoyez l'installation de pare-vapeur en face inférieure à l'emplacement du lave vaisselle.

5

Poser le plan de travail, réaliser les joints de dilatation, puis faire la jonction de deux plans si nécessaire.

6

Réaliser l'étanchéité entre le plan de travail et l'évier, la plaque de cuisson, les murs, la crédence et les éventuels meubles.

7

#### Détacher après la pose :

En cas de tâches persistantes (vernis, peinture, colles...), utilisez des solvants usuels (dissolvant, acétone, white spirit, alcool ménager). Procédez à un pré-test sur une petite surface, puis nettoyez tout le plan de travail, sans se limiter à la zone tachée afin d'éviter la création d'auréoles. Enfin, rincez à l'eau claire et séchez avec un chiffon doux.



Positionnez la plaque ou l'évier à au moins 50 mm du mur et du bord du plan. Prévoir au minimum 300 mm entre deux éléments encastrés.

