

PRIMER 900

Ficha tecnica

NOMBRE:

GRUPO:

USO:

COMPOSICION:

CARACTERISTICAS:

PRIMER 900

primer al agua

primer al agua de color gris para interior de facil aplicacion especiales resinas y cargas que permiten la transpirabilidad.

peso especifico: 1.500 ± 30 gr/LT. a 20°C

rendimiento: 14 - 15 m²/LT. para una mano (puede variar en base a la rugosidad, porosidad, absorcion del soporte y al método de aplicación)

estabilidad: 24 meses, conservar entre +5°C y +30°C

color: gris

Confecciones: LT. 0,500 - LT. 1

en superficie: 2 horas a 20°C

Repintado: 4 - 6 horas a 20°C

en profundidad: 24 horas a 20°C

Fondo al agua de color gris indispensable para obtener, tanto en interior como en exterior, los efectos decorativos de la pintura decorativa Klondike. Primer 900 es de fácil aplicación, caracterizado de una buena cubrición, resistencia y lavabilidad. Se puede aplicar sobre varios soportes como cemento, enfoscados, yeso, cartonyeso, madera, hierro y sobre superficies ya pintadas en buen estado.

SECADO:

CARACTERISTICAS Y RESISTENCIA:

PREPARACION PRODUCTO:
APLICACION:

dilucion: listo al uso

sistema: a brocha - a rodillo - a pistola

numero de capas: 1 - 2 o más a cubrición

PREPARACION SOPORTE:

Muros Viejos. Eliminar las viejas pinturas mal ancladas y harinosas y lavar con agua y jabón adecuados. Sucesivamente extender un fijador idoneo al tipo de soporte. Al completo secado del fijador aplicar una mano de Primer 900 y después de 6 horas a 20°C, proceder con la aplicación de Klondike. **Muros Nuevos.** Limpiar y si es necesario masillar adecuadamente la superficie a tratar. Con el emplaste seco, lijar y extender una mano de fijador idoneo al tipo de soporte. Al completo secado del fijador aplicar una mano de Primer 900 y después de 6 horas a 20°C, proseguir con la aplicacion de Klondike. **Madera, Vidrio, Plásticos, Hierro Pintado.** Desengrasar bien el soporte, lijar bien la superficie para dejarla lisa y pulida. Aplicar una mano de primer adecuado a la naturaleza del soporte, luego aplicar una mano de Primer 900. Después de 6 horas a 20°C, proceder con la aplicación de Klondike.

Hierro Nuevo (no tratado). Desengrasar el soporte eliminando bien eventuales capas de óxido, extender una mano (o más) de antioxidante adecuado. Cuando esté seco aplicar una mano de Primer 900. Después de 6 horas a 20°C, proseguir con la aplicacion de Klondike

NOTA:

La temperatura de aplicación debe estar comprendida entre +5°C y +30°C. Lavar las herramientas inmediatamente después del uso con agua y jabón.

Ficha n° SC 00219 emitida por el Responsable del Control de Calidad:

Edicion n° 2

Julio 2012

pagina 1 de 1