



ANTES DA INSTALAÇÃO:

Para uma perfeita instalação da base de duche é necessário criar uma superfície de apoio homogênea em toda a área de suporte da base.

O piso onde vai instalar a base de duche deve estar perfeitamente limpo, nivelado e seco, já que certas lombas ou detritos sobre o piso podem curvar e partir a base de duche.

Use a embalagem da base para protegê-la durante a sua instalação.

Todas as bases são fornecidas com uma válvula sifonada de esgoto enviadas num volume extra, a base de duche não fará a eliminação das águas corretamente se um segundo sifão for instalado. A tubagem de esgoto deve ter uma inclinação mínima de 2% para assegurar o bom escoamento da água.

IMPORTANTE:

Após a instalação da base de duche, proteja-a com papelão ou tela de proteção, assim evitam-se danos causados pela queda de azulejos ou cimento durante a aplicação destes.

Aplique linhas de cola de poliuretano em toda a superfície para formar o suporte de aplicação. Para a colagem da base de duche à base de suporte utilize Cola e Veda de poliuretano monocomponente para exterior (PU).

Para vedar as juntas de dilatação utilize um vedante, à cor desejada, indicado para ambientes húmidos, que garanta total estanqueidade. Deve ainda ser um vedante anti fungos, antibacteriano e de elasticidade permanente. (Não usar vedantes ácidos - apenas neutros).

Antes de começar a aplicar os azulejos e logo após a aplicação da base, o instalador deve verificar se a base foi bem instalada, e se as águas circulam corretamente para o esgoto, sem acumulação. Desta forma o instalador pode corrigir eventuais desníveis antes da cola secar.

Na eventualidade destas verificações não serem efetuadas corretamente pelo instalador, o produtor/fornecedor da base não poderá ser responsabilizado pelo custo da reparação ou substituição da base, e ou azulejos

MANUTENÇÃO:

Para manutenção periódica é necessária apenas uma limpeza regular com um detergente de PH neutro e enxaguar com água. Nunca usar produtos abrasivos e dissolventes (como acetona, álcool, diluentes, cloro, amoníacos, colorantes de cabelo, entre outros). Para limpeza de manchas difíceis use uma esponja de fibra branca. Para eliminar qualquer resíduo da instalação, limpar com um pano suave ou esponja impregnado com detergente de PH neutro e enxaguar com água.

AVANT L'INSTALLATION:

Pour une installation parfaite du receveur de douche, il est nécessaire de créer une surface de support homogène sur toute la surface de pose.

Le support sur lequel sera installé le receveur doit être parfaitement propre, nivelé, lisse et sec, car certaines restes ou débris peuvent déformer et casser le receveur. Utilisez l'emballage du receveur pour le protéger pendant son installation.

Tous les receveurs sont fournis avec une bonde d'écoulement fournie dans un emballage supplémentaire. Ne pas installer un second siphon sinon l'évacuation des eaux ne se fera pas correctement. Pour assurer le bon écoulement des eaux, les tuyaux d'évacuation doivent avoir une inclinaison minimale de 2 %.

IMPORTANT:

Une fois le receveur installé, protégez-la avec le carton d'emballage carton jusqu'à la fin du chantier, afin d'éviter les dommages causés par la chute de ciment ou carrelage.

Fixer le receveur au support en appliquant des cordons de colle polyuréthane extérieur (PU) sur toute la surface.

Pour sceller les joints de dilatation, utilisez un joint d'étanchéité à la couleur souhaitée, indiqué pour les milieux humides et assurant une étanchéité totale. Il doit également être un antifongique, antibactérien. (Ne pas utiliser d'agents d'étanchéité acides - uniquement neutre).

Avant de commencer à poser le carrelage et peu de temps après l'application de la base, l'installateur doit vérifier que la base a été bien installée et si l'évacuation se fait correctement. De cette façon, l'installateur peut corriger les écarts éventuels avant que la colle ne sèche.

Si ces vérifications ne sont pas effectuées correctement par l'installateur, le producteur/fournisseur du receveur ne peut être tenu pour responsable du coût de la réparation ou du remplacement du receveur et du carrelage.

ENTRETIEN:

Pour l'entretien périodique, seul un nettoyage régulier avec un détergent au PH neutre et rinçage à l'eau est nécessaire. Ne jamais utiliser de produits abrasifs et dissolvants (comme l'acétone, l'alcool, diluants, chlore, ammoniacaux, colorants capillaires, entre autres).

Pour nettoyer les taches difficiles, utilisez une éponge en fibre blanche. Pour éliminer tout résidu d'installation, essuyer avec un chiffon doux ou éponge imprégné de détergent au PH neutre et rincer à l'eau claire.

BEFORE INSTALLATION:

For a perfect installation of the shower tray, it is necessary to create a homogeneous support surface throughout the base support area.

The floor on which the shower tray is to be installed must be perfectly clean, levelled and dry, as certain bumps or debris on the floor can bend and break the shower tray.

Use the base packaging to protect it during installation.

All trays are supplied with a drain valve supplied in an extra volume, the shower tray will not properly eliminate the water if a second siphon is installed. The sewer pipe must have a minimum slope of 2% to ensure good water flow.

IMPORTANT:

After installing the shower tray, protect it with cardboard or protective film, thus avoiding damage caused by falling tiles or cement during application.

Apply lines of polyurethane glue across the surface to form the application support. To bond the shower tray to the support base, use one-component polyurethane glue and seal for outdoor use (PU).

To seal the expansion joints, use a sealant, in the desired color, indicated for humid environments, which guarantees total tightness. It should also be an anti-fungal, antibacterial and permanently elastic sealant. (Do not use acidic sealants - only neutral).

Before starting to apply the tiles and right after the application of the shower tray, the installer must check that the tray has been well installed, and that the water circulates correctly to the sewer, without accumulation. In this way the installer can correct any unevenness before the glue dries.

In the event of these checks are not carried out correctly by the installer, the producer / supplier of the shower tray cannot be held responsible for the cost of repairing or replacing the tray, and / or tiles

MAINTENANCE:

For periodic maintenance, only regular cleaning with a neutral PH detergent is necessary and rinse with water. Never use abrasive and solvent products (such as acetone, alcohol, thinners, chlorine, ammonia, hair colour, among others).

To clean difficult stains use a white fibre sponge. To remove any remaining installation residue, clean with a soft cloth or sponge impregnated with neutral PH detergent and rinse with water.