

MODE D'EMPLOI



- 1 Nettoyer et dégraisser les supports**
- 2 Couper l'extrémité de la poche et la canule, puis insérer dans le pistolet**
- 3 Appliquer au sol des cordons de 6mm, espacées de 10cm**
- 4 Poser immédiatement le parquet et maroufler avec un maillet en caoutchouc**
- 5 Attendre 24 heures avant d'aménager la pièce**

PARQUETS

Massif en lames
(10 mm max.)

Massif à chant
(20mm max.)

Contrecollés