



colocar as régulas de fixação na parte lateral esquerda do móvel.

LADO DIANTEIRO DO MÓVEL para

CARA FRONTAL DEL MUEBLE para

colocar las regletas de sujeción en el lateral izquierdo del mueble

PLANTILLA PARA COLOCAR LAS
REGLETAS DE SUJECIÓN DEL
ESCURREPLATOS - ESCURREVASOS
EN LOS LATERALES DEL MUEBLE

MOLDE PARA COLOCAR AS
RÉGUAS DE FIXAÇÃO DO
ESCORRE - PRATOS - ESCORRE - COPOS
NAS PARTES LATERAIS DO MÓVEL

A- Colocar la plantilla en un lateral interior del mueble.

B- Marcar con un punzón la posición de los tornillos, como aparece en la plantilla

C- Repetir los pasos A y B, en el otro lateral del mueble manteniendo la misma altura de colocación de la plantilla.

D- A tornillar las regletas de sujeción a los laterales del mueble.

E- Colocar el escurreplatos- escurrevasos según el dibujo de la etiqueta.

F- Colocar la bandeja recogeaguas.

A- Colocar o molde num lateral interior do móvel.

B- Marcar com um punção a posição dos parafusos, tal como aparece no molde.

C- Repetir os passos A e B, no outro lateral do móvel mantendo a mesma altura de colocação do molde.

D- Aparafusar as régulas de fixação aos laterais do móvel.

E- Colocar o escorre-pratos- escorre-copos conforme o desenho que aparece na etiqueta.

F- Colocar a bandeja de recolha de água.

280mm

194mm

CARA FRONTAL DEL MUEBLE para

colocar las regletas de sujeción en el lateral derecho del mueble

LADO DIANTEIRO DO MÓVEL para

colocar as régulas de fixação na parte lateral direita do móvel.