



DESCRIPCIÓN / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.	Medida
UCAN-C	Canaleta tubular con rejilla Ø110 c250 Gris	50CM
UCAN-P	Canaleta tubular con rejilla Ø110 c250 Negra	50CM

DETALLE INSTALACIÓN

CANAleta TUBULAR CON REJILLA



1. Prepare el negativo para la instalación
Abra un negativo, para la colocación del conjunto, teniendo en cuenta el ancho y largo



2. Preparación de la base.
Rellena la base con una capa de hormigón. regularización, que debe tener una relación agua / cemento = 0,5.
La grava debe tener una dimensión máxima de 0,8 mm.



3. Coloque el conjunto en la base y conectelo a la tubería de drenaje.



4. Coloque el conjunto en la base, teniendo cuidado si hay varios conjuntos hacen la conexión macho-hembra correctamente.



5. Colocación del hormigón en el plató
Concretar el espacio circundante del conjunto, con un concreto de clase resistencia adecuada al peso que soportará.
Realice el hormigonado por capas, para evitar que el conjunto flote.



6. Finalizar la instalación con la colocación del suelo.

