

MONTAJE PREMARCO EN KIT

1.- ABRIR EL PAQUETE, DESGRAPAR LA TRABA Y LAS VARILLAS Y COLOCAR LAS PIEZAS PARA MONTAR.

HERRAMIENTAS NECESARIAS: MARTILLO, CLAVOS Y SIERRA



2.- ROCIAR LOS TUBILLONES VERDES CON AGUA PARA ACTIVAR LA COLA, INTRODUCIRLOS EN LOS ORIFICIOS DEL CABEZAL ESCOGIENDO EL ANCHO DE PUERTA AL QUE QUEREMOS MONTAR.



3.- CLAVAMOS LAS VARILLAS EN LA PARTE CENTRAL EN FORMA DE CRUZ, ESCOGIENDO LOS ORIFICIOS DE LA MISMA MEDIDA SELECCIONADA EN EL CABEZAL.



4.- CLAVAMOS LA TRABA EN LA PARTE INFERIOR A LA ALTURA DE LA RALLA QUE NOS INTERESE



5.- CORTAR EL SOBRANTE DEL CABEZAL.

