

INSTRUKCJA

KROKI PRZED MONTAŻEM

Przed zamontowaniem półki klejonej,:

- **przygotuj miejsce montażu:** ściana powinna być wypoziomowana
- **nanieś taśmę maskującą** w zaplanowanym miejscu, aby ustalić dokładne miejsce montażu

Przed zamontowaniem sprawdź, czy płyta jest prosta, a w razie potrzeby wypoziomuj ją. Do montażu użyj odpowiedniego kleju, kołków lub innych narzędzi do montażu.

KROKI MONTAŻU:

- **Narysuj prostą linię montażu** za pomocą poziomicy i ołówka.
- **Sprawdź płytę:** Upewnij się, że płyta jest prosta. Jeśli ma jakiegokolwiek odkształcenia, połóż ją na płaskiej powierzchni, aby wróciła do swojego pierwotnego kształtu.
- **Przygotuj klej lub kołki montażowe i inne narzędzi do montażu:**
- **Zamontuj płytę:** Ostrożnie umieść płytę na ścianie, dbając o to, aby nie uszkodzić wcześniej ułożonych elementów.
- **Sprawdź poziom:** Upewnij się, że półka jest idealnie wypoziomowana.

Na każdym etapie należy zachować podstawowe zasady bezpieczeństwa.