

PROPRIÉTÉS

Armature polyester de haute élasticité destinée à renforcer l'étanchéité liquide de la gamme PROCOM®. S'utilise pour le renfort et le recouvrement des fissures, joints, cassures, liaisons ou pour l'entoilage de grandes surfaces. La Bande de renfort PROCOM® s'incorpore dans les peintures et résines d'étanchéité pour répartir à l'intérieur de celles-ci les déformations et tensions du support et en augmenter ainsi leurs résistances.

- > Permet d'armer le revêtement, d'accroître sa résistance et son épaisseur (augmente la durabilité du revêtement).
- > Excellente résistance. Résiste parfaitement aux contraintes mécaniques les plus intenses (phénomène de dilatation).
- > Permet de réaliser de petites réparations ou le traitement complet de grandes surfaces. (toitures, terrasses...).
- > Fibre 100% polyester, non tissée.
- > Disponible en 3 conditionnements : 10cm x 10m - 20cm x 10m - 1m x 10m.

S'utilise avec les produits PROCOM :

Étanchéité Toiture Fissure - Revêtement Terrasse Circulable - Étanchéité Toiture Polyuréthane - Étanchéité Sous Carrelage - Étanchéité Toiture Cool Roof - Bituflash.

DESTINATION

- > Pontage des fissures et joints de construction et dilatation.
- > Traitement des angles et acrotères (angle sol / mur).
- > Réparation des tuiles, solins, gouttières, chéneaux, souche de cheminée, faîtage, rives.
- > Étanchéité de toitures et toits-terrasses (par entoilage).

MISE EN ŒUVRE

Application:

Les différents traitements seront toujours réalisés dans les produits d'étanchéité liquide de la gamme PROCOM®. En fonction du type de renfort à réaliser, une préparation préalable du support est indispensable.

1) Microfissures, petites fissures stabilisées et phénomènes de faïençage:

Ne nécessitent pas d'armatures : Appliquer deux couches d'étanchéité.

2) Fissures importantes et/ou stabilisées, réparation par pontage:

- > Appliquer une couche d'étanchéité PROCOM de part et d'autre de la fissure et dans la fissure.
- > Dérouler et imprégner la Bande de renfort PROCOM® dans le produit encore frais. Maroufler.
- > Immédiatement recouvrir le pontage réalisé d'une deuxième couche d'étanchéité.

3) Fissuration généralisée du support, grandes surfaces: Entoilage (étanchéité armée)

Traitement par entoilage de la surface à l'aide des armatures Bande de renfort PROCOM® en rouleau de 1m de largeur.

- > Découper l'armature Bande de renfort PROCOM® de 1m x 10 m à la longueur nécessaire.
- > Appliquer une 1ère couche pure d'étanchéité sur une surface d'1m x 1m.
- > Sans laisser sécher, dérouler et imprégner à l'aide d'un rouleau l'armature dans le produit encore frais.
- > Immédiatement recouvrir d'une couche d'étanchéité afin de noyer l'armature dans le produit. Méthode frais sur frais.
- > Répéter l'opération sur toute la longueur.

Appliquer ensuite les armatures suivantes, jusqu'à recouvrir toute la surface. Respecter un recouvrement de 5 cm entre chaque armature. Laisser sécher 24 heures puis appliquer une deuxième couche pure d'étanchéité PROCOM® sur toute la surface.

4) Traitement des angles, des acrotères:

Appliquer une couche d'étanchéité, imprégner l'armature dans le produit frais puis immédiatement recouvrir d'une couche d'étanchéité, en méthode frais sur frais.

5) Traitement des joints de construction ou de dilatation: Par pontage (voir rubrique 2 ci-dessus).

Remarque : Les joints de dilatation, afin de résister aux contraintes auxquelles ils sont soumis, font l'objet d'un traitement spécifique. L'armature de largeur adéquate doit avoir des surfaces d'adhérence (de part et d'autre du joint) d'une largeur minimale de 20 mm chacune. De plus, l'armature ne sera pas tendue, mais viendra former un soufflet élastique au niveau du joint.

6) Traitement des solins, souches de cheminées:

Appliquer une couche d'étanchéité, imprégner l'armature dans le produit frais puis immédiatement recouvrir d'une couche d'étanchéité, en méthode frais sur frais.

7) Réparation de l'intérieur des gouttières en zinc ou PVC, des chenaux:

Nettoyer les parties à traiter puis laisser sécher. Traiter : Appliquer une couche d'étanchéité, imprégner l'armature dans le produit frais puis immédiatement recouvrir d'une couche d'étanchéité, en méthode frais sur frais.

8) Traitement de toiture et toit terrasse (entoilage de la surface):

Préparer la surface à traiter (brossage, nettoyeur haute pression...). Laisser sécher. Traiter par entoilage (comme indiqué ci dessus rubrique 3). Un toit en terrasse traité avec de l'étanchéité toiture fissure PROCOM résiste à un trafic léger et occasionnel.

Matériel d'application:

Maroufleur, pinceau, brosse, rouleau

S'utilise avec nos produits :

- > Étanchéité Toiture Polyuréthane PROCOM
- > Étanchéité Toiture Fissure PROCOM
- > Revêtement Terrasse circulaire PROCOM
- > Étanchéité Toiture Cool Roof PROCOM
- > Étanchéité sous carrelage PROCOM
- > Bituflash PROCOM



Procom - Étanchéité, produits techniques par Peintures Daniel
ZI La Plaine du Caire III N°302 - 13830 Roquefort la Bedoule
Tel. 04 42 73 37 50 - Siteweb. www.peinture-etancheite.com
Email. info@peinture-etancheite.com

Cette feuille de renseignement est donnée à titre informatif et les conseils donnés sont sans engagement. L'emploi du produit doit être adapté aux circonstances. Pour les cas particuliers, nous conseillons de faire appel à notre service technique.