

# PROTOCOLE DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN

## *Kobert-In Compact*

### **1. Nettoyer rapidement les tâches**

*Les tâches doivent être immédiatement nettoyées, en particulier celles contenant de la graisse ou de l'huile, car elles peuvent adhérer fortement aux surfaces si elles sont laissées trop longtemps.*

### **2. Ne pas nettoyer agressivement les surfaces**

*En particulier dans le cas de taches sous forme de « sédiment », ne pas utiliser d'éponges abrasives ou nettoyants agressifs. Ne jamais utiliser d'éponges abrasives, laine d'acier ou produits corrosifs.*

### **3 . Utiliser un chiffon doux**

*Humidifier un chiffon doux et non pelucheux (de préférence en microfibre ou en daim) avec de l'eau tiède pour laver les surfaces.*

### **5 . Que faire si les tâches persistent**

*Si la saleté persiste après un nettoyage tel que détaillé précédemment, nous vous recommandons l'utilisation prudente et modérée d'un des produits suivants :*

- Nettoyant pour vitre polyvalent
- Vinaigre
- Javel
- Ammoniaque
- Viakal

*Si des stries ou des marques subsistent après le nettoyage de la surface avec ces produits, cela peut signifier que la saleté n'a pas été complètement enlevée, que des produits utilisés précédemment étaient trop agressifs ou que l'eau est trop calcaire.*

*Dans ce cas, il est recommandé de nettoyer à nouveau soigneusement la surface avec un chiffon doux, non pelucheux exempt de tout résidu imbibé d'eau tiède puis d'essuyer immédiatement la surface.*

### **6. Rincer et sécher**

*Nous vous recommandons de toujours rincer soigneusement les surfaces et de les essuyer après utilisation à l'aide d'un chiffon en microfibre ou d'une peau de chamois synthétique. Nous ne recommandons pas un séchage à l'air ambiant qui peut faire apparaître des traces de calcaire.*