

## Fiche Technique Détaillée

### IMPERTOITURE HYDRO

IMPERTOITURE HYDRO imperméabilise toutes les toitures en matériaux poreux de nature minérale : tuiles, terre cuite, tuile ciment, béton, pierres naturelles. Ultra efficace contre la pénétration de l'eau.



## SPÉCIFICITÉS DU PRODUIT

### DESTINATIONS



Toitures.

### MATÉRIAUX ÉLLIGIBLES



Ce **produit hydrofuge toiture** s'applique sur toutes les matériaux poreux de nature minérale :

- Tuiles en terre cuite, ciment, béton,
- Pierres reconstituées
- Pierres naturelles

Ne convient pas sur matériaux non-poreux type: ardoise, grès cérame etc...

### CONSOMMATION



3 à 8 m<sup>2</sup> au litre selon la nature, structure et porosité du support.  
Un essai préalable est recommandé pour définir la quantité optimale à mettre en oeuvre.

### CONSERVATION



1 an dans son emballage.

## APPLICATION

### OUTILS REQUIS



Brosse ou au rouleau. Nettoyage des outils à l'eau immédiatement après application.

---

## PRÉPARATION DU SUPPORT

---

- Nettoyer et brosser les supports avant application avec un produit d'entretien toiture adapté. Vous pourrez en trouver un dans notre rubrique produit d'entretien.
- Les matériaux doivent être secs et dépoussiérés avant tout traitement.
- Éliminer les dépôts verts et les moisissures au moyen de nos PRODUITS FONGICIDE. -traitement fongicide concentré pour toiture (afin de pouvoir déraciner les dépôts verts, laisser agir 2-3 jours puis rincage) et net'toit (afin de faire un dernier nettoyage de surface, laisser agir 15 à 30mn puis rincage)

---

## MISE EN OEUVRE

---

- Prêt emploi.
- Effectuer préalablement un essai afin de vérifier qu'il n'existe aucune nuance après séchage du produit.
- Pulvériser ou étaler, à l'aide d'un rouleau, d'un pinceau ou d'un pulvérisateur, le produit de façon uniforme sur le support jusqu'à refus ( lors de pulvérisation d'imperméabilisant , un équipement approprié est recommandé : gants, lunettes, masque)
- Si absorption très rapide à la 1ère couche, passer une 2ème couche 24 heures après, en vérifiant qu'elle est absorbée par le support.
- Si vous voyez du surplus en surface , retirer le avec un chiffon propre et sec afin d'éviter toutes taches.

---

## RECOMMANDATIONS

---

- Bien mélanger le produit avant son utilisation.
- Ne pas mélanger à un autre produit.
- Protéger de la pluie dans les 24 heures suivant l'application.
- Ne pas appliquer par temps de pluie, de forte chaleur, en plein soleil ou gel.

---

## PROTECTION DU SUPPORT

---

Cet imperméabilisant n'a pas besoin d'une protection supplémentaire, après séchage il va créer un effet déperlant qui va protéger votre toiture.

---

## SÉCHAGE

---

- Ne pas marcher sur la toiture traitée pendant minimum 2 heures. Ce temps est variable selon la porosité du support. Il est préférable d'attendre 24 heures si possible. En cas de taches dans ce délai, enlever les le plus rapidement possible à l'aide d'un papier essuie-tout. Au-delà il est recommandé de retirer toute tache avec une éponge humide légèrement imprégnée de détergent neutre.
- 24 heures entre les couches
- La protection de longue durée contre l'humidité et autres salissures est optimale après un minimum de 6 jours de séchage.

---

## ENTRETIEN

---

Éviter les nettoyages haute pression.

## SÉCURITÉ

Tenir hors de la portée des enfants. Utiliser les Equipements de protection individuelle. Respecter les précautions d'emploi.