



## **MONTER VOS POIGNÉES**

Fournies avec **vis de liaison & carré de 7 mm.**

Pour porte standard **BDC, Clé L**  
et **Conda/Déconda** : épaisseur 38-42 mm.

Pour porte extérieure **Cylindre** :  
épaisseur jusqu'à 60 mm.

1. Insérer le **carré** dans la **poignée**.
2. Positionner le carré dans la **serrure**  
et **fixer le support** sur la porte.
3. Positionner l'autre côté de la poignée et  
l'insérer dans le carré.
4. Fixer l'ensemble à l'aide des vis.