

## Fiche Technique Détaillée

### RENOVE CARRELAGE

Enduit carrelage mur et sol pour salle de bain cuisine - RENOVE CARRELAGE



## SPÉCIFICITÉS DU PRODUIT

### DESTINATIONS



Salle de bains: sols, plans de vasques, douches, (et pour les murs et plafond, voir notre peinture spéciale salle de bain) - Cuisines: plan de travail, crédence, sols - Mobiliers : Salon, couloirs, chambres, escaliers...

### MATÉRIAUX ÉLLIGIBLES



Tous types de carreaux :

- grès émaillé,
- céramiques
- carreaux de ciment,
- marbre,
- travertin,
- terres cuites...

Renove Carrelage s'applique aussi sur :

- Ciment, plaques de plâtre (BA 13), plâtre et carreaux de plâtre (après application de notre primaire universel pour une bonne accroche et durabilité)
- Béton cellulaire (avec ragréage préalable pour combler les micro trous)
- Support bois : médium, aggloméré hydrofugé (CTBX), contre-plaqué marine, stratifiés.

Ne pas appliquer sur un support humide ou présentant des remontées capillaires sous peine de voir blanchir la matière ou d'observer une mauvaise adhérence.

### CONSOMMATION



Rendement de 2kg/m<sup>2</sup> pour les 2 couches

1ère couche : 1,2 kg de mortier poudre / m<sup>2</sup>

2ème couche : 0.8 kg de mortier poudre / m<sup>2</sup>.

Le rendement total poudre + eau ne doit pas être inférieur à 2.5 kg de mortier poudre / m<sup>2</sup>.

## RAPPORT DE MÉLANGE

4 kg de poudre + 1.2 kg d'eau = 5.2 kg de pâte reconstituée permet de recouvrir jusqu'à 2,6 m<sup>2</sup> pour 2 couches.

10 kg de poudre + 3 kg d'eau = 13 kg de pâte reconstituée permet de recouvrir jusqu'à 6.5 m<sup>2</sup> pour 2 couches.

20 kg de poudre + 6 kg d'eau = 26 kg de pâte reconstituée permet de recouvrir jusqu'à 13 m<sup>2</sup> pour 2 couches.

Si vos joints sont très creux ou profonds (supérieur à 3mm) ou si vos carreaux présentent des reliefs ou textures, nous vous conseillons :

- soit d'appliquer une 3<sup>ème</sup> couche à raison 1kg/m<sup>2</sup> afin de supprimer complètement le spectre visuel
- soit appliquer en 1<sup>ère</sup> couche notre ragréage RAGREPLUS (après application d'une couche de notre primaire universel).

Ces rendements sont à adapter selon le support et votre application. Pour en savoir plus, notre équipe reste à votre disposition.

## RENOVE CARRELAGE CONTIENT :

- Poudre neutre
- Dose de pigment (à noter que la couleur LUNE est la couleur par défaut de la poudre donc il n'y a pas de sachet de colorant dans le seau).

---

## CONSERVATION



Se conserve 1 an en emballage d'origine fermé - Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs

## APPLICATION

---

### OUTILS REQUIS



- Lisseuse inox 20x8 et 24x10 et Lisseuse plastique (pour les couleurs claires) et à bords arrondis. Important : la taille et la nature de la lisseuse doivent être adaptées à la surface. Si la lisseuse a déjà été utilisée, frotter ses arêtes au papier verre pour enlever les aspérités et ne pas marquer le support.
- Couteau américain de différentes tailles (utiles pour les angles, crédences, escaliers, petites surfaces non accessibles avec la lisseuse)
- Rouleaux manchons microfibrés (10mm - 250mm) : pour application des produits de finition
- Nettoyage à l'eau pendant et après usage

---

### PRÉPARATION DU SUPPORT



- Le support doit être résistant, non friable, stable et cohésif.
- La surface doit être sèche.
- Éliminer par grattage puis éventuellement ponçage les anciennes peintures, les traces de plâtre et de mastic. Éliminer toute trace de joint silicone. Toutes les irrégularités doivent être éliminées.
- Nettoyer à l'aide d'un détergent à rincer soigneusement afin d'éliminer toute trace de gras.
- Pour application dans une douche, une préparation spécifique sera nécessaire pour renforcer l'étanchéité et les jonctions murs/sols. (nous consulter).

Si vos joints sont très creux (supérieur à 2/3 mm) ou si votre carrelage présente du relief, nous vous conseillons :

- soit appliquer en **1<sup>ère</sup> couche** notre ragréage RAGREPLUS (après application du primaire universel).
- soit d'appliquer une 3<sup>ème</sup> couche de Renove Carrelage à raison 1kg/m<sup>2</sup> afin de supprimer complètement le spectre visuel.



Préparation de la matière : Le temps d'ouverture du produit étant en moyenne de 1h30, il est fortement conseillé de gâcher et préparer la mixture par 5kg maximum sous peine de voir durcir votre mélange avant d'avoir fini votre application.

Verser la totalité du pigment dans la poudre afin d'obtenir la teinte choisie puis mélanger à sec sous agitation mécanique jusqu'à coloration totale de la poudre. Pour une couleur uniforme, il est préférable de tamiser le pigment. Préparer 3 litres d'eau pour 10 kg de poudre soit 300 ml (300g) d'eau pour 1 kg de poudre.

Attention : le coloris LUNE étant la couleur naturelle de notre Renove Carrelage, vous ne trouverez pas de sachet de colorant pour cette teinte.

**Préparation du mélange** : verser en pluie la poudre colorée dans l'eau sous agitation manuelle ou mécanique vitesse lente jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Il est indispensable de toujours verser la poudre dans l'eau et non l'inverse (risque de grumeaux). Le mélange final doit être épais.

Procéder de la même manière pour votre 2ème couche puis également pour l'éventuelle 3ème couche.

- Sur supports préparés, appliquer uniformément à l'aide d'un plateau inox une première couche régulière d'1 mm d'épaisseur.
- Après séchage complet de la 1ère couche, environ 12 à 24 heures plus tard mais sans limite dans le temps, recouvrir d'une 2ème couche régulière que l'on ferrera au fur et à mesure du séchage selon les effets désirés. **Il est parfois nécessaire d'appliquer d'autres couches pour avoir un film plus lisse, notamment si le spectre des joints apparaît encore, ou lorsqu'ils sont très creux.**

---

## RECOMMANDATIONS



- Dans le cas d'une application sur des supports disjoints (par exemple deux plans de travail bord à bord ou deux panneaux de bois medium, fibrociment etc...) il sera indispensable de jointer les supports entre eux à l'aide d'une bande de calicot tarlatane noyée dans notre primaire universel avant l'application de l'enduit décoratif.
- Si vous appliquez sur du bois massif, nous conseillons d'isoler le bois contre les remontées de tanins avant application de l'enduit à l'aide de 2 couches de notre vernis High Protect afin d'éviter des taches colorées inesthétiques à travers l'enduit.
- L'application doit toujours se faire sur une zone complète, ne pas effectuer de reprise sur une petite zone au risque de voir des traces au séchage.

---

## PROTECTION DU SUPPORT



Afin de protéger l'enduit nous préconisons :

- Application d'une couche de Bouche-pores (séchage 12h)
- Application de 2 couches de Vernis polyuréthane très haute protection gamme professionnelle Highprotect. (séchage entre les couches 12h)

La nature de la finition utilisée dépendra de la localisation de la surface traitée et des contraintes inhérentes à son utilisation.

---

## SÉCHAGE



- Séchage entre 2 couches: 5 heures environ minimum. Nous recommandons 12h.
- Séchage avant polissage et finition: 12 heures ou plus.
- Temps ouverture > 1 heure - Mélange inutilisable après ce délai.
- Contact avec l'eau ou les liquides : 7 jours



Attendre 7 jours de séchage avant le contact avec l'eau ou bien avant d'utiliser un détergent au pH neutre pour l'entretien courant.

## SÉCURITÉ

Tenir hors de la portée des enfants. Utiliser les Equipements de protection individuelle. Contient CLINKER DE CIMENT PORTLAND. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque de graves lésions des yeux. Peut irriter les voies respiratoires. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. <b> EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.</b>EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer