

Puesta en marcha de la depuradora

www.leroymerlin.es

Los filtros cuentan con una **válvula selectora** de hasta 6 funciones cuyos usos te detallamos:



Filtro



Válvula selectora

Cómo poner en marcha la depuradora

Filtración

Para la depuración diaria del agua



El agua llega de la bomba, pasa a través del filtro por la parte superior y retorna a la piscina por la parte inferior.

Debemos:

- Abrir llaves de skimmer y sumidero.
- Cerrar llave de boquilla de aspiración.

Lavado a contracorriente

Para limpiar y desapelmazar la arena



El agua pasa en sentido inverso a la filtración a través del filtro.

La suciedad es enviada directamente al desagüe.

Debemos:

- Abrir llaves de skimmer y sumidero.
- Abrir llave de desagüe.

Enjuague

Para asentar la arena después del lavado a contracorriente



Elimina los últimos residuos de suciedad y hace que se asiente de nuevo la arena.

Evita que la suciedad vuelva a la piscina después del lavado a contracorriente.

Se debe realizar durante 30 segundos después de cada lavado.

Debemos:

- Abrir llaves de skimmer y sumidero.
- Abrir llave de desagüe.

Recirculación

Para mover el agua y facilitar la mezcla del producto químico sin pasar por el filtro



La bomba impulsa el agua hacia la piscina sin pasar por el filtro.

Debemos:

- Abrir llaves de skimmer y sumidero.
- Cerrar llave de boquilla de aspiración.

Desagüe

Para el vaciado de la piscina



El agua pasa en sentido inverso a la filtración a través del filtro.

El agua es enviada directamente al desagüe.

Debemos:

- Abrir llaves de skimmer y sumidero.
- Abrir llave de desagüe.

Cerrado

Para la época invernal o fuera de la temporada de baño



El filtro no está en uso.

Debemos:

- Cerrar todas las llaves.