



PENEZ HERMAN
LE SPÉCIALISTE DE VOTRE AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

Chamörin
DECO • JARDINS & TERRASSES


DALLE CLIPSABLE SOUPLE

CONSEILS DE POSE

Dalles clipsables

Les dalles PVC souples clipsables se posent sur tout sol plan et dur. Pas d'accessoires de pose ni de ragréage nécessaire.

Clipsez, c'est posé !



Bordures de finition

Les bordures de finition de la dalle PVC servent également à constituer des angles en y effectuant une découpe. Pour finaliser un angle, il est nécessaire de prendre une bordure femelle et une bordure mâle (dans un paquet se trouvent deux bordures femelles et deux bordures mâles, qui vous permettent de faire deux angles).

Afin de réaliser une découpe propre et nette, visualiser les prédécoupes sous la bordure qui tracent un angle à 45°C, (reconnaisables par une icône), et découper aux ciseaux.

A l'issue de cette réalisation il restera les chutes de la moitié des bordures de finitions utilisées.

PENEZ HERMAN et CHAMORIN déclinent toute responsabilité en cas de non respect des instructions de pose. Poser veut dire accepter, cela signifie qu'après la pose, plus aucune réclamation ne sera possible sauf pour vices cachés.