


# COMMANDE VOLET ROULANT

Collection  
**OPUS**




## Schéma de câblage

⚠ Couper le courant avant toute intervention


NEUTRE BLEU - PHASE ROUGE - TERRE VERT/JAUNE



250 V  
10 A




1



Déclipser les touches



Déclipser le cadre du support à l'aide d'un tournevis



4

Déclipser le mécanisme




5

Attention dénudage 11mm




6

Fixer le support sur le mur



7

Effectuer le câblage puis clipser le mécanisme sur le support.



8

Découper le passage de câble sur le cadre



9

Clipser le cadre sur le support



10

Clipser les touches

**Lexman**