



PIECES DE RECHANGE CHASSIS ET CAPOT



PIECES DE RECHANGE CHASSIS ET CAPOT

Clé N°	Description	Pièce N°	Clé N°	Description	Pièce N°
1	Siège	690566	26	Tige, Etai du Capot	1401110
2	Capot	1401027e700	27	Ressort, Socle du Siège	1401282
3	Joint	17x47	28	Crochet, Tige de l'Etai	1401056e701
4	Ecrou à Oreillette	1001054	29	Vis	26x201
5	Ecrou, Chariot	2x53	30	Ecrou, Verrou NY	15x116
6	Crochet, Gond	1401036e701	31	Contrôle, Accélérateur	1401248
7	Ecrou, Bas Côté	9x29	32	Housse, Encliquetage (noir)	1401084
10	Tige, Batterie	1401113	33	Ecrou, Bas Côté	9x47
11	Ecrou, Collet	15x84	36	Paillason, Gauche (noir)	1401229
12	Plateau, Arrière	1401025e701	37	Paillason, Droit (noir)	1401228
13	Vis	26x249	39	Armature	1401026e700
14	Plateau, Emboîtement	1401050e701	40	Socle, Siège	1401026e700
15	Couvert	1401086	41	Pare Chocs	94744
16	Vis	26x263	42	Ecrou	15x116
17	Support, Batterie	1401076e701	43	Vis	25x2
18	Ecrou, Collet	15x79	44	BOUCLIER THERMIQUE	1401401MA
19	Joint	17x37	45	ESPACEUR DE RESERVOIR	1401403
20	Goupille Fendue	30x20	46	SUPPORT DE RESERVOIR	1401410E701
21	Couvercle du Réservoir à Essence	92317	47	COLLIER DE SERRAGE	1401330
22	Réservoir à Essence	1401240	48	LIGNE DE CARBURANT - 6000 ' / RL	50
23	Vis	6x111	49	Isolation thermique	CJ1401660
24	Vis	26x253	--	Manuel d'instructions	F-030603C
25	Vis	26x263			


PIECES DE RECHANGE SYSTEME MOTEUR



PIECES DE RECHANGE SYSTEME MOTEUR

Clé N°	Description	Pièce N°	Clé N°	Description	Pièce N°
1	Moteur*		43	Poulie Guide	690410
2	Ecrou Hexagonal	1x134	44	Courroie Motrice	37x110
	Assemblage de la Protection,				
3	Chauffage	1401207	45	Poulie, Emboîtement Fendu	1401066
4	Rondelle frein	18x32	46	Joint Etoile	19x35
5	Vis	25x2	47	Joint	17x170
6	Silencieux	1401251	48	Ecrou Hexagonal	1x140
7	Joint, Silencieux	91309	49	Joint	17x102
8	Ressort, Rallonge	165x75	50	Bras, Arrière	1401031e701
9	Ressort, Rallonge	165x148	51	Crochet, Cintre Arrière	1401039
10	Ecrou	15x88	52	Pince, Bas Côté Fileté	94067
11	Vis	26x249	53	Ecrou Hexagonal	1x155
12	Crochet, Transmission Gauche	1401042	54	Ecrou	1x120
13	Ecrou, Collet	15x84	55	Crochet, Couple Réacteur	1401051e701
14	Housse, Pédale	21544	56	Vis	6x105
				Ecrou, Palonnier du Changement	
15	Goupille Fendue	31x4	57	de Vitesse	17x38
16	Joint	17x53	58	Support, Armature	1401260e701
17	Goupille Fendue	30x20	59	Palonnier, Changement de Vitesse	1401093
18	Assemblage Pédales	1401127e701	60	Joint	17x148
19	Tige, Frein à Main	140112	61	Transmission, Sans Egal*	
20	Pince, Tige du Frein à Main	91079			
			62	Crochet, Transmission	1401268
21	Armatura	1401256e701	63	Entretoise	690369
22	Pince, Changement de Vitesse	92697			
			64	Joint	17x160
23	Ecrou, Ajustement	1401148	65	Clé, Carrée	56534
24	Tuyau, Changement de Vitesse	1401122	66	Entretoise, Roue Arrière	1401103
25	Levier, Changement de Vitesse	1401111	67	Roue, Arrière - 15"	1401290
26	Crochet, Pivot Tracteur	1401032	68	Capsule, Moyeu	94618
27	Ressort, Rallonge	165x147	69	Anneau-E	11x3
28	Ecrou, Bas Côté	9x73	70	Joint	17x195
29	Crochet, Pivot	1401043	72	Verrou, Vis	92378
30	Guidage, Courroie Courte	1401104	73	Ecrou	15x43
31	Guidage, Courroie Longue	1401105	74	Ecrou	15x98
32	Plateau, Bras de Guidage	1401057	75	TUYAU D'ÉCHAPPEMENT	1401402E703
33	Ecrou	25x7	76	VIS	6x103
34	Ecrou, Collet	15x79	77	VIS	26x263
35	Crochet, Support	1401059	78	INSERER- ROULEMENT	740244
36	Ecrou, Ajustement	94815	79	ROULEMENT	43846
37	Tige, Embrayage	1401078	80	BOUCLIER THERMIQUE	1401396
38	Assemblage du Bras de l'Embrayage	1401128	81	BOULON	26x267
39	Anneau, Attache	11x7	82	ÉCROU	M6
40	Courroie Motrice	1401077	83	SUPPORT DE TUBE	CJ300004
41	Ecrou, Chariot	2x53			
42	Ecrou, Bas Côté	9x73			

PIECES DE RECHANGE GOUVERNAIL




PIECES DE RECHANGE GOUVERNAIL

Clé N°	Description	Pièce N°	Clé N°	Description	Pièce N°
1	Direction (Noire)	95185	19	Joint	17x118
2	Insertion, Gouvernail	711326	20	Pignon du Sélecteur de Vitesse	1401099
3	Console, Inférieure (Noire)	1401045	21	Verrou Hexagonal	1x146
--	Console, Inférieure (Grise)	1401045	22	Attache, Anneau-E	11x28
4	Vis	26x270	23	Goupille Fendue	30x35
5	Tourillon, Gouvernail Supérieur	1401090	24	Ressort, Attache	094131
6	Tube, Gouvernail (Noir)	1401226	24	Ressort, Attache	094131
--	Tube, Gouvernail (Gris)	1401227	25	Tendeur, Gouvernail	1401046
7	Tige Gouvernail	1401100	26	Joint	17x201
8	Support, Gouvernail	1401055e701	27	Crochet, Essieu Frontal	1401060
9	Vis	26x249	28	Joint	17x157
10	Verrou, Bas Côté	9x67	29	Essieu8iAssemblage Fuselé	1401250
11	Tourillon, Gouvernail Inférieur	1401098	30	Crochet, Support	1401059
12	Rouleau	1401102	31	Ecrou, Collet	15x118
13	Plateau, Montage Sélecteur Vitesse	1401058	32	Roue, Avant	1401289
14	Tuyau, Extraction	1401123	33	Joint	17x197
15	Ecrou, Collet	15x84	34	Joint	17x157
16	Joint	17x104	35	Capsule, Moyeu	94618
17	Ecrou, Collet	15x88	36	Verrou	25x3
18	Verrou Hexagonal	1x111	37	Joint	17x146
			38	Joint	17x401

* Lors de la commande d'un pneu, s'assurer de donner le nom de sa marque afin que les sculptures coïncident.


PIECES DE RECHANGE SUSPENSION CHASSIS TONDEUSE



PIECES DE RECHANGE SUSPENSION CHASSIS TONDEUSE

Clé N°	Description	Pièce N°	Clé N°	Description	Pièce N°
1	Pince, Levier de Traction	92697	17	Ecrou, Collet	15x79
2	Levier de Traction	1401117	18	Ecrou, Collet	15x84
3	Ressort, Rallonge	165x154	19	Ressort, Dentelé	1401147
4	Plaquette, Friction	94137	20	Cintre, Avant	1401040
5	Joint	17x45	21	Levier, PTO	1401116
6	Ecrou à Oreillette	95004	22	Vis	26x263
7	Tuyau, Traction	1401033e701	23	Pince, PTO	94198
8	Tube, Entretoise	1401096	24	Crochet, PTO	1401199e701
9	Epingle à Cheveux	31x4	25	Verrou, Bas Côté	9x42
10	Verrou, Chariot	2x93	26	Ressort, Rallonge	165x157
11	Crochet, Pivot du Cintre Frontal	1401030e701	27	Ressort, Rallonge	165x92
12	Pince, Cintre Frontal	1401118	28	Verrou, Bas Côté	9x58
13	Vis	26x249	29	Ecrou	15x84
14	Assemblage Bras, Tracteur	1401262e701	30	Plateau, Renfort	1401260
15	Joint	17x206	31	Vis	26x267
16	Vis, Guidage	93349			


PIECES DE RECHANGE **CHASSIS DE LA TONDEUSE**



PIECES DE RECHANGE CHASSIS DE LA TONDEUSE

Clé N°	Description	Pièce N°	Clé N°	Description	Pièce N°
1	Courroie, Lame Motrice	37x111	36	Tuyau, Bras Tendeur	1401119
2	Poulie, Entrée	1401092	37	Verrou	25x7
3	Contre écrou	15x121	38	Crochet, Montage Frein	1401052
4	Ecrou, Collet	15x98	39	Entretoise, Jackshaft	1401094
5	Poulie Guide	1401252	40	Plateau, Montage Tendeur	1401259Z
6	Ecrou, Collet	15x84	42	Joint	19x45
7	Bras, Arrière	1401031	43	Verrou, Chariot	2x94
8	Ecrou, Collet	15x79	45	Verrou, Chariot	2x53
9	Verrou, Bas Côté	9x58	47	Boîtier, Lame	1401028
10	Tuyau, Traction	1401033	48	Gond, Couvert Paillage	1401106
11	Joint	17x102	49	Ecrou, Collet	15x88
12	Epingle à Cheveux	31x4	50	Ecrou, Vitesse	28x76
13	Pince, Bas Côté Fileté	94067	51	Ecrou à oreillette	14x86
14	Crochet, Arrière Gauche	1401047	52	Verrou, Chariot	2x74
15	Crochet, Arrière Droit	1401235	53	Tige, Chicane Vide Ordures	91767
16	Plateau, Ajustement	1401038	54	Bouchon, Pousser	28x23
17	Plaquette, Friction	94137	55	Housse, Paillage (Noire)	1401080
18	Joint	17x45		Housse, Paillage (Grise)	1401217
19	Ecrou à oreillette	95004	56	Boîtier du Mandrin	1401275
20	Ressort, Torsion Gauche	166x43	57	Adaptateur, Lame	1001035
21	Ressort, Torsion Droite	166x42	58	Lame	1401079
22	Tube, Entretoise	1401095	59	Joint, Ventouse	17x166
23	Crochet, Socle	1401037	60	Joint	17x165
24	Cintre, Avant	1401040e701	61	Ecrou, Montage Lame	15x100
26	Tige, Accouplée	1401065	62	Chicane, Vide Ordures (Noire)	1401081
27	Assemblage Bras, Tendeur	1401258e701	--	Chicane, Vide Ordures (Grise)	1401218
28	Verrou, Bas Côté	9x73	63	Joint	17x120
29	Joint	17x47	64	PALIER	43846
30	Ressort, Rallonge	165x157	65	INSERT-BEARING	740244
31	Ressort, Torsion	166x46	66	ROULEMENT 3/8-UPPER	92281
32	Verrou, Bas Côté	9x73	67	PALIER ESPACEUR (PUR)	90904
34	Goupille Fendue	30x20	68	ROULEMENT 3/8-INFÉRIEUR	92282
35	Assemblage Bras, Frein	1401185			

PIECES DE RECHANGE SYSTEME ELECTRIQUE



PIECES DE RECHANGE SYSTEME ELECTRIQUE

Clé N°	Description	Pièce N°
1	Harnais, Câblage Châssis	250x115
2	Interrupteur, Allumage	1401149
	Clé, Contact	327349
	Ecrou Hexagonal	
	Bouchon, Allumage	
3	Interrupteur, Limite	1001575
4	Fusible	54212
	Attache, Fusible	407078
5	Bobine	94613
	Vis, Montage	26x229
	Contre écrou	15x116
6	Câble, Support Batterie	24x37
	Vis, Câble de Terre	
7	Batterie	92739
	Verrou, Chariot	2x82
	Ecrou à oreillette	14x79
8	Interrupteur, Détecteur Siège	94159
9	Câble, Batterie Rouge	24x24
	Amorce, Borne Positive	690604