

INSTRUKCJA OBSŁUGI

GW Sp. z o.o. , 83-130 Pelplin, Rajkowy Ulica Jesionowa 28



Naświetlacz akumulatorowy Musca 20W z funkcją powerbank



Model: GW-0020

Przed uruchomieniem urządzenia prosimy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

PRZEZNACZENIE

Wyrób przeznaczony do stosowania w gospodarstwach domowych i ogólnego przeznaczenia.

INFORMACJE OGÓLNE

Produkt przeznaczony do użytku zewnętrznego i wewnętrznego

Nie wpatruj się z bliskiej odległości w wiązkę światła

Zabronione jest przeprowadzanie samodzielnych napraw

Nie zakrywaj produktu

Nie używaj produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem

Nie zanurzać produktu w wodzie oraz innych substancjach

Niedopuszczalne jest użytkowanie produktu bez lub z pękniętą szybką ochronną

Należy wymienić całą oprawę w przypadku uszkodzenia źródła światła.

Importer nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania produktu niezgodnie z instrukcją

SPECYFIKACJA

Lampa akumulatorowa 20W

Kolor: Żółty i czarny

Materiał: Nylon+TPR

Wymiar: 172*127*46 mm

Ilość lumenów: 1000LM

Włącznik :on-off

Bateria: 2*2200mAH litowa bateria

Czas pracy: 4h, Czas ładowania: 5h

Klasa szczelności: IP44

Funkcje:lampa i lampa 2 pełne świecenie, lampa 1 - włączona, lampa 2 - włączona/wyłączona

ŁADOWANIE AKUMULATORÓW

Akumulator ładujemy przed pierwszym użyciem. Akumulator rozładowuje się samoczynnie i dlatego trzeba go doładowywać minimum raz na 3 miesiące, aby zapobiec nadmiernemu spadkowi napięcia i jego możliwemu zniszczeniu. O stanie naładowania baterii akumulatorów informują nas diody LED. Jak tylko akumulator lampy warsztatowej zostanie rozładowany, to przy ładowaniu miga tylko czerwona dioda LED. W chwili, w której świecą wszystkie diody LED, akumulator lampy warsztatowej jest naładowany na maksimum i lampę można już odłączyć od źródła stosowanego do jej ładowania.

UWAGA

Nową lampę należy naładować przed pierwszym użyciem.

Akumulator lampy trzeba utrzymywać w stanie naładowanym, aby nie doszło do zbyt dużego spadku napięcia. Z tego powodu zalecamy ładowanie co najmniej raz na 3 miesiące nawet, jeżeli z lampy nie korzystamy.

Temperatura właściwa do ładowania lampy wynosi +5 °C do +45 °C.

W przypadku, gdy lampa nie świeci albo świeci słabo, natychmiast ją ładujemy.

Jeżeli z powodu nieprzestrzegania wyżej wymienionych zasad dojdzie do uszkodzenia albo zniszczenia akumulatora, to przypadku złożenia reklamacji lampy (akumulatora), nie będzie ona uznana.

Lampę ładujemy w suchych pomieszczeniach wewnętrznych.

Lampy, ani akumulatora nie wrzucamy do ognia, nie rozbieramy i nie zwieramy.

Lampa nie jest przeznaczona do użytkowania przez osoby (łącznie z dziećmi), którym niezdolność fizyczna, umysłowa albo mentalna, ewentualnie brak wiedzy albo doświadczenia, uniemożliwia bezpieczne korzystanie z tego urządzenia, o ile nie jest nad nimi sprawowany nadzór albo, jeżeli nie zostały odpowiednio poinstruowane o zasadach użytkowania tego urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

Należy zapewnić, żeby dzieci nie mogły bawić się tą lampą

WARUNKI GWARANCJI:

1. **GW Sp. z o.o.** udziela gwarancji na sprawne działanie urządzenia.
2. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące i liczy się od dnia wydania sprzętu użytkownikowi.
3. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady dotyczące wadliwych materiałów, nieprawidłowości montażu i złego wykonania technologii.
4. Wady lub uszkodzenia urządzenia ujawnione w okresie gwarancji zostaną bezpłatnie usunięte w ciągu 14 dni od daty dostarczenia urządzenia do punktu serwisowego (opóźnienia wynikające z transportu nie powodują dodatkowych roszczeń klienta)
5. Reklamowany sprzęt jest dostarczany i odbierany przez nabywcę na koszt własny.
6. Sposób naprawy ustala gwarant.
7. W razie braku możliwości wykonania naprawy stwierdzonej przez punkt serwisowy, nabywcy przysługuje prawo do wymiany sprzętu na wolny od wad lub do zwrotu gotówki.
8. Gwarancją nie są objęte:
 - a) uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania (niezgodnie z instrukcją obsługi),
 - b) uszkodzenia powstałe w wyniku użytkowania w pomieszczeniach o dużym zapyleniu i zanieczyszczeniu powietrza,
 - c) czynności konserwacyjne wynikające z normalnego zużycia części (np. wymiany bezpieczników, żarówek, materiałów eksploatacyjnych),
 - d) uszkodzenia mechaniczne, termiczne i chemiczne,
 - e) naprawy dokonane przez osoby nieupoważnione,
 - f) przyczyny inne niż tkwiące w sprzęcie.
10. Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia do naprawy sprzętu wraz z dokumentami (jeśli takowe były do sprzętu dołączone), inaczej reklamacja może być nie uznana, ponadto powinien określić usterki.
11. Wszelkie naprawy i przeróbki sprzętu dokonane przez osoby lub zakłady nieupoważnione przez gwaranta powodują utratę uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji.
12. Reklamowany sprzęt powinien być dostarczony w sposób zabezpieczający przed jego uszkodzeniem.
13. Sprzęt przeznaczony jest do eksploatacji w pomieszczeniach w warunkach domowych i biurowych, w przypadku innego użytkowania traci gwarancję.
14. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać w punkcie zakupu. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawieszają uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.



To oznaczenie wskazuje, że Tego produktu nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstw domowych w całej UE. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego przed niekontrolowanym usuwaniem odpadów, odpowiedzialnie poddawaj go recyklingowi, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie materiału.



IMPORTER

GW Sp. z o.o. ,83-130 Pelplin, Rajkowy, Ulica Jesionowa 28, reklamacje@grupawysocki.pl

