





Pour pose
enroulement
extérieur
EX



IN





AP




Pour une pose IN et AP
téléchargez la notice sur notre site




france-combi.com



Montage sur une surface plane et propre







Dimensions du volet roulant

L = cm

H = cm



Retenir **Y** mini.



Retenir **X** mini.

EX















L - X + 0,5cm =







cm (chute 1 à couper)









H - Y + 0,5cm =









cm (chute 2 à couper)



























*Votre avis nous intéresse !
Envoyez vos remarques, idées, améliorations
par mail à serviceconsouv@jouvence.fr*

Enregistrez votre produit sur notre site



france-combi.com

Les informations recueillies sur notre site internet sont nécessaires afin d'assurer le suivi de nos produits (modification de notice, norme, problème quelconque...). Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont à strict usage interne de France Combi.

Retrouvez aussi nos notices, vidéos, conseils, pièces détachées vendues en ligne sur notre site
france-combi.com