


CEP2511137, CEP2511136, CEP2511160, CEP2511176,
 CEP2511172, CEP2511132, CEP2515160, CEP2515174,
 CEP2515176, CEP2515132, CEP2515136, CEP2515137,
 CEP2518160, CEP2518174, CEP2518176, CEP2511360,
 CEP2511374, CEP2511376, CEP2511336, CEP2511337,
 CEP2515374, CEP2515360, CEP2515376, CEP2515336,
 CEP2515337, CEP2518374, CEP2518360, CEP2518376

Cadre & Light
 ZI du Léard - 49380 Thouarcé
 France

Ⓕ Instruction de montage Ⓔ Instrucciones de montaje
 ⓘ Istruzione di montaggio Ⓟ Instruções de montagem



F Notice de montage du luminaire.

1. Sécurité pendant l'installation et l'exploitation. / Avant de procéder à l'installation ou à la mise en service du produit lisez attentivement les informations données ci-après. Conservez cette notice pour sa consultation ultérieure.
2. Les caractéristiques techniques du luminaire sont indiquées sur la plaque signalétique apposée sur l'appareil.
3. Les luminaires ne doivent être installés que par un électricien compétent et conformément aux dispositions en vigueur relatives à la mise en oeuvre d'installations électriques.
4. Le fabricant décline toute responsabilité des blessures ou dommages consécutifs à une utilisation impropre du luminaire.
5. Nota ! Le câble d'alimentation à raccorder lors du montage de l'appareil ne doit pas être sous tension ! / Avant tout commencement des travaux d'installation débranchez le conducteur de réseau, sectionnez le coffret de disjoncteurs ou dévissez les fusibles. Le disjoncteur devra être mis en position « OFF » ou « 0 ». Rassurez-vous de l'absence du secteur au moyen d'un testeur de tension.
6. Le luminaire est destiné à la pose sur surfaces aux caractéristiques d'inflammabilité normalisées.
7. Pour installer le luminaire sur un support en béton ou sur un mur en briques pleines, utilisez les vis et chevilles d'expansion livrées avec l'appareil. Pour d'autres types de matériaux utilisez des vis et chevilles adaptées au type du support. Pour un luminaire avec fixation à crochet, celui-ci sera suspendu sur un point de fixation convenablement préparé compte tenu de la nature du support et du poids du luminaire sources lumineuses incluses.
8. Insérez les protections thermo isolantes livrées avec l'appareil sur les conducteurs de raccordement.
9. Rassurez-vous que les vasques sont installés correctement.
10. Ne pas installer le luminaire sur un support humide et/ou électroconducteur.
11. Installez les capots livrés sur les éléments qui seront sous tension, tels que dominos et conducteurs intérieurs. Rassurez-vous que les conducteurs n'ont pas été endommagés lors du montage.
12. Nota ! Pendant l'utilisation de l'appareil, les éléments de la structure du luminaire et les sources lumineuses peuvent s'échauffer jusqu'à une température supérieure à 180°C.
13. Ne pas toucher les luminaires ni sources lumineuses pendant leur fonctionnement et immédiatement après leur coupure, attendez jusqu'à leur refroidissement.
14. Avant de procéder au remplacement des sources lumineuses (ampoules par exemple) attendez jusqu'à ce qu'elles ne soient refroidies. Nota ! Avant de brancher le luminaire coupez l'alimentation électrique. Sectionnez/dévissez les protections électriques.
15. Pour remplacer sources lumineuses défectueuses utilisez exclusivement les sources de remplacement aux caractéristiques indiquées sur la plaque signalétique du luminaire.
16. Utilisez les ampoules d'une puissance non supérieure à celle qui est indiquée sur la plaque signalétique du luminaire.
17. Avant de procéder au réglage et au changement de position du luminaire attendez jusqu'à son refroidissement.
18. Seul le boîtier du luminaire pourra être nettoyé. Lors du nettoyage évitez toute pénétration de l'eau ou de l'humidité au niveau des contacts et/ou éléments sous tension.

Informations complémentaires :

Nota ! Les symboles concernant votre luminaire sont exclusivement ceux indiqués sur la plaque signalétique de l'appareil.



- Le luminaire n'est pas adapté à être recouvert d'un matériau thermo isolant.



- Classe de protection 1 : la protection contre chocs électriques est assurée par l'isolation générale et par le raccordement du luminaire, au moyen d'un conducteur de protection (couleur vert-jaune), à la borne du conducteur de protection ;



- Classe de protection 2 : la protection contre chocs électriques est assurée par l'isolation générale et par une isolation complémentaire, ou par une double isolation des éléments actifs ;



- Classe de protection 3 : la protection contre chocs électriques est assurée par l'alimentation de l'appareil par une très basse tension de sécurité (TBTS).


Repérage des bornes : L = phase, N = conducteur neutre,  = conducteur de protection.

Repérage des bornes TBTS :

+ pôle positif ; - pôle négatif ;



- Nota ! Ce symbole figurant sur le produit ou sur son emballage signifie que le produit ne doit pas être jeté dans une poubelle à déchets ordinaires. L'utilisateur devra remettre l'appareil usé à une filière spécialisée dans la collecte et le traitement du matériel électrique et électronique en vue de sa valorisation. Grâce au tri et au recyclage du matériel électrique usé vous contribuez à la protection des ressources naturelles de la planète, en permettant le réemploi de nombreux composants de votre appareil et en préservant la santé des hommes et l'environnement. Pour obtenir plus de renseignements sur les points de collecte des déchets électriques contactez votre mairie, l'administration locale responsable de la gestion des déchets ou votre revendeur chez qui vous avez acheté l'appareil. Les produits estampillés du symbole WEEE ne doivent pas être jetés par l'utilisateur dans une poubelle pour déchets ménagers mais devront être remis à un point de recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques.



- Distance minimale entre la source lumineuse et la surface éclairée.

IP20 (ou absence du symbole IP) : le luminaire a une classe d'étanchéité IP20 (protection rudimentaire)

IP23 : le luminaire a une classe d'étanchéité IP23 (protection contre des corps étrangers solides d'un diamètre de 12,5 mm ou supérieur, et protection contre l'eau « en pluie »)

IP44 : le luminaire a une classe d'étanchéité IP44 (protection contre des corps étrangers solides d'un diamètre de 1 mm et supérieur, et protection contre les éclaboussures)

IP68 : le luminaire a une classe d'étanchéité IP68 (étanchéité à la poussière et protégé contre l'immersion permanente).

① Manuale di montaggio dell'alloggiamento per illuminazione.

1. Sicurezza durante il montaggio e l'impiego / Prima del montaggio o dell'avviamento del prodotto siete pregati di leggere accuratamente le seguenti informazioni. Bisogna mantenere il manuale per il successivo impiego.
2. I parametri tecnici sono inseriti sull'etichetta dell'alloggiamento per illuminazione.
3. Gli alloggiamenti per illuminazione possono essere installati solamente da un elettricista con adeguate autorizzazioni, rispettando le norme vigenti in materia di impianti elettrici.
4. Il Produttore non ha alcuna responsabilità per le ferite o i danni arrecati da un impiego non appropriato dell'alloggiamento per illuminazione.
5. Attenzione! Il cavo di alimentazione che bisogna collegare durante il montaggio non può essere sotto tensione. / Prima dell'avvio dei lavori di montaggio bisogna inserire il cavo di rete, la morsettiera oppure svitare i fusibili. L'interruttore dovrebbe essere in posizione "OFF" oppure „0". Bisogna controllare l'assenza di tensione mediante il tester di intensità.
6. La lampada e' destinata per il montaggio sulle superfici normalmente infiammabili.
7. Montare l'alloggiamento alla superficie di montaggio come cemento armato, mattoni tramite le viti e i tasselli a espansione in dotazione. In caso di un'altra superficie di montaggio bisogna utilizzare le viti e i tasselli adatti ad una data pavimentazione. Qualora la lampada abbia un fissaggio a gancio, appendere la lampada al fissaggio adeguatamente predisposto, considerando il tipo di superficie di montaggio e il peso della lampada, fonti di luce comprese.
8. Applicare sui cavi di collegamento le maglie termoisolanti allegate all'alloggiamento.
9. Assicurarsi che i paralumi siano stati adeguatamente montati.
10. Non bisogna montare la lampada su una superficie umida oppure su una superficie che conduce la corrente.
11. Bisogna montare gli elementi allegati al coperchio che saranno sotto tensione, come i contatti elettrici, i fili interni. Bisogna assicurarsi che i fili non siano stati danneggiati durante il montaggio.
12. Attenzione! Gli elementi della struttura dell'alloggiamento per illuminazione e gli elementi d'illuminazione durante l'utilizzo possono raggiungere una temperatura superiore a 180°C.
13. Non toccare gli alloggiamenti per illuminazione e le fonti luminose durante il funzionamento, ma anche dopo lo spegnimento fino al momento del raffreddamento.
14. Prima della sostituzione delle fonti luminose, ad es. delle lampadine bisogna prestare attenzione che siano fredde. Attenzione! Prima di collegare la lampada bisogna spegnere l'alimentazione. Spegnerne i fusibili, eventualmente sviarli.
15. Le fonti luminose possono essere sostituite solamente con quelle conformi alla marcatura sull'alloggiamento per illuminazione.
16. Impiegare le lampadine con potenza inferiore a quella fornita sull'etichetta.
17. La regolazione e le modifiche delle impostazioni dell'alloggiamento per illuminazione possono essere eseguite solamente dopo il raffreddamento.
18. Pulire solamente l'incapsulazione dell'alloggiamento. Non permettere che l'acqua arrivi ai contatti e alle parti che conducono la corrente.

Spiegazioni:

Attenzione! Solamente i simboli visibili sull'etichetta riguardano un dato alloggiamento per illuminazione.



- L'incapsulazione non e' adatta alla copertura con materiale termoisolante.



- I classe di protezione - la protezione contro le folgorazioni elettriche consiste nell'impiego dell'isolamento di base e nel collegamento dell'alloggiamento per illuminazione con un cavo di protezione (conduttore verde-giallo) al morsetto del cavo di protezione .



- II classe di protezione - la protezione contro la folgorazione elettrica consiste nell'impiego dell'isolamento di base e dell'isolamento aggiuntivo o del doppio isolamento delle parti che conducono la corrente,



- III classe di protezione - la protezione contro la folgorazione elettrica consiste nell'impiego dell'isolamento di base e dell'isolamento aggiuntivo o del doppio isolamento delle parti che conducono la corrente.

Denominazione dei morsetti di collegamento: L = fase, N = filo neutro,  = filo di protezione.

La denominazione dei morsetti di collegamento per tensione sicura molto bassa:

+ polo positivo, - polo negativo,



- Attenzione! Questo simbolo sul prodotto o sulla sua confezione indica che il prodotto non può essere gettato nei normali contenitori per rifiuti. L'utente e' obbligato a trasferire l'apparecchiatura usata nei punti di raccolta per il riciclaggio dei rifiuti di apparecchiatura elettrica ed elettronica. Una raccolta a parte e il riciclaggio dell'apparecchiatura usata favoriscono la tutela delle risorse naturali e garantiscono il riutilizzo tutelando la salute umana e l'ambiente. Per ottenere maggiori informazioni sul luogo di destinazione del materiale usurato per il riciclaggio, bisogna contattare le autorità comunali, le aziende di gestione dei rifiuti o il negozio in cui sia stato acquistato il prodotto. I prodotti marcati con il simbolo WEEE indicano che l'utente finale non può smaltire questo prodotto con gli altri rifiuti e che dovrebbe consegnarlo al punto di smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici.



- Distanza minima dalla fonte di calore alla superficie illuminata.

IP20 (oppure mancanza di denominazione IP) - alloggiamento con classe di ermeticità IP20 (protezione fondamentale)

IP23 - alloggiamento con classe di ermeticità IP23 (protezione contro i corpi estranei di diametro di 12,5 mm e maggiore e protezione anti pioggia)

IP23 - alloggiamento con classe di ermeticità IP44 (protezione contro i corpi estranei di diametro di 1 mm e maggiore e protezione anti pioggia)

IP68 - alloggiamento con classe di ermeticità IP68 (protezione antipolvere e protezione contro l'immersione nell'acqua).

E Instrucciones de montaje de la luminaria.

1. Seguridad durante el montaje y uso / Antes de la instalación o puesta en marcha del producto, lean, por favor, detalladamente la siguiente información. Las instrucciones deben guardarse para su uso posterior.
2. Los parámetros técnicos están colocados en la etiqueta de identificación ubicada en la luminaria.
3. Las luminarias pueden ser instaladas únicamente por electricistas con autorizaciones correspondientes, adaptándose a las normativas vigentes referentes a la ejecución de la instalación eléctrica.
4. El fabricante no se responsabiliza por las heridas ni lesiones producidas en consecuencia de manejo inadecuado de la luminaria.
5. ¡Nota! El cable de alimentación el cual debe conectarse durante el montaje no debe estar bajo tensión. / Antes de empezar los trabajos de montaje es preciso desconectar el cable de red, la caja de fusibles y desenroscar los fusibles. El interruptor debe estar colocado en la posición "OFF" o "0". Es preciso verificar la falta de tensión utilizando el probador de tensión.
6. La luminaria está destinada para el montaje en las superficies de combustión normal.
7. La luminaria debe montarse en una superficie de montaje tipo hormigón, ladrillo macizo utilizando los tornillos adjuntos y los tacos de expansión. En caso de alguna otra superficie de montaje es preciso utilizar los tornillos y tacos de expansión adaptados a la base concreta. En caso de que el foco cuente con una fijación tipo gancho, es preciso colgar el foco en el gancho preparado adecuadamente, tomando en consideración el tipo de la superficie de montaje y el peso del foco junto con las fuentes de luz.
8. Poner en los cables de conexión adjuntos a la luminaria los tubos termocontraíbles.
9. Asegurarse de que las pantallas han sido montadas correctamente.
10. No se debe montar la lámpara en una base húmeda ni en una base que conduce corriente.
11. Es preciso montar las tapas incluidas para los elementos que estarán bajo tensión, tales como el conector y los cables interiores. Es preciso asegurarse de que los cables no han sido deteriorados durante el montaje.
12. ¡Nota! Los elementos de la estructura de la luminaria y los elementos de iluminación durante su uso pueden alcanzar una temperatura que supere 180°C.
13. No tocar las luminarias ni fuentes de luz durante su trabajo, ni después de su finalización hasta que no se enfríen.
14. Antes de reemplazar las fuentes de luz, p.ej. bombillas, es preciso fijarse de que primero deben estar enfriadas. ¡Nota! Antes de conectar la lámpara es preciso desconectar la alimentación. Desconectar los fusibles, si fuera el caso, desenroscarlos.
15. Las fuentes de iluminación defectuosas pueden reemplazarse solamente por otras conformes con el marcado en la luminaria (véanse las etiquetas)
16. Aplicar bombillas de una potencia no mayor de la indicada en la etiqueta de identificación.
17. La luminaria debe ajustarse y así como deben cambiarse los parámetros de la configuración tan sólo después de su enfriamiento.
18. Limpiar solamente la carcasa de la luminaria. No permitir que el agua o la humedad lleguen a los contactos o a los componentes que suministran la corriente.

Explicaciones:

¡Nota! Solamente los símbolos presentados en la etiqueta de identificación hacen referencia a la luminaria concreta.

- 

- La luminaria no puede cubrirse con material termoaislante.
- 

- I clase de protección- la protección contra choques eléctricos está basado en la aplicación de un aislamiento básico y conexión de la luminaria con un cable de protección (hilo verde-amarillo) al borne de conexión del cable de protección ,
- 

- II clase de protección - la protección contra choques eléctricos está basada en la aplicación del aislamiento básico y aislamiento adicional o aislamiento doble de los componentes que conducen la corriente,
- 

- III clase de protección - la protección contra choques eléctricos está basada en la alimentación con una tensión segura muy baja.

Marcado de los bornes de conexión: L = fase, N = cable neutro,  = cable de protección.

Marcado de los bornes de conexión para la tensión segura muy baja:

+ polo positivo, - polo negativo,

- 

- ¡Atención! Este símbolo en el producto y en su embalaje significa que está prohibido tirar el producto al cubos de basura comunes. El usuario está obligado a entregar el equipamiento usado al punto de recogida indicado para reciclar los residuos provenientes del equipamiento eléctrico y electrónico. Una recogida individual y reciclaje del equipamiento usado ayudarán a proteger los recursos naturales y garantizarán su reintroducción en el circuito de manera que proteja la salud de las personas y el medio ambiente. Para conseguir más información sobre dónde entregar el equipamiento usado para su reciclaje, es necesario contactar con el ayuntamiento, la empresa de gestión de residuos o con la tienda en la que se compró el producto. Los productos marcados con el símbolo WEEE significan que el usuario final no puede depositar este producto con el resto de residuos domésticos y debe entregarlo al punto de reciclaje de equipamiento eléctrico y electrónico.

 - Distancia mínima de la fuente de luz a la superficie iluminada.

IP20 (o falta del marcado IP) - la luminaria cuenta con la clase de estanquidad IP20 (protección básica)

IP23 - la luminaria cuenta con la clase de estanquidad IP23 (protección contra cuerpos extraños de un diámetro de 12,5 mm y mayor y protección contra la lluvia)

IP44 - la luminaria cuenta con la clase de estanquidad IP44 (protección contra cuerpos extraños de un diámetro de 1 mm y mayor y protección contra rociadas)

IP68 - la luminaria cuenta con la clase de estanquidad IP68 (protección contra polvo y sumersión constante en el agua).

P Instrução para instalação da luminária.

1. Segurança durante a instalação e operação / Antes da instalação ou primeira utilização do produto, por favor leia atentamente as informações abaixo. Guarde as instruções para uso posterior.
2. Os parâmetros técnicos estão colocados na etiqueta de marcação afixada na luminária.
3. As luminárias podem ser instaladas apenas por um electricista licenciado, aderindo aos regulamentos vigentes em matéria de instalações elétricas.
4. O fabricante não se responsabiliza por ferimentos ou danos resultantes do manuseio inadequado da luminária.
5. Atenção! O cabo de alimentação que deve ser conectado durante a instalação não pode ser energizado. / Antes de iniciar o trabalho de instalação, desligue o cabo de alimentação, a caixa de fusíveis ou remova os fusíveis. O interruptor deve encontrar-se na posição de "OFF" ou "0". Verifique se não há tensão utilizando um voltímetro.
6. A luminária foi concebida para ser montada sobre superfícies inflamáveis.
7. A luminária deve ser montada sobre a superfície de montagem como betão, tijolos maciços, por meio dos parafusos e buchas incluídos. No caso de outra superfície de montagem, utilizar parafusos e buchas adequados para a superfície em causa. Quando a luminária tem a fixação sob a forma de um gancho, a mesma luminária deverá pendurar-se sobre a fixação devidamente preparada, tendo em conta as características de tipo da superfície de montagem e o peso da luminária conjuntamente com a fonte da luz.
8. Os cabos de ligação devem ser envoltos em mantas de isolamento térmico anexadas.
9. Certifique-se de que as cúpulas estão instaladas de modo correto.
10. Não montar a lâmpada no chão húmido, ou sobre uma superfície condutora.
11. Instale as tampas anexadas nos elementos que estarão energizados, tais como blocos de conexão, fiação interna. Certifique-se de que os fios não foram danificados durante a instalação.
12. Cuidado! Os elementos da construção das luminárias e os elementos emissores da luz, durante a sua operação, podem atingir temperaturas superiores a 180 °C.
13. Não toque as luminárias e fontes de luz durante a operação e também terminada a sua operação, até resfriarem.
14. Antes de substituir as fontes de luz, por exemplo lâmpadas, atente-se para o facto que as mesmas devem estar primeiro arrefecidas. Atenção! Antes de ligar a lâmpada, desligue a energia. Desligue os fusíveis, ou, eventualmente, remova-os.
15. As fontes de luz defeituosas só podem ser substituídas por aquelas indicadas no rótulo da luminária (ver rótulos).
16. Use uma lâmpada de potência não superior àquela indicada na etiqueta de marcação.
17. Ajuste e alterações da posição da luminária podem ser feitas apenas depois de arrefecida.
18. Limpe apenas a parte exterior da luminária. Não permita que a água ou humidade entre nas suas junções ou nas partes que fornecem corrente.

Esclarecimentos:

Atenção! Somente os símbolos visíveis na etiqueta de marcação se aplicam à luminária particular.



- A luminária não é adequada para cobrir com o material de isolamento térmico.



- Classe de proteção I – a proteção contra choque elétrico consiste no uso de isolamento básico e conexão da luminária por meio de um condutor de proteção (veja verde e amarela) com o terminal do condutor de proteção .



- Classe de proteção II - a proteção contra choque elétrico consiste no uso de isolamento básico e de isolamento adicional ou de duplo isolamento das partes condutoras da corrente,



- Classe de proteção III - a proteção contra choque elétrico consiste na alimentação com uma tensão muito baixa segura.

Designação dos terminais de conexão: L = fase, N = condutor neutro,  = condutor de proteção.

Designação dos terminais de conexão para a tensão muito baixa segura:

+ pólo positivo, - pólo negativo,



- Cuidado! Este símbolo no produto ou na sua embalagem indica que esse produto não deve ser deitado nos contentores de lixo comuns. O utilizador é obrigado a entregar o seu equipamento usado no ponto de coleta designado para a reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos. A recolha e reciclagem de equipamentos usados em separado ajudam a conservar os recursos naturais e garantir que os equipamentos sejam reciclados de forma a proteger a saúde humana e o meio ambiente. Para obter mais informações sobre onde você pode entregar o seu equipamento usado para reciclagem, entre em contacto com a autarquia local, com o operador de gestão de resíduos, ou com a loja onde adquiriu o produto. O símbolo WEEE nos produtos indica que o utilizador final não pode eliminar este produto juntamente com os resíduos domésticos, mas deve levar o produto para um ponto de coleta designado para a reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos.



- A distância mínima entre a fonte de luz e a superfície iluminada.

IP20 (ou a falta de marcação IP) - a luminária tem uma classe de estanquicidade IP20 (proteção básica)

IP23 - a luminária possui a classe de estanquicidade IP23 (proteção contra objetos sólidos com um diâmetro de 12,5 mm e maior e proteção à prova de chuva)

IP44 - a luminária tem a classe de estanquicidade IP44 (proteção contra objetos sólidos com um diâmetro de 1 mm e maior e proteção à prova de borrfio)

IP68 - a luminária possui a classe de proteção IP68 (proteção contra poeira e proteção contra imersão contínua em água).

Cadre & Light
ZI du Léard -
49380 Thouarcé
France



Type:
CEP2511160
~230-240V 50Hz
GU10 MAX 6W

Cadre & Light
ZI du Léard -
49380 Thouarcé
France



Type:
CEP2518160
~230-240V 50Hz
GU10 MAX 6W

Cadre & Light
ZI du Léard -
49380 Thouarcé
France



Type:
CEP2511176
~230-240V 50Hz
GU10 MAX 6W

Cadre & Light
ZI du Léard -
49380 Thouarcé
France



Type:
CEP2518174
~230-240V 50Hz
GU10 MAX 6W

Cadre & Light
ZI du Léard -
49380 Thouarcé
France



Type:
CEP2515160
~230-240V 50Hz
GU10 MAX 6W

Cadre & Light
ZI du Léard -
49380 Thouarcé
France



Type:
CEP2518176
~230-240V 50Hz
GU10 MAX 6W

Cadre & Light
ZI du Léard -
49380 Thouarcé
France



Type:
CEP2515174
~230-240V 50Hz
GU10 MAX 6W

Cadre & Light
ZI du Léard -
49380 Thouarcé
France



Type:
CEP2511360,
~230-240V 50Hz
GU10 MAX 6W

Cadre & Light
ZI du Léard -
49380 Thouarcé
France



Type:
CEP2515176
~230-240V 50Hz
GU10 MAX 6W

Cadre & Light
ZI du Léard -
49380 Thouarcé
France



Type:
CEP2511374
~230-240V 50Hz
GU10 MAX 6W

Cadre & Light
ZI du Léard -
49380 Thouarcé
France



Type:
CEP2515132
~230-240V 50Hz
GU10 MAX 6W

Cadre & Light
ZI du Léard -
49380 Thouarcé
France



Type:
CCEP2511376
~230-240V 50Hz
GU10 MAX 6W

Cadre & Light
ZI du Léard -
49380 Thouarcé
France



Type:
CEP2515136
~230-240V 50Hz
GU10 MAX 6W

Cadre & Light
ZI du Léard -
49380 Thouarcé
France



Type:
CEP2511336
~230-240V 50Hz
GU10 MAX 6W

Cadre & Light
ZI du Léard -
49380 Thouarcé
France



Type:
CEP2515137
~230-240V 50Hz
GU10 MAX 6W

Cadre & Light
ZI du Léard -
49380 Thouarcé
France



Type:
CEP2511337
~230-240V 50Hz
GU10 MAX 6W

Cadre & Light ZI du Léard - 49380 Thouarcé France	 Type: CEP2515374 ~230-240V 50Hz GU10 MAX 6W	Cadre & Light ZI du Léard - 49380 Thouarcé France	 Type: CEP2515337 ~230-240V 50Hz GU10 MAX 6W
Cadre & Light ZI du Léard - 49380 Thouarcé France	 Type: CEP2515360 ~230-240V 50Hz GU10 MAX 6W	Cadre & Light ZI du Léard - 49380 Thouarcé France	 Type: CEP2518374 ~230-240V 50Hz GU10 MAX 6W
Cadre & Light ZI du Léard - 49380 Thouarcé France	 Type: CEP2515376 ~230-240V 50Hz GU10 MAX 6W	Cadre & Light ZI du Léard - 49380 Thouarcé France	 Type: CEP2518360 ~230-240V 50Hz GU10 MAX 6W
Cadre & Light ZI du Léard - 49380 Thouarcé France	 Type: CEP2515336 ~230-240V 50Hz GU10 MAX 6W	Cadre & Light ZI du Léard - 49380 Thouarcé France	 Type: CEP2518376 ~230-240V 50Hz GU10 MAX 6W