

FR

54552

54552

1x

fuse 5A

1x

1x


Activer votre garantie

Pour activer votre garantie, remplissez le formulaire en ligne sur www.getDiO.com/warranty

0. Tutoriel vidéo


Afin de simplifier la compréhension et l'installation de nos packs et de nos solutions, nous avons opté pour des notices filmées: vous pouvez les visionner sur notre chaîne Youtube.com/c/dio-connected-home, dans l'onglet playlists. Vous pouvez également les visionner via notre site www.getDiO.com dans l'onglet support.

1. Installer le module à un portail / une porte de garage (MODE B: 1 sec)



- Couper le courant.
- Brancher les deux câbles contact sec du moteur aux bornes COM et 'X' du module.
- Pour les connections contact sec de votre moteur, voir le manuel du fabricant.
- Brancher les câbles 'Live' (brun/noir) et 'Neutre' (bleu) du 230V respectivement dans les bornes 'L' et 'N' du module.
- Rebrancher le courant, la led s'allume.
- Relier le module à l'émetteur (cf. Apprentissage du code).

1.1. Installer le module à un porte avec gâche électrique (MODE C: 5 sec)



- Couper le courant.
- Brancher un cable de la gâche à la borne 'X' du module.
- Brancher un cable de la gâche au DC (12/24V-)
- Connecter la borne 'COM' au DC (12/24V+) (Utiliser des câbles de min. 0,75mm²)
- Brancher les câbles 'Live' (brun/noir) et 'Neutre' (bleu) du 230V respectivement dans les bornes 'L' et 'N' du module.
- Rebrancher le courant, la led s'allume.
- Relier le module à l'émetteur (cf. Apprentissage du code).

2. Associer avec un périphérique DiO

Ce produit est compatible avec l'ensemble des périphériques DiO 1.0 fonctionnant sous le protocole radio 433MHz by DiO, ainsi qu'avec la Home Box DiO.

Grâce à la Home Box DiO, vous pouvez contrôler votre maison où que vous soyez via votre smartphone et également rendre compatible votre émetteur DiO 1.0 avec les périphériques DiO 2.0 fonctionnant sous le protocole 868MHz by edisio. Plus d'informations sur www.getdio.com.

2.1. Associer avec un périphérique DiO 1.0



Apprentissage du code

Appuyer une fois sur le bouton d'apprentissage (learning button) du module. La led du module clignote lentement, appuyer sur le bouton ON de l'émetteur. La led clignote deux fois, le code est confirmé et la led cesse de clignoter.

Le récepteur mémorise jusqu'à 6 appareils ou combinaisons :

Le récepteur peut être relié à maximum 6 émetteurs ou canaux différents. Si la mémoire est pleine, vous devez l'effacer partiellement ou entièrement pour ajouter un nouvel émetteur. Le récepteur peut être commandé individuellement ou en combinaison avec d'autres récepteurs (exemple : un interrupteur ferme le portail lié au module et allume la lampe branchée sur une prise en même temps).

2.2. Effacer le lien avec un périphérique DiO 1.0

Effacer un code :

Appuyer sur le bouton d'apprentissage du module, la led clignote lentement. Appuyer sur le bouton OFF de l'émetteur. (Si détecteur, glisser l'interrupteur d'apprentissage de 'Set' vers 'Del'). Le code est effacé, la led clignote deux fois pour confirmer. Suivre les étapes d'apprentissage du code pour re-paramétrer.

Effacer toute la mémoire du récepteur:

Appuyer sur le bouton d'apprentissage pendant 6 secondes, la led clignote rapidement. Relâcher et appuyer une nouvelle fois sur le bouton. La led clignote deux fois pour confirmer que tous les codes sont effacés.

*** TOUTE LA MEMOIRE PROGRAMMEE DU RECEPTEUR SERA EFFACEE.**

3. Sélectionner le type de minuterie

4 modes : A/B/C/D

Mode	Le contact se désactive	LED clignote	Usage
A	On/Off manuel	1x	Par ex. Lampe (prévoir pontage)
B	Après 1 sec	2x	Portail / Garage
C	Après 5 sec	3x	Gâche électrique
D	Après 120 sec	4x	Par ex. Lampe (prévoir pontage)

Procédure de sélection:

1. Appuyer une fois sur le bouton d'apprentissage (learning button) du module. Puis appuyer à nouveau pendant 3 secondes, pour entrer dans le mode de programmation.
2. Le réglage d'usine est en mode A.
3. Appuyer le 'ON' de l'émetteur pour changer vers le prochain mode: 'B' -> 'C' -> 'D'
4. Appuyer le 'OFF' de l'émetteur pour changer vers le précédent mode: 'D' -> 'C' -> 'B'

- De stroom uitschakelen.
- Een kant van het elektrisch deurslot aansluiten op de klem 'X' van de module . De andere kant aansluiten op de DC (12/24V-).
- De 'COM' -klem aansluiten op de DC (12/24V+). (gebruik hiervoor kabels van min. 0,75 mm²)
- De 'fase' (bruin/zwart) en de 'nul' (blauw) van het stroomnet (230 V) respectievelijk aansluiten op de klemmen 'L' en 'N' van de module.
- De stroom terug inschakelen. De led gaat aan.
- De module verbinden met de zender (cfr. aanleren van de code).

2. Koppelen aan een DiO-accessoire

Dit product is compatibel met alle DiO 1.0-accessoires die gebruik maken van het draadloze protocol 433MHz by DiO en met de DiO Home Box.

Dankzij de DiO Home Box kunt u huis van overal bedienen met uw smartphone en uw DiO 1.0-zender compatibel maken met de DiO 2.0-accessoires die gebruik maken van het protocol, 868MHz by edisio. Meer informatie vindt u op www.getdio.com.

2.1. Koppelen aan een DiO 1.0-accessoire



De code leren

Druk één keer op de knop 'herkennen' (learning button) van de module. De led van de module knippert langzaam, druk op de knop ON van de zender. De led knippert twee keer, de code wordt bevestigd en de led stopt met knippen.

De ontvanger kan tot 6 toestellen of combinaties in het geheugen opslaan :

De ontvanger kan worden gekoppeld aan maximaal 6 verschillende zenders of kanalen. Wanneer het geheugen vol zit, moet u de ontvanger geheel of gedeeltelijk wissen voor u een nieuwe zender kunt toevoegen. De ontvanger kan afzonderlijk worden bediend of in combinatie met andere ontvangers (bijvoorbeeld: een schakelaar sluit de poort verbonden met de module en schakelt tegelijkertijd een op een stopcontact aangesloten lamp aan).

2.2. Ongedaan maken van de koppeling aan een DiO 1.0-accessoire

Een code wissen :

- 1° Druk één maal op de leerknop van de ontvanger, de LED knippert langzaam.
- 2° Druk op de OFF-knop van de schakelaar.
- 3° De code is gewist en de lamp knippert twee maal om te bevestigen.
- 4° Herhaal de stappen van 'De code leren' om de parameters opnieuw in te stellen.

Alle codes wissen:

- 1° Druk op de leerknop gedurende 6 seconden. De LED knippert onafgebroken.
- 2° Laat de knop los en druk er nogmaals op.
- 3° De lamp die met de ontvanger is verbonden knippert twee maal om te bevestigen.

*** HET VOLLEDIGE GEPROGRAMMEERDE GEHEUGEN VAN DE ONTVANGER ZAL GEWIST WORDEN.**

3. Instellen van de timer

4 modes : A/B/C/D

Mode	Het contact opent terug	LED knippert	Gebruik
A	On/Off manueel	1x	Bijv. Lamp (brug voorzien)
B	Na 1 sec	2x	Poort / Garage
C	Na 5 sec	3x	Elektrisch deurslot
D	Na 120 sec	4x	Bijv. Lamp (brug voorzien)

Instellingsprocedure:

1. Druk één maal op de leerknop van de ontvanger. Druk nogmaals gedurende 3 seconden om in de programmatiemodus te gaan.
2. De fabrieksinstelling is mode A.
3. Druk op 'ON' van de zender om naar een volgende mode te gaan: 'B' -> 'C' -> 'D'
4. Druk op 'OFF' van de zender om naar een vorige mode te gaan: 'D' -> 'C' -> 'B'

5. Dès avoir sélectionné le type de minuterie, appuyer pendant 3 secondes le bouton d'apprentissage pour terminer la programmation, la led clignote deux fois pour confirmer.

Note: le mode de programmation dure 10 secondes; si le module ne reçoit pas de signal d'un émetteur dans ce délai il quittera automatiquement le mode de programmation.

4. Utilisation

Appuyer sur le bouton 'ON' ('OFF') de l'émetteur pour ouvrir (fermer) le portail / le garage / la porte.

5. Notes importantes

Résolution des problèmes :

Pas d'activation : Vérifier la programmation. Vérifier le fusible du module. Vérifier l'état de la mémoire (max. 6 émetteurs).

Important:

Une distance minimale d'1m est requise entre deux récepteurs (module, prise, socket, ...). La portée entre récepteur et émetteur peut être diminuée par l'épaisseur des murs. ou un environnement sans fil existant.

Attention!

Ne pas utiliser dans un endroit humide. Débrancher le courant avant toute installation du module ou changement du fusible.

6. Caractéristiques techniques

Fréquence: 433,92MHz
 Protocole radio: 433MHz by DiO
 Portée de transmission: 50m (en champs libre)
 Alimentation: 220V-240V AC / 50Hz
 Puissance maximale: 500W de charge résistive
 h x l x p : 52 x 52 x 25 mm

7. Compléter votre installation

Complétez votre installation avec les solutions DiO pour contrôler votre chauffage, votre éclairage, vos volets roulants, votre jardin ou encore visualiser ce qui se passe chez vous avec la vidéosurveillance.

Facile, qualitatif, évolutif et économique, découvrez toutes les solutions DiO connected home sur www.getDiO.com

Recyclage
Conformément aux directives européennes DEEE(2002/96/EC) et relative aux accumulateurs (2006/66/EC), tout appareil électrique, électronique ou accumulateur doit être collecté séparément par un système local et spécialisé de collecte des déchets. Ne jetez pas ces produits avec les déchets ordinaires. Consultez la réglementation en vigueur. La marque en forme de poubelle indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères dans aucun des pays de l'UE. Afin de prévenir tout risque sur l'environnement ou la santé humaine lié à la mise au rebut incontrôlée, recyclez le produit de façon responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Pour renvoyer votre appareil usagé, utilisez les systèmes de renvoi et collecte ou contactez le revendeur d'origine. Il se chargera du recyclage dans le respect des dispositions réglementaires.

CHACON déclare que l'appareil 54552 est conforme aux exigences et dispositions de la directive RED 2014/53/EU:

EN 300 220-1 V2.4.1 (2012-05) EN 300 220-2 V2.4.1 (2012-05) EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)
 EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-08)
 EN 55015:2013
 EN 55022:2010 +AC:2011, Class B
 EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, Class A EN 61000-3-3:2013 EN 61000-4-2:2009
 EN 61000-4-3:2006 +A1:2008 +A2:2010 EN 61000-4-4:2012 EN 61000-4-5:2006 EN 61000-4-6:2014
 EN 61000-4-11:2004
 EN 61058-2-4:2005 et EN 61058-1:2002 +A2:2008

Wavre, Belgium, 10/08/2016
 Brice Dessain, Marketing Manager

Hotline

www.getDiO.com

BE + 32 900 51 100 (Tarif nat. / Nat. tarif : 0.45€/min)
FR + 33 1 57 32 48 12 (Prix communication nationale)
ES + 34 91 481 63 97 (Precio Comunicación Nacional)
PT + 351 221 450 250 (Preço Comunicação Nacional)

v2.0 160915

NL

54552

54552

1x

fuse 5A

1x

1x


Activeren van uw garantie

Vul om uw garantie te activeren het online formulier in op www.getDiO.com/warranty.

0. Installatievideo's


Om de installatie van onze packs en oplossingen te vereenvoudigen, werken we met video's die u kan bekijken op ons kanaal : Youtube.com/c/dio-connected-home, onder playlists. U kan ze ook terugvinden via de website www.getDiO.com onder support.

1. Installeer de module aan een poort / garagedeur (MODE B: 1 sec)



- De stroom uitschakelen.
- Het potentiaalvrij contact van de motor aansluiten op de klemmen COM en 'X' van de module .
- Voor de aansluitingen van het potentiaalvrij contact gelieve de handleiding van de motor te raadplegen.
- De 'fase' (bruin/zwart) en de 'nul' (blauw) van het stroomnet (230 V) respectievelijk aansluiten op de klemmen 'L' en 'N' van de module.
- De stroom terug inschakelen. De led gaat aan.
- De module verbinden met de zender (cfr. aanleren van de code).

1.1. Installeer de module aan een elektrisch deurslot (MODE C: 5 sec)



5. Zodra de mode van de timer is geselecteerd, druk gedurende 3 seconden op de leerknop, de led knippert tweemaal om de programmering te bevestigen.

Note: de programmatiemodus duurt 10 seconden; indien de module geen signaal van een zender ontvangt binnen de tijdsperiode, verlaat hij de programmatie modus.

4. Gebruik

Druk op de 'ON' ('OFF')-knop van de zender om de poort / garage / deur te openen (sluiten).

5. Belangrijke opmerkingen

Probleemoplossing:

Geen activering: controleer de programmering. Controleer de zekering van de module. Controleer de staat van het geheugen (max. 6 zenders).

Belangrijk:

Een minimale afstand van 1 m is vereist tussen twee ontvangers (module, stopcontact, fitting ...) Het bereik tussen ontvanger en zender kan worden beperkt door de dikte van de muren of door een bestaand draadloos netwerk.

Opgelet!

Niet gebruiken in een vochtige omgeving. De stroom uitschakelen voor u de module begint te installeren of een zekering vervangt.

6. Technische gegevens

Frequentie: 433,92MHz
 Protocol: 433MHz by DiO
 Zenderbereik: 50m (in open ruimte)
 Voeding: 220V-240V AC / 50Hz
 Maximale belasting: 500W resistief
 b x h x d : 52 x 52 x 25 mm

7. Uitbreiden van uw installatie

U kunt uw installatie uitbreiden met DiO-oplossingen voor het aansturen van uw verwarming, uw verlichting, uw rolluiken en uw tuin of voor videobewaking om te bekijken wat er in uw woning gebeurt.

De DiO connected home-oplossingen zijn gebruiksvriendelijk, van hoogwaardige kwaliteit, uitbreidbaar en betaalbaar. U vindt ze op www.getDiO.com.

Recycling
Overeenkomstig de Europese WEEE-richtlijn (2002/96/EG) en de Europese richtlijn inzake accu's (2006/66/EG) moeten alle elektrische en elektronische apparaten en accu's gescheiden ingezameld worden door een lokale instantie die gespecialiseerd is in het verzamelen van afval. Gooi deze producten niet bij het normale huishoudelijke afval. Raadpleeg de geldende regelgevingen. Het symbool van de doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat het in alle landen van de EU verboden is dit product weg te gooien bij het huishoudelijke afval. Om het milieu en de volksgezondheid niet in gevaar te brengen door ongecontroleerd afval van producten, moet dit product op verantwoorde wijze gerecycled worden om het duurzame gebruik van materialen te bevorderen. Voor het inleveren van uw afgedankte apparaat kunt u gebruik maken van de inlever- of inzamelinstantes of kunt u contact opnemen met uw oorspronkelijke verkoper. Deze zal instaan voor de recycling overeenkomstig de reglementaire voorschriften.

CHACON verklaart dat het apparaat 54552 voldoet aan de essentiële eisen en alle andere relevante bepalingen van de richtlijn RED 2014/53/EU:

EN 300 220-1 V2.4.1 (2012-05) EN 300 220-2 V2.4.1 (2012-05) EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)
 EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-08)
 EN 55015:2013
 EN 55022:2010 +AC:2011, Class B
 EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, Class A EN 61000-3-3:2013 EN 61000-4-2:2009
 EN 61000-4-3:2006 +A1:2008 +A2:2010 EN 61000-4-4:2012 EN 61000-4-5:2006 EN 61000-4-6:2014
 EN 61000-4-11:2004
 EN 61058-2-4:2005 et EN 61058-1:2002 +A2:2008

Wavre, Belgium, 10/08/2016
 Brice Dessain, Marketing Manager

Hotline

www.getDiO.com

BE + 32 900 51 100 (Tarif nat. / Nat. tarif : 0.45€/min)
FR + 33 1 57 32 48 12 (Prix communication nationale)
ES + 34 91 481 63 97 (Precio Comunicación Nacional)
PT + 351 221 450 250 (Preço Comunicação Nacional)

v2.0 160915

