


Step 1




Step 2




Step 3



Step 4



Step 5



FR ACTIVATION DE VOTRE GARANTIE

Pour activer votre garantie, remplissez le formulaire en ligne sur **www.chacon.be/warranty**

NL ACTIVERING VAN UW WAARBORG

Om uw waarborg te activeren, vul het online fomulier in op **www.chacon.be/warranty**

ES ACTIVACIÓN DE SU GARANTÍA

Para activar su garantía, llenan el formulario en línea sobre **www.chacon.be/warranty**


PT ACTIVAÇÃO DA VOSSA GARANTIA

Para activar a vossa garantia, preenchem o formulário em linha sobre **www.chacon.be/warranty**

Discover the whole range

100 % COMPATIBLE

DiO connected home



FR Installation du récepteur

1° Couper le courant.
2° Retirer les fils AC 230V Live, Terre et Neutre branchés à la prise murale d'origine.
3° Brancher le(s) fil(s) AC 230V Live à la borne 'L' du module (brun) et le(s) fil's) Neutre à la borne N (bleu).
4° Brancher les fils ⏚ N ⌁ AC Live-Out et N dans la prise murale.
5° Insérer le module dans le blochet, et brancher le(s) fil(s) Terre à la prise.
6° Fermer les capuchons plastique après avoir vissé serré les câbles pour les isoler des autres pièces métalliques.
7° Rebrancher le courant.

Apprentissage du code

Appuyer une fois sur le bouton d'apprentissage du récepteur, la led clignote lentement. Appuyer sur le bouton ON de l'émetteur, la lampe branchée sur le récepteur clignote deux fois, le code est confirmé et la led cesse de clignoter. Le récepteur mémorisque jusqu'à 6 émetteurs / combinaisons.

Effacer un code: Appuyer une fois sur le bouton d'apprentissage du récepteur, la led clignote lentement. Appuyer sur le bouton OFF de l'interrupteur. Le code est effacé, la lampe clignote deux fois pour confirmer.
Effacer toute la mémoire du récepteur: Appuyer sur le bouton d'apprentissage durant 6 secondes, la led clignote-continuellement. Relâcher et appuyer une nouvelle fois sur le bouton. La lampe connectée au récepteur clignote deux fois pour confirmer.

Utilisation

Fonction ON/OFF :
Appuyer sur le bouton 'ON' ('OFF') de l'émetteur pour allumer (éteindre) l'(les) appareil(s).

Notes importantes

Important:
Une distance minimale d'1-2m est requise entre deux récepteurs (module, prise et/ou socket).
La portée entre récepteur et émetteur peut être diminuée par l'épaisseur des murs. ou un environnement sans fil existant.

Attention!
Ne pas utiliser dans un endroit humide.
Débrancher le courant avant toute installation du module ou changement du fusible.

NL Ontvanger installatie

1° Schakel de stroom uit.
2° Neem de Live, Earth en Neutral AC-draad van 230V af die met de oorspronkelijke contactdoos zijn verbonden.
3° Verbind de Live AC-draad(draden) van 230V met 'L' klem (bruin) van de module en de Neutral draad (draden) van de contactdoos met klem 'N' (blauw).
4° Verbind de draden ⏚ N ⌁ AC Live-Out en N van de modules met de originele traditionele contactdoos.
5° Plaats de module in de inbouwdoos, en verbind Earth draad met contactdoos.
6° Sluit het deksel na het schroeven stevig om van andere metalen delen te isoleren.
7° Schakel de stroom weer in.

Code leren

Druk éénmaal op de leerknop van de ontvanger, de LED van de ontvanger knippert langzaam. Druk op de ON-knop van de verzender, de lamp die is aangesloten op de ontvanger knippert tweemaal, de code is bevestigd en de LED stopt met knipperen. De ontvanger kan tot 6 verzenders of combinaties in het geheugen opslaan.

Een code wissen: Druk éénmaal op de leerknop van de ontvanger, de LED knippert langzaam. Druk op de OFF-knop van de schakelaar. De code is gewist, de lamp knippert 2x om te bevestigen.
Volledige geheugen wissen: Druk op de leerknop gedurende 6 seconden. De LED knippert onafgebroken. Laat de knop los en druk er nogmaals op. De lamp die met de ontvanger is verbonden knippert twee maal om te bevestigen.

Gebruik

ON/OFF-functie :
Druk op de 'ON' ('OFF') toets van de zender om de toestellen aan (uit) te schakelen.

Belangrijke opmerkingen

Belangrijk:
De twee ontvangers (stekker, module en/of fitting) moeten op minimum 1-2 m afstand van elkaar worden geplaatst. De ontvanger bereik kunt wordt door de dikte van de muren of een draadloze omgeving beïnvloed worden.

Opgelet!
De stekker niet gebruiken in een vochtige omgeving. De stroom uitschakelen voor u de module begint te installeren of een zekering vervangt.

ES Installation del receptor

1° Desconecte la corriente.
2° Desconecte el cable AC 230V Live, Earth y Neutral que están conectados con el enshuffe original.
3° Conecte el(los) cable(s) AC 230V con el borne 'L' del módulo (marrón) y el(los) cable(s) de la enshuffe con el borne 'N' (azul).
4° Conecte los cables ⏚ N ⌁ CA Live-Out y N con el enshuffe mural.
5° Inserción el módulo en el bloque, y conecte el(los) cable (s) Tierra con el enshuffe.
6° Cerrar la tapa después de atornillar firmemente para aislar de otras piezas de metal.
7° La pared y conecte la corriente.

Guardar código en la memoria

Pulse una vez el botón para guardar en la memoria del receptor, el dido led del detector relampaguea lentamente. Pulse el botón ON en el transmisor, la lámpara conectada con el receptor relampaguea dos veces, el código está confirmado y el diodo led deja de relampaguear.
El receptor memoriza hasta 6 receptores o combinaciones.

Borrar el código: Pulse una vez el botón para guardar en la memoria del receptor, el diodo led relampaguea lentamente. Pulse el botón OFF en el interruptor. El código está borrado, la lámpara relampaguea dos veces para confirmar.
Borrar toda la memoria: Pulse el botón para guardar en la memoria durante 6 segundos, el diodo led relampaguea sin interrumpir. Suelte y vuelva a pulsar el botón. La lámpara relampaguea dos veces para confirmar.

Utilización

Función ON/OFF:
Pulse el botón 'ON' ('OFF') del interruptor para conectar (desconectar) el equipo(s).

Notas importantes

Importante:
Se recomienda la distancia mínima de 1-2m entre dos receptores (enchufe, módulo y/o socket). El alcance entre el receptor y el emisor lo puede reducir por el grosor de las paredes o un lugar sin cables existente.

Advertencia!
No use el enchufe en lugares húmedos. Antes de la instalación del módulo o cambio del fusible desconecte la corriente.

PT Installation del receptor

1° Desligar a corrente eléctrica.
2° Remover o fio AC 230V ligados as tomada de origem.
3° Liga o fio(s) AC 230V ao termanial 'L'(Moreno) do módulo e o fio Neutral do tomada ao terminal 'N' (azul).
4° Ligar os fios ⏚ N ⌁ AC Live-Out e N ao tomada mural.
5° Inserir o módulo em bloco, e ligar o fio Terra ao tomada.
6° Fechar a tampa depois de aparafusar firmemente para isolar de outras peças de metal.
7° Ligar novamente a corrente eléctrica.

Aprendizagem do código

Carregando uma vez na tecla de aprendizagem do receptor, o LED do receptor pisca lentamente. Carregar na tecla ON do transmisor, o candeeiro ligado ao receptor pisca duas vezes, confirmando o código e o LED deixará de piscar. O receptor memoriza até 6 aparelhos ou combinações

Apagar um código : Carregar uma vez na tecla de aprendizagem do receptor até o LED começar a piscar lentamente. Carregar na tecla OFF do interruptor. O código está apagado e o candeeiro pisca duas vezes para confirmar.
Apagar toda a memoria do receptor: Carregar na tecla de aprendizagem durante 6 segundos até o LED piscar deforma contínua. Soltar e carregar novamente na tecla. O candeeiro ligado ao receptor pisca 2 vezes para confirmar.

Utilização

Função ON/OFF:
Carregar na tecla 'ON' ('OFF') do emissor para acender (apagar) o(s) aparelho(s).

Notas importantes

Importante:
É necessário manter uma distância mínima de 1-2m entre os dois receptores (ficha, módulo e/ou casquilho). O alcance entre o receptor e o emissor ser reduzido em função da espessura das paredes ou um ambiente sem fios existente.

Atenção!
Não utilizar a ficha em locais húmidos. Desligar sempre a corrente eléctrica antes de proceder à instalação do módulo ou à substituição do fusível.

HOTLINE

www.getdio.com
hotline@chacon.be

BE 0900 51 100 (Tarif nat. / Nat. tarief 0,45€/min)
FR 01 57 32 48 12 (Prix communication nationale)
ES +34 91 481 63 97
PT +351 221 450 250

SPECIFICATIONS

References	54790
Frequency	433,92MHz
Input rating	220-240V, 50Hz
Standby	Power Consumption below 1W
Operation range	Output Rating : 16Amps Resistive load : 3500W
Suitable cable for terminals	1,6mm² to 2,5mm²

IMPORTANT (Directive 2002/96/EC WEEE & CE)

Please recycle

Lors du triage de vos déchets, nous vous prions de respecter la réglementation en vigueur quant à leur élimination. Nous vous remercions de les déposer dans un endroit prévu à cet e et et dans le respect de l'environnement.

Wij vragen u om u van uw afval te ontdoen volgens de regels die van toepassing zijn over het sorteren van huishoudelijk vuil. Gelieve uw afgedankt materiaal dus te laten verwerken door de daartoe voorziene kanalen teneinde ons leefmilieu proper te houden.

En la selección de sus residuos, les rogamos que cumpla la normativa en vigor en cuanto a su eliminación. Les agradecemos que los deposite en un lugar previsto a tal efecto y en cumplimiento de l medio ambiente.

Aquando da selecção dos vossos resíduos, solicitamos-lhe de respeitar a regulamentação em vigor aquando à sua eliminação. Agradecemos-lhe de depositá-lo num lugar prevista para esse efeito e com o respeito do ambiente.

CE

www.chacon.be • Support • Téléchargement • 54790
www.chacon.be • Support • Downloads • 54790
www.chacon.be • Soporte • Descarga • 54790
www.chacon.be • Suporte • Download • 54790

Par la présente CHACON déclare que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive RED 2014/53/EU.

Hierbij verklaart CHACON dat het toestel in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn RED 2014/53/EU.

CHACON declara que el cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva RED 2014/53/EU.

CHACON declara que este aparelho está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva RED 2014/53/EU.