

Configurer Fob



Le Nuki Fob est un petit porte-clés Bluetooth pratique avec lequel la porte peut être verrouillée ou déverrouillée à tout moment, même sans smartphone.

La condition pour cela est l'appariement avec la Smart Lock correspondant.

A) Appairage direct via Bluetooth

1. Approchez le porte-clés Nuki Fob de la [Smart Lock](#), de façon à être dans le **périmètre de couverture du Bluetooth**.
2. Appuyez sur le **bouton de la Smart Lock** pendant **5 secondes** pour se mettre en mode d'appairage. La Smart Lock est en mode d'appairage lorsque le témoin est allumé.
3. Maintenez le **bouton du porte-clés Nuki Fob appuyé pendant 5 secondes pour lancer le mode d'appairage**. Le porte-clés Fob est en mode d'appairage lorsque **le témoin est allumé**.
4. Votre porte-clés Fob est connecté à la Smart Lock lorsque les témoins ne sont plus allumés ou ne clignotent plus.

B) Appairage via l'application Nuki

Contrairement au Nuki Fob 1ère génération, qui ne peut être jumelée qu'à une seule Smart Lock, le Nuki Fob 2ème génération peut être connectée à plusieurs Smart Locks (un Fob pour un maximum de 100 Nuki Smart Locks).

En plus de la méthode d'appairage A mentionnée ci-dessus, le **Nuki Fob 2ème génération peut être gérée avec l'application smartphone Nuki**. Pour gérer le Nuki Fob 2ème génération avec votre application Nuki, accédez au menu Nuki app (en haut à gauche) et sélectionnez « Gérer Fob ». Suivez ensuite les instructions de l'application. Avec un Nuki Bridge, cela fonctionne même à distance, si vous n'êtes pas à portée Bluetooth de la Smart Lock correspondante.

Après l'appairage, l'application Nuki affiche le Fob autorisé dans la gestion des utilisateurs et permet ainsi de configurer les autorisations d'accès limitées dans le temps. Pour plus d'informations, cliquez ici: [Gérer les utilisateurs Fob](#)