



PENEZ HERMAN
LE SPÉCIALISTE DE VOTRE AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

Chamörin
DECO • JARDINS & TERRASSES

DALLAGE

Dalle clipsable Composite Brun 30x30

Pour une terrasse durable et indémodable.
DES DALLES PRÊTES À POSER !


CONSEILS DE POSE

Après avoir nettoyé parfaitement le sol et mesuré la surface à couvrir. Posez les dalles en les clipsant simplement entre elles en allant de l'intérieur vers l'extérieur. Voir toutes les étapes au dos.

UTILISATION

Terrasse, balcon, jardin... Pose sur sol plan et dur (pente de 2% max. vers l'extérieur).

SNAP&GO®
Clipsez, vous créez!




Dalle clipsable composite brun

Réf. 40306

Code EAN : 3760168462764

+ PRODUIT

Composite résistant aux UV,
100% recyclable.



CARACTÉRISTIQUES

Composition :	Composite + PVC
Couleur :	Marron
Origine :	Asie
Dimensions :	30 x 30 x 2,5 cm
Poids :	1,01 kg
Conditionnement :	Boîte de 4 pièces
Qté./pal. :	36 boîtes
Carrossable :	Non
Pièces/m ² :	11 pièces



PENEZ HERMAN
LE SPÉCIALISTE DE VOTRE AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

Chamorin
DECO • JARDINS & TERRASSES

DALLAGE



Dalle clipsable Composite Brun 30x30

CONSEILS DE POSE

Pose sur sol plan et dur.

1. Mesurez la surface à couvrir. Il faut 11 dalles pour couvrir 1 m²
2. Dessinez votre terrasse en positionnant les différentes finitions de dalle
3. Nettoyez parfaitement le sol
4. Posez les dalles en les clipsant simplement entre-elles en allant de l'intérieur vers l'extérieur
5. Utilisez une scie à main pour les découpes faciles et une sci sauteuse pour les découpes plus précises
6. Terminez les finitions avec les bordures et les angles Snap&Go.

Clipsez, c'est posé !



PENEZ HERMAN et CHAMORIN déclinent toute responsabilité en cas de non respect des instructions de pose. Poser veut dire accepter, cela signifie qu'après la pose, plus aucune réclamation ne sera possible sauf pour vices cachés.