


TGVN604 | VUE ÉCLATÉE



N°	Code Fournisseur	Code Nord Inox	Libellé	Qté
1	4.20.02.02.130.07	-	Grille	4
1a	3.12.09.20.041.02	-	Patin grille	16
2			Verre	1
2a	2.01.30.13.001.02	-	Verre	1
2a-i	4.20.02.02.085.00	-	Feuille réglage brûleur	1
2b	2.01.30.12.001.02	-	Verre	2
2b-i	4.20.02.02.084.00		Feuille réglage brûleur	2
2c	2.01.30.11.001.02	-	Verre	1
2c-i	4.20.02.02.086.00	-	Feuille réglage brûleur	1



TGVN604 | LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES

N°	Code Fournisseur	Code Nord Inox	Libellé	Qté
3			Set chapeaux brûleurs	1
3a	3.14.18.33.002.02	-	Chapeau brûleur rapide	1
3b	3.14.18.32.002.02	-	Chapeau brûleur semi-rapide	2
3c	3.14.18.31.002.02	-	Chapeau brûleur auxiliaire	1
4			Set brûleurs	2,2m
4a	3.14.18.13.007.00	-	Brûleur rapide	1
4b	3.14.18.12.007.00	-	Brûleur semi-rapide	2
4c	3.14.18.11.007.00	-	Brûleur auxiliaire	1
5	3.10.03.23.001.02	-	Manette	4
6	3.10.11.03.049.00	-	Bouton	1
7	3.12.09.20.046.02	-	Joint	4
8	4.20.02.02.062.00	-	Support fixation	4
9	4.20.02.02.A22.00	-	Tôle	1
10	3.14.12.21.021.02	-	Câble d'alimentation électrique	1
11	3.14.13.40.002.02	-	Bornier	1
12	3.14.02.24.002.00	-	Allumage	1
13	3.14.01.01.016.00	-	Bougie	4
13a	3.12.13.00.006.00	-	Fixation bougie	4
14a	3.14.03.00.022.00	-	Capteur long	2
14b	3.14.03.00.023.00	-	Capteur court	2
15	3.13.03.01.013.02	-	plaque émaillée	1
16	4.20.06.20.A22.00	-	Tuyau gaz aluminium (G20)	1
17a	3.14.18.23.304.00	-	Support plaque injecteur	1
17a-i	3.14.17.30.S15.00	-	Injecteur 1,15 (9mm)	1
17b	3.14.18.22.304.00	-	Support plaque injecteur	2
17b-i	3.14.17.30.S92.00	-	Injecteur 0,92 (9mm)	2
17c	3.14.18.21.304.00	-	Support plaque injecteur	1
17c-i	3.14.17.30.S72.00	-	Injecteur 0,72 (9mm)	1
18	3.12.11.00.004.00	-	Coude	1
19				
19a	3.14.16.89.075.15	-	Valve 0,75mm	1
19b	3.14.16.89.070.28	-	Valve 0,70mm	2
19c	3.14.16.89.060.12	-	Valve 0,60mm	1
20	3.12.09.20.038.03	-	Joint	2,2m
			Pièces détachées injecteur	
*	3.14.17.30.S50.00	-	Injecteur 0,50 (9mm)	1
*	3.14.17.30.S65.00	-	Injecteur 0,65 (9mm)	2
*	3.14.17.30.S85.00	-	Injecteur 0,85 (9mm)	1