



1A

IT EN DE

1B

FR ES NL BG

2A

CS DA EL ET FI

2B

HR HU LT LV PL


3A

PT RO RU SK SL


3B

SV UK TR


1




2




3




A




B



C



!



IT

LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI E LE AVVERTENZE PRIMA DELL'USO: NON COLLEGARE LA DECORAZIONE LUMINOSA ALLA RETE ELETTRICA QUANDO ESSA È ANCORA NEL SUO IMBALLO. / NON LASCIARE ACCESA LA DECORAZIONE LUMINOSA SE ANCORA ARROTOLATA O IN QUALSIASI ALTRA CONDIZIONE NE LIMITI L'AERAZIONE E LO SMALTIMENTO DI CALORE. / DISCONNETTERE LA DECORAZIONE LUMINOSA DALLA RETE ELETTRICA PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI OPERAZIONE SU DI ESSA. / EVITARE IL DETERIORAMENTO DEI MATERIALI ISOLANTI E CONTROLLARNE LO STATO PRIMA DELL'USO. / IN CASO LA DECORAZIONE LUMINOSA SIA DANNEGGIATA IN QUALCHE SUA PARTE NON SOSTITUIBILE CON RICAMBI ORIGINALI, LA DECORAZIONE LUMINOSA NON DEVE ESSERE RIPARATA E NON DEVE ESSERE PIÙ UTILIZZATA PERCHÉ POTREBBE ESSERE PERICOLOSA. / NON APPLICARE INTERMITTENZE SE LA DECORAZIONE È ALIMENTATA TRAMITE TRASFORMATORE O SE È GIÀ DOTATA DI DISPOSITIVO ELETTRONICO (CONTROLLER) O ALTRE TECNOLOGIE PER OTTENERE GIOCHI DI LUCE. / NON È UN GIOCATTOLO MA UNA DECORAZIONE NATALIZIA, ADATTA ALL'USO SOLO DA PARTE DI PERSONE ADULTE. / LA DECORAZIONE LUMINOSA NON È PORTANTE, NON SOTTOPORLA A CARICHI, TRAZIONI O TENSIONI STRUTTURALI; SE APPESA DEVE ESSERE SORRETTA DA CAVI O STRUTTURE PORTANTI. IL CAVO FLESSIBILE ESTERNO DI QUESTA DECORAZIONE LUMINOSA NON PUÒ ESSERE SOSTITUITO, SE IL CAVO È DANNEGGIATO, LA DECORAZIONE LUMINOSA DEVE ESSERE DISTRUTTA. / DECORAZIONE LUMINOSA PER USO ESTERNO E INTERNO. / NON IMMERGERE LA DECORAZIONE LUMINOSA IN AGENTI LIQUIDI. / PRIMA DELL'USO ASSICURARSI CHE TUTTE LE CONNESSIONI DELLA DECORAZIONE LUMINOSA SIANO BEN FISSATE E ISOLATE. / ATTENZIONE: QUESTA DECORAZIONE LUMINOSA NON DEVE ESSERE UTILIZZATA QUANDO LE GUARNIZIONI NON SONO IN POSIZIONE. / VERIFICARE ATTENTAMENTE CHE EVENTUALI CONNETTORI SIANO PROVISTI DI ANELLO DI ISOLAMENTO E ABBIANO LA GHIERA DI CHIUSURA BEN SERRATA. / CONTROLLARE ATTENTAMENTE LA COMPATIBILITÀ CON ALTRE DECORAZIONI E/O IL NUMERO MASSIMO DI DECORAZIONI DA INTERCONNETTERE SULL'IMBALLO E/O SULL'ETICHETTA APPLICATA ALLA DECORAZIONE. / ATTENZIONE: NON CONNETTERE DECORAZIONI CHE FUNZIONANO A CORRENTE ALTERNATA (AC) CON DECORAZIONI L.E.D. CHE FUNZIONANO A CORRENTE CONTINUA (DC), SE NON ATTRAVERSO L'USO DEGLI APPOSITI CONVERTITORI DI CORRENTE. / LAMPADA NON SOSTITUIBILI. / APPARECCHIO APPARTENENTE ALLA CLASSE DI RISCHIO ESENTE O 1 SECONDO EN 62471:2008 E IEC 62471:2006. / FUNZIONA CON TRASFORMATORE DI CORRENTE DI SICUREZZA, CONNETTERE ALLA RETE ELETTRICA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE IL TRASFORMATORE IN DOTAZIONE O ALTRI TRASFORMATORI CHE SIANO INDICATI COME OPZIONALI O COME PARTI DI RICAMBIO SULL'IMBALLO E/O SULL'ETICHETTA APPLICATA ALLA DECORAZIONE E/O SUL FOGLIO ISTRUZIONI. / LA DECORAZIONE LUMINOSA NON INCLUDE IL TRASFORMATORE DI CORRENTE NECESSARIO PER IL SUO FUNZIONAMENTO. ALIMENTARE SOLO CON UN TRASFORMATORE DI CORRENTE (ACQUISTABILE SEPARATAMENTE) INDICATO COME COMPATIBILE SULL'IMBALLO E/O SULL'ETICHETTA APPLICATA ALLA DECORAZIONE LUMINOSA. / OVE APPLICABILE LA NORMATIVA RAEE: I RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (DI SEGUITO RAEE), CONTRASSEGNAI DAL SIMBOLO DEL BIDONE BARRATO, DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI A RACCOLTA DIFFERENZIALE E NON SMALTITI COME RIFIUTI URBANI MISTI, INFORMANDOSI PRESSO IL COMUNE DI RESIDENZA RIGUARDO I PUNTI DI RACCOLTA DISPONIBILI SUL TERRITORIO. IL DISTRIBUTORE, AL MOMENTO DELLA FORNITURA DI UNA NUOVA APPARECCHIATURA ELETTRICA ED ELETTRONICA (DI SEGUITO AEE) RITIRA GRATUITAMENTE, IN RAGIONE DI UNO CONTRO UNO, IL RAEE DI TIPO EQUIVALENTE. I DISTRIBUTORI CON SUPERFICIE DI VENDITA AL DETTAGLIO DI AEE DI ALMENO 400 MQ RACCOLGONO A TITOLO GRATUITO I RAEE DI PICCOLISSIME DIMENSIONI (DIMENSIONI ESTERNE INFERIORI A 25 CM) PROVENIENTI DA UTILIZZATORI FINALI, SENZA OBBLIGO DI ACQUISTO DI AEE DI TIPO EQUIVALENTE. UNO SMALTIMENTO ADEGUATO DEI RAEE CONSENTE IL RIUTILIZZO E RICICLAGGIO DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI E AIUTA A PREVENIRE EFFETTI NEGATIVI SULL'AMBIENTE E SULLA SALUTE UMANA DOVUTI ALL'EVENTUALE PRESENZA DI SOSTANZE PERICOLOSE AL LORO INTERNO. / QUESTO PRODOTTO NON È UN APPARECCHIO PROGETTATO PER L'ILLUMINAZIONE DI AMBIENTI MA È UNA DECORAZIONE LUMINOSA NATALIZIA. / DOPO L'USO, RIPORRE IL PRODOTTO NELLA PROPRIA CONFEZIONE PER UNA MIGLIORE CONSERVAZIONE. / CONSULTARE I DATI TECNICI E LE AVVERTENZE RIPORTATE NELL'ETICHETTA APPLICATA SUL CAVO DI ALIMENTAZIONE E/O SULLA DECORAZIONE. / CONSERVARE L'IMBALLO E IL FOGLIO ISTRUZIONI, CONTENGONO IMPORTANTI INFORMAZIONI CHE DEVONO ESSERE DISPONIBILI PER FUTURE RIFERENZE.

ISTRUZIONI D'USO: ESTRARRE DELICATAMENTE LA DECORAZIONE LUMINOSA DALL'IMBALLO, SE POSSIBILE SVOLGERLA COMPLETAMENTE, E SISTEMARLA NELLA POSIZIONE DESIDERATA. / COLLEGARE LA DECORAZIONE LUMINOSA ALLA RETE ELETTRICA. / SE DOTATA DI DISPOSITIVO ELETTRONICO PER GIOCHI DI LUCE SELEZIONABILI (CONTROLLER), PREMERE RIPETUTAMENTE IL PULSANTE DEL CONTROLLER PER SELEZIONARE L'EFFETTO LUMINOSO DESIDERATO. / PER SPEGNERE LA DECORAZIONE LUMINOSA SCOLLEGARE LA SPINA DI ALIMENTAZIONE DALLA RETE ELETTRICA. / NON LASCIARE IN FUNZIONE INUTILMENTE LA DECORAZIONE LUMINOSA. / SI CONSIGLIA DI VERIFICARE IL FUNZIONAMENTO DELLA DECORAZIONE LUMINOSA PRIMA DI INSTALLARLA. SE QUALCHE COMPONENTE NON FUNZIONA DIPENDE PROBABILMENTE DALL'ERRATO COLLEGAMENTO DEL SUO CONNETTORE. IN TAL CASO ESTRARRE IL CONNETTORE (Figura 1), RUOTARLO DI 180° (Figura 2) E INTRODURLO DI NUOVO (Figura 3).

ISTRUZIONI PER LA CONNESSIONE DI UN TRASFORMATORE DI RICAMBIO NON DOTATO DI CAVO DI ALIMENTAZIONE: 1) ASSICURARSI CHE LA DECORAZIONE LUMINOSA SIA SCOLLEGATA DALLA RETE ELETTRICA. 2) RIMUOVERE L'EVENTUALE TRASFORMATORE DA SOSTITUIRE SVITANDO LA GHIERA DI CHIUSURA DEL CONNETTORE. 3) COLLEGARE IL CONNETTORE MASCHIO DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE DELLA DECORAZIONE LUMINOSA AL NUOVO TRASFORMATORE DI CORRENTE E FISSARLO AVVITANDO LA GHIERA DI CHIUSURA.

ISTRUZIONI PER LA CONNESSIONE DI UN TRASFORMATORE OPZIONALE DOTATO DI CAVO DI ALIMENTAZIONE: 1) ASSICURARSI CHE LA DECORAZIONE LUMINOSA SIA SCOLLEGATA DALLA RETE ELETTRICA. 2) RIMUOVERE L'EVENTUALE TRASFORMATORE DA SOSTITUIRE E IL CAVO DI ALIMENTAZIONE DALLA DECORAZIONE LUMINOSA; UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE INCLUSO NELLA CONFEZIONE DEL TRASFORMATORE OPZIONALE. 3) COLLEGARE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE ALLA DECORAZIONE LUMINOSA E FISSARLO AVVITANDO LA GHIERA DI CHIUSURA.

ISTRUZIONI PER IL PROLUNGAMENTO: 1) STACCARE LA SPINA/TRASFORMATORE DELLA DECORAZIONE LUMINOSA DALLA RETE ELETTRICA. 2) SVITARE IL TAPPO DI SICUREZZA ALLA FINE DELLA DECORAZIONE DA PROLUNGARE (Figura A). 3) SE PRESENTI, RIMUOVERE SPINA/TRASFORMATORE E CAVO DI ALIMENTAZIONE DALLA DECORAZIONE DA AGGIUNGERE, SVITANDO IL CONNETTORE A VITE (Figura B). 4) AVVITARE LA PARTE FINALE E QUELLA INIZIALE DELLE DUE DECORAZIONI (Figura C). 5) ATTENZIONE: PRIMA DI SVITARE TAPPI E/O GHIERE, RIMUOVERE EVENTUALI GUAINES ESTERNE DI ISOLAMENTO; PRIMA DELL'USO VERIFICARE ATTENTAMENTE CHE TUTTE LE CONNESSIONI E IL TAPPO FINALE DELLA DECORAZIONE SIANO BEN SERRATI E ISOLATI; RIPRISTINARE L'ISOLAMENTO DELLE CONNESSIONI UTILIZZANDO NUOVE GUAINES ESTERNE, SE INCLUSE NELLA CONFEZIONE, O ALTRO MATERIALE ISOLANTE IDONEO. 6) ATTENZIONE: NON SUPERARE IL NUMERO MASSIMO DI DECORAZIONI DA PROLUNGARE INDICATO SULL'IMBALLO.

EN

READ THE INSTRUCTIONS AND WARNINGS CAREFULLY BEFORE USE: DO NOT CONNECT THE LIGHT DECORATION TO THE MAINS POWER SUPPLY WHEN IT IS STILL IN ITS PACK. / DO NOT LEAVE THE LIGHT DECORATION SWITCHED ON IF IT IS STILL COILED OR IN ANY OTHER CONDITION THAT RESTRICTS VENTILATION AND HEAT DISSIPATION. / UNPLUG THE LIGHT DECORATION FROM THE MAINS BEFORE DOING ANY WORK ON IT. / AVOID DETERIORATION OF THE INSULATING MATERIAL AND CHECK ITS CONDITION BEFORE USING THE DECORATION. / IF ANY PART OF THE LIGHT DECORATION THAT CANNOT BE REPLACED WITH ORIGINAL SPARE PARTS IS DAMAGED, THE LIGHT DECORATION BECOMES POTENTIALLY HAZARDOUS AND MUST NOT BE REPAIRED OR USED. / DO NOT INSTALL FLASHER UNITS IF THE DECORATION IS SUPPLIED VIA A TRANSFORMER OR IF IT IS ALREADY EQUIPPED WITH AN ELECTRONIC CONTROLLER OR OTHER SYSTEM TO CREATE LIGHT EFFECTS. / THIS PRODUCT IS A FESTIVE DECORATION AND NOT A TOY AND IS THEREFORE SUITABLE FOR USE ONLY BY ADULTS. / THE LIGHT DECORATION IS NOT LOAD-BEARING; DO NOT SUBJECT IT TO LOADS OR STRUCTURAL PULLING FORCES OR TENSION; IF IT IS SUSPENDED IT MUST BE SUPPORTED BY SUITABLE CABLES OR LOAD-BEARING STRUCTURES. THE

EXTERNAL FLEXIBLE POWER CORD OF THIS LIGHT DECORATION CANNOT BE REPLACED; IF THE POWER CORD IS DAMAGED THE LIGHT DECORATION MUST BE RENDERED INOPERATIVE AND DISCARDED. / LIGHT DECORATION FOR OUTDOOR AND INDOOR USE. / DO NOT IMMERSE THE LIGHT DECORATION IN LIQUIDS. / BEFORE USING THE PRODUCT MAKE SURE ALL THE CONNECTIONS OF THE LIGHT DECORATION ARE SECURELY TIGHTENED AND INSULATED. / WARNING: THIS LIGHT DECORATION MUST NOT BE USED IF THE GASKETS ARE NOT FITTED CORRECTLY. / CAREFULLY CHECK TO ENSURE THAT ANY CONNECTORS ARE EQUIPPED WITH THE INSULATOR RING AND THAT THE RELATIVE LOCKING RING IS SECURELY FASTENED. / WARNING: IF THE DECORATION IS TO BE INSTALLED OUTDOORS, MAKE SURE THE POWER OUTLET IS DESIGNED FOR OUTDOOR USE. / EXTENSIBLE LIGHT DECORATION, CONNECT ONLY WITH COMPATIBLE DECORATIONS OF THE SAME TYPE-SERIES, WITH IDENTICAL CHARACTERISTICS, AND EXCLUSIVELY BY MEANS OF THE SUPPLIED CONNECTORS. / CAREFULLY CHECK COMPATIBILITY WITH OTHER DECORATIONS AND/OR THE MAXIMUM NUMBER OF DECORATIONS THAT CAN BE INTERCONNECTED AS SPECIFIED ON THE PACK AND/OR ON THE LABEL AFFIXED TO THE DECORATION. / WARNING: DO NOT CONNECT AC (ALTERNATING CURRENT) DECORATIONS TOGETHER WITH L.E.D. DECORATIONS THAT OPERATE ON A DIRECT CURRENT (DC) SUPPLY, OR CONNECT ONLY BY USING THE APPROPRIATE CURRENT CONVERTERS. / NON-REPLACEABLE BULBS. / DEVICE BELONGING TO RISK-EXEMPT GROUP OR GROUP 1 ACCORDING TO EN 62471:2008 AND IEC 62471:2006. / OPERATES WITH SAFETY CURRENT TRANSFORMER; CONNECT TO THE MAINS EXCLUSIVELY VIA THE SUPPLIED TRANSFORMER OR OTHER TRANSFORMERS THAT ARE SPECIFIED AS OPTIONAL EQUIPMENT OR SPARE PARTS ON THE PACK AND/OR ON THE LABEL AFFIXED TO THE DECORATION AND/OR IN THE INSTRUCTION LEAFLET. / THE LIGHT DECORATION DOES NOT INCLUDE THE CURRENT TRANSFORMER REQUIRED FOR OPERATION. POWER THE PRODUCT EXCLUSIVELY WITH A CURRENT TRANSFORMER (TO BE PURCHASED SEPARATELY) SHOWN AS COMPATIBLE ON THE PACK AND/OR ON THE LABEL AFFIXED TO THE LIGHT DECORATION. / IN PLACES IN WHICH THE WEEE DIRECTIVE IS APPLICABLE: WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT (HENCEFORWARD REFERRED TO AS WEEE), MARKED WITH THE CROSSED-OUT WHEELED BIN SYMBOL, MUST BE SUBMITTED TO SEPARATE COLLECTION AND NOT BE DISPOSED OF AS UNSORTED MUNICIPAL WASTE. REFER TO DISTRIBUTORS OR LOCAL AUTHORITIES FOR INFORMATION ON THE AVAILABLE RETURN AND COLLECTION SYSTEMS. A PROPER DISPOSAL OF WEEE ALLOWS TO RE-USE AND RECYCLE MATERIALS AND COMPONENTS AND HELPS TO PREVENT NEGATIVE EFFECTS ON THE ENVIRONMENT AND HUMAN HEALTH AS A RESULT OF THE POSSIBLE PRESENCE OF HAZARDOUS SUBSTANCES THEREIN INCLUDED. / THIS PRODUCT IS A FESTIVE LIGHT DECORATION AND IS NOT DESIGNED FOR AMBIENT LIGHTING USES. / AFTER USE, REPLACE THE PRODUCT IN ITS PACK FOR OPTIMAL STORAGE AND PROTECTION. / READ THE TECHNICAL DATA AND WARNINGS SHOWN ON THE LABEL AFFIXED TO THE POWER CORD AND/OR THE DECORATION. / KEEP THE PACK AND INSTRUCTION LEAFLET SAFE BECAUSE THEY CONTAIN IMPORTANT INFORMATION THAT MUST BE AVAILABLE FOR FUTURE REFERENCE.

INSTRUCTIONS FOR USE: CAREFULLY REMOVE THE LIGHT DECORATION FROM THE PACK, UNCOIL IT COMPLETELY IF POSSIBLE AND POSITION IT AS REQUIRED. / CONNECT THE LIGHT DECORATION TO THE MAINS SUPPLY. / IF THE PRODUCT IS EQUIPPED WITH A SELECTABLE EFFECTS CONTROLLER, PRESS THE CONTROLLER BUTTON REPEATEDLY UNTIL OBTAINING THE REQUIRED LIGHT EFFECT. / TO SWITCH OFF THE LIGHT DECORATION UNPLUG THE POWER PLUG FROM THE MAINS SOCKET OUTLET. / DO NOT LEAVE THE LIGHT DECORATION SWITCHED ON UNNECESSARILY. / CHECK OPERATION OF THE LIGHT DECORATION BEFORE INSTALLING IT; IF ANY PARTS FAIL TO OPERATE, THIS IS PROBABLY DUE TO INCORRECT FITTING OF THE CONNECTOR. IN THIS CASE UNPLUG THE CONNECTOR (Figure 1), ROTATE IT THROUGH 180° (Figure 2) AND THEN RE-INSERT IT (Figure 3).

INSTRUCTIONS FOR CONNECTION OF A REPLACEMENT TRANSFORMER NOT EQUIPPED WITH A POWER CORD: 1) MAKE SURE THE LIGHT DECORATION IS DISCONNECTED FROM THE MAINS SUPPLY. 2) REMOVE THE TRANSFORMER TO BE REPLACED, IF PRESENT, BY UNSCREWING THE CONNECTOR LOCKING RING. 3) INSERT THE MALE CONNECTOR OF THE LIGHT DECORATION POWER CORD INTO THE SOCKET OF THE NEW CURRENT TRANSFORMER AND SECURE IT BY MEANS OF THE LOCKING RING.

INSTRUCTIONS FOR CONNECTION OF AN OPTIONAL TRANSFORMER EQUIPPED WITH A POWER CORD: 1) MAKE SURE THE LIGHT DECORATION IS DISCONNECTED FROM THE MAINS SUPPLY. 2) REMOVE THE TRANSFORMER TO BE REPLACED, IF PRESENT, AND THE POWER CORD FROM THE LIGHT DECORATION; USE EXCLUSIVELY THE POWER CORD INCLUDED IN THE OPTIONAL TRANSFORMER PACK. 3) CONNECT THE POWER CORD TO THE LIGHT DECORATION AND SECURE IT BY TIGHTENING THE LOCKING RING.

INSTRUCTIONS FOR EXTENDING THE DECORATION: 1) UNPLUG THE LIGHT DECORATION POWER PLUG/ TRANSFORMER FROM THE MAINS SOCKET OUTLET. 2) UNSCREW THE SAFETY PLUG AT THE END OF THE DECORATION TO BE EXTENDED (Figure A). 3) IF PRESENT, REMOVE THE POWER PLUG/TRANSFORMER AND POWER CORD FROM THE DECORATION TO BE ADDED BY UNSCREWING THE SCREW CONNECTOR (Figure B). 4) SCREW TOGETHER THE END PART AND INITIAL PART OF THE TWO DECORATIONS (Figure C). 5) WARNING: BEFORE UNSCREWING PLUGS AND/OR LOCKING RINGS, REMOVE ANY OUTER INSULATING SHEATHS; BEFORE USING THE DECORATION CAREFULLY CHECK THAT ALL THE CONNECTIONS AND THE FINAL CLOSING PLUG OF THE DECORATION ARE SECURELY TIGHTENED AND INSULATED; RESTORE THE INSULATION OF THE CONNECTIONS USING NEW OUTER SHEATHS, IF INCLUDED IN THE PACK, OR OTHER SUITABLE INSULATING MATERIAL. 6) WARNING: DO NOT EXCEED THE MAXIMUM NUMBER OF EXTENSION DECORATIONS SHOWN ON THE PACK.

DE

VOR DEM GEBRAUCH BITTE DIE ANLEITUNGEN UND HINWEISE AUFMERKSAM LESEN: DIE DEKORBELEUCHTUNG VOR DEM STROMANSCHLUSS UNBEDINGT AUS DER VERPACKUNG NEHMEN. / DIE DEKORBELEUCHTUNG NICHT EINGESCHALTET LASSEN, FALLS SIE NOCH AUFGEWICKELT IST ODER ANDERE UMSTÄNDE GEGEBEN SIND, DIE EINE AUSREICHENDE BELÜFTUNG UND WÄRMEABLEITUNG VERHINDERN SOLLTEN. / VOR EINGRIFFEN AN DER DEKORBELEUCHTUNG DIESE UNBEDINGT VOM STROMNETZ TRENNEN. / DIE BESCHÄDIGUNG DER ISOLIERUNG VERMEIDEN UND DEN EINWANDFREIEN ZUSTAND VOR DEM GEBRAUCH ÜBERPRÜFEN. / BEI BESCHÄDIGUNG EINER NICHT DURCH ORIGINALTEILE ERSETZBAREN KOMPONENTE DER DEKORBELEUCHTUNG DARF DIESE WEDER REPARIERT NOCH VERWENDET WERDEN, DA HIERDURCH GEFAHREN ENTSTEHEN KÖNNEN. / AN DEKORBELEUCHTUNGEN MIT STROMWANDLER, INTEGRIERTER ELEKTRONIK (CONTROLLER) ODER ANDEREN LICHTSPIEL-TECHNOLOGIEN KEINE SCHALTUNGEN FÜR INTERMITTIERENDEN BETRIEB ANSCHLIESSEN. / DAS PRODUKT IST KEIN SPIELZEUG, SONDERN EINE NUR FÜR DEN GEBRAUCH DURCH ERWACHSENE BESTIMMTE WEIHNACHTSDEKORATION. / DIE WEIHNACHTSDEKORATION HAT KEINE TRAGKRAFT UND DARF WEDER BELASTUNGEN, ZUG- ODER STRUKTURELLEN SPANNUNGEN AUSGESETZT WERDEN. BEI HÄNGENDER INSTALLATION MUSS SIE DURCH KABEL ODER TRAGENDE STRUKTUREN ABGESTÜTZT WERDEN. DAS FLEXIBLE AUSSENKABEL DIESER DEKORATIONSBELEUCHTUNG IST NICHT ERSETZBAR. BEI BESCHÄDIGUNG DES KABELS DIE DEKORATIONSBELEUCHTUNG VERNICHTEN. / DEKORBELEUCHTUNG FÜR AUSSEN UND INNEN. / DIE DEKORBELEUCHTUNG NICHT IN FLÜSSIGKEITEN EINTAUCHEN. / VOR DEM GEBRAUCH SICHERSTELLEN, DASS SÄMTLICHE ANSCHLÜSSE DER DEKORBELEUCHTUNG EINWANDFREI BEFESTIGT UND ISOLIERT SIND. / ACHTUNG: DIESE DEKORBELEUCHTUNG DARF BEI FALSCH EINGESETZTEN DICHTUNGEN NICHT VERWENDET WERDEN. / DARAUF ACHTEN, DASS ETWAIGE VERBINDER MIT ISOLIEREND VERSEHEN SIND UND DASS DER KLEMMRING FESTGEZOGEN IST. / ACHTUNG: BEI AUSSENINSTALLATION SICHERSTELLEN, DASS DIE STECKDOSE FÜR AUSSENBEREICHE GEEIGNET IST. / VERLÄNGERBARE DEKORBELEUCHTUNG, NUR AN KOMPATIBLE DEKORATIONEN BZW. AN DEKORATIONEN DER GLEICHEN ART-SERIE MIT IDENTISCHEN EIGENSCHAFTEN ANHAND DER MITGELIEFERTEN VERBINDER ANSCHLIESSEN. / DIE KOMPATIBILITÄT MIT ANDEREN DEKORATIONEN BZW. DIE MAXIMALE ANZAHL DER ANSCHLIESSBAREN DEKORATIONEN AUF DER VERPACKUNG ODER DEM ETIKETT DER DEKORBELEUCHTUNG ÜBERPRÜFEN. / ACHTUNG: DEKORATIONEN MIT WECHSELSTROM (AC) NICHT AN LED-DEKORATIONEN MIT GLEICHSTROMBETRIEB (DC) ANSCHLIESSEN. HIERZU DIE ENTSPRECHENDEN STROMWANDLER VERWENDEN. / NICHT-ERSETZBARE LAMPEN. / GERÄT DER FREIEN GRUPPE ODER DER RISIKOGROPPE 1 NACH EN 62471:2008 E IEC 62471:2006. / FUNKTIONIERT MIT SICHERHEITS-STROMWANDLER, AUSSCHLIESSLICH ÜBER DEN MITGELIEFERTEN ODER ANDERE AUF DER VERPACKUNG, DEM ETIKETT DER DEKORATION ODER IN DER BEDIENUNGSANLEITUNG ALS OPTION BZW. ERSATZTEIL ANGEGEBENE WANDLER AN DAS STROMNETZ ANSCHLIESSEN. / IN DER DEKORBELEUCHTUNG IST DER STROMWANDLER NICHT ENTHALTEN. NUR >>1B

