

IMPORTANTE, CONSÉRVESE PARA FUTURAS CONSULTAS: LÉASE DETENIDAMENTE

MESA BERLIN

REF. 82922529

Dimensiones / Dimensões: 120x70x28,8 cm

Peso: 9,8 kg

EAN: 8424010809682



Composición / composição: 45% aluminio / alumínio, 54% polywood, 1% polietileno

Garantía

Le agradecemos la confianza que nos demuestra al adquirir este producto de nuestra colección.

La calidad de nuestros productos hace que podamos ofrecerle una garantía de 3 años contra todo defecto de fabricación, pieza o herraje defectuoso, siempre y cuando se mantengan unas condiciones normales de uso.

Quedan excluidos de la garantía las averías o daños producidos por:

- Causas accidentales como caídas, golpes, vertido de líquidos, introducción de cuerpos extraños, así como cualquier otra de fuerza mayor.
- Uso negligente, inadecuado, o no doméstico como instalados en peluquerías, bares, restaurantes, hoteles, etc.
- Daño, corrosión y/o oxidación acelerados por condiciones ambientales adversas
- Los daños durante el montaje
- Las manchas y los descoloramientos debidos al no respeto de nuestras consignas de limpieza
- La intervención o manipulación de servicios técnicos distintos a los oficiales de la marca.
- Los daños ocurridos durante el montaje y manipulación sin haber seguido las instrucciones indicadas de montaje.

En caso de problema en su mobiliario, póngase en contacto con el responsable del departamento jardín de su tienda. Conserve cuidadosamente su factura o su tique de caja, se lo pedirá para cualquier reclamación.

Condiciones de uso

Mobiliario exterior de uso doméstico: Mobiliario de exterior destinado a un uso privado en lugares no accesibles al público, como jardines, jardines de invierno, terrazas, balcones, ...

Instrucciones de limpieza

- Limpiar con la ayuda de un trapo suavemente o utilizar un jabón líquido neutro, aclarando con abundante agua.
- Retirar el polvo regularmente con la ayuda de un paño suave y agua clara.
- No utilizar detergentes o productos abrasivos para su limpieza.
- Madera: aplicar aceites específicos para el tratamiento de la madera que no contengan alcohol ni sustancias químicas. Dejar secar a la sombra.

Instrucciones de mantenimiento y almacenaje

Se recomienda que durante las épocas de no-uso del mueble, lo resguarde en un lugar cerrado y bien ventilado, o en su defecto, lo cubra con fundas protectoras.

Estas fundas deberán ser transpirables ya que por el contrario creará un microclima en el interior que pueda dañar el mueble.

No guardar nunca húmedo. Se aconseja guardar la mesa, una vez limpia, en un lugar seco.

Aplicar un spray de silicona en uniones, juntas o soldaduras.

Instrucciones / Precauciones de montaje

- Prepare una zona de montaje limpia y seca.
- Verificar que el producto no este dañado.
- Controlar que no falta ninguna de las piezas indicadas.
- Precaución con los riesgos de pinzamientos o cortes durante el montaje. Se recomienda usar guantes adecuados durante el montaje.
- En el caso que el mueble venga desmontado use única y exclusivamente las piezas y herrajes suministrados.

Consejos de uso

- Colocar la mesa de manera estable sobre un suelo plano.
- Verificar y controlar regularmente la fijación de los tornillos.
- Mantener el producto alejado de las llamas. Alejarlo del fuego o de fuentes de calor.
- No colocar superficies calientes o puedan manchar, ni objetos pesados encima de la mesa.
- Tener cuidado con las rozaduras o golpes, ya que puede derivar en óxido.
- No colocar aparatos de cocción o calefacción sobre el tablero.
- Precaución al colocar elementos encima del cristal.

Ubicación

El mueble debe estar bajo techado resguardado de la lluvia y sol directo.

Mantenimiento del Polywood

No rasgar la superficie con utensilios cortantes.

No verter en la superficie líquidos que puedan teñir el material (vino, salsa...)

No deje en la superficie objetos de vidrio (copas, vasos...), ya que podrían dañar el material al hacer efecto lupa con el sol.

IMPORTANTE, PRESERVAR PARA FUTURAS CONSULTAS: LEIA CUIDADOSAMENTE

Garantia

Agradecemos a confiança que nos demonstrou ao adquirir este produto da nossa coleção.

A qualidade dos nossos produtos significa que podemos oferecer-lhe uma garantia de 3 anos contra qualquer defeito de fabricação, peça ou hardware defeituoso, desde que sejam mantidas as condições normais de uso.

Falhas ou danos causados por:

- Causas acidentais como quedas, pancadas, derrames de líquidos, introdução de corpos estranhos, bem como quaisquer outros casos de força maior.
- Uso negligente, impróprio ou não doméstico, como instalado em cabeleireiros, bares, restaurantes, hotéis, etc.
- Danos, corrosão e / ou oxidação acelerada por condições ambientais adversas
- Danos durante a montagem
- Manchas e descolorações devido ao não cumprimento das nossas instruções de limpeza
- A intervenção ou manipulação de serviços técnicos distintos dos da marca.
- Danos ocorridos durante a montagem e manuseio sem ter seguido as instruções de montagem indicadas.

Em caso de problemas com o seu mobiliário contacte o responsável pelo departamento de jardinagem da sua loja. Guarde sua fatura ou recibo de pagamento com cuidado, pois será solicitado para qualquer reclamação.

Condições de uso

Mobiliário de exterior para uso doméstico: Mobiliário de exterior para uso privado em locais não acessíveis ao público, como jardins, jardins de inverno, terraços, varandas, ...

Instruções de limpeza

- Limpe suavemente com o auxílio de um pano ou use sabão líquido neutro, enxágue com água em abundância.
- Remova a poeira regularmente com a ajuda de um pano macio e água limpa.
- Não use detergentes ou produtos abrasivos para limpeza.
- Madeira: aplique óleos específicos para o tratamento de madeira que não contenham álcool ou substâncias químicas. Deixe secar à sombra.

Instruções de manutenção e armazenamento

Recomenda-se que nos momentos de não utilização do móvel, mantenha-o em local fechado e bem ventilado ou, na sua falta, cubra-o com capas protetoras.

Essas tampas devem ser respiráveis, pois, ao contrário, criarão um microclima interno que pode danificar os móveis.

Nunca se mantenha molhado. É aconselhável guardar a mesa, uma vez limpa, em local seco.

Aplique um spray de silicone nas juntas, juntas ou soldas.

Instruções / precauções de montagem

- Prepare uma área de montagem limpa e seca.
- Verifique se o produto não está danificado.
- Verifique se nenhuma das peças indicadas está faltando.
- Tenha cuidado com os riscos de beliscões ou cortes durante a montagem. Recomenda-se usar luvas adequadas durante a montagem.
- Caso o móvel seja desmontado, use somente as peças e ferragens fornecidas.

Dicas de uso

- Coloque a mesa de forma estável em uma superfície plana.
- Verifique e controle regularmente a fixação dos parafusos.
- Mantenha o produto longe de chamas. Mantenha-o afastado do fogo ou de fontes de calor.
- Não coloque superfícies quentes ou manchadas, ou objetos pesados sobre a mesa.
- Tenha cuidado com arranhões ou solavancos, pois podem causar ferrugem.
- Não coloque aparelhos de cozinha ou aquecimento sobre a mesa.
- Cuidado ao colocar itens em cima do vidro.

Localização

Os móveis devem estar sob um teto protegido da chuva e do sol direto.

Manutenção Polywood

Não risque a superfície com utensílios afiados.

Não derrame líquidos na superfície que possam manchar o material (vinho, molho ...)

Não deixe objetos de vidro (óculos, óculos ...) na superfície, pois podem danificar o material criando um efeito de lupa ao sol.

IMPORTADO POR
LEROY MERLIN ESPAÑA S.L.U.
AVDA. DE LA VEGA, 2
28108 MADRID - SPAIN
CIF B84818442

IMPORTADO POR
BCM-BRICOLAGE, S.A.
Rua Quinta do Paizinho,
nº 10 -12 2790 - 237
CARNAXIDE - PORTUGAL
CIF 506 848 558

Fabricado em / na China

