




DIFUSOR AROMÁTICO ULTRASÓNICO

MANUAL DE USUARIO


Essencial
by Sinder

INFORMACIÓN IMPORTANTE

1. Lea las instrucciones detenidamente.
2. No desmonte la base electrónica del producto (por su seguridad y funcionamiento).
3. Recomendado solo para uso de interior.
4. Recomendado para mayores de 18 años.

INSTRUCCIONES DE USO*


1. Retire la cubierta decorativa de cerámica.
2. Retire la cubierta plástica del tanque difusor.
3. Vierta 230ml de agua a temperatura ambiente en el tanque difusor (max. capacidad línea indicadora).
4. Añada entre 3 y 5 gotas de aceite esencial (no incluido).
5. Vuelva a colocar las cubiertas (plástica y cerámica).
6. Conecte el 'difusor de aromas ultrasónico' a la corriente con el enchufe proporcionado.
7. Presione el botón de encendido, existen 4 modos de difusión: AUTO – 1H – 3H – 5H.
8. El botón LUZ le permitirá cambiar entre 7 modos de color LED.
9. Cuando el agua se agote el difusor se detendrá.

ADVERTENCIAS

1. No use un adaptador a corriente que no sea de 24V
2. No encienda si el depósito de agua está vacío.
3. Después de unos 3-5 usos, limpie el orificio de salida de vapor con un bastoncillo de algodón.
4. No obstruir la salida del vapor.
5. No añada aceite esencial en el orificio de salida del vapor.
6. No vierta agua en el orificio de salida del vapor.
7. Mantenga los botones secos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1. TEMP.: 0° a 40° 2. ÁREA DE COBERTURA: 10-13m² 3. 24V 500mA ~ 12W
4. MATERIAL: Cerámica y plástico 5. TANQUE DE AGUA: 250ml 6. AGUA RECOM.: 230ml



Essencial
by Sinder



www.sinder.es